


**viega**




4 015211 773281

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**773 281**



220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773267


**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**

**viega**




4 015211 773274

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**773 274**



220 x 130 mm

**viega**



4 015211 801748

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**

220 x 130 mm


**viega**



4 015211 773304

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**

**773 267**




220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773298

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**801 748**

220 x 130 mm


**viega**



4 015211 773311

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**

**773 304**



220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773328

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**773 298**

220 x 130 mm


**viega**



4 015211 773335

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**

**773 311**




220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773342

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**773 328**

krycí deska	tlačítko
plast speciální barvy	plast speciální barvy

**773 335**

krycí deska	tlačítko
plast kovové barvy	plast kovové barvy


**773 342**

**viega**



4 015211 773359

**WC ovládací deska Prevista, Visign for Style 24, model 8614.1**



**773 359**

220 x 130 mm