

viega



4 015211 774639

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**




viega



4 015211 774622

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**



130 x 130 mm

774 639

130 x 130 mm


774 622

viega



4 015211 774646

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**




viega



4 015211 774677

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**



130 x 130 mm

774 646

130 x 130 mm


774 677

viega



4 015211 774660

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**




viega



4 015211 774653

**Pisoárová ovládací deska Prevista,
Visign for More 200, infračervené
spouštění splachování, model 8620.2**



130 x 130 mm

774 660

130 x 130 mm

774 653