


viega



4 015211 773281

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



viega



4 015211 773274

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**




220 x 130 mm

viega



4 015211 773267

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 281


220 x 130 mm

viega



4 015211 801748

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 274

220 x 130 mm

viega



4 015211 773304

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 267


220 x 130 mm

viega



4 015211 773298

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



801 748


220 x 130 mm

viega



4 015211 773311

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 304


220 x 130 mm

viega



4 015211 773328

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 298


220 x 130 mm

viega



4 015211 773335

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 311


220 x 130 mm

viega



4 015211 773342

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 328


220 x 130 mm

viega



4 015211 773359

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,
Visign for Style 24, Modell 8614.1**



773 335

220 x 130 mm

773 342

220 x 130 mm

773 359