Gebruiksaanwijzing Kamerthermostaat



voor afzonderlijke regeling van de Fonterra-oppervlaktetemperatuurregelingssystemen



Model 1244 BEnl

Inhoudsopgave

1 Over deze gebruiksaanwijzing_____ 3 ___ 3 1.1 Doelgroepen___ 1.2 Markering van aanwijzingen_____ 3

1.3 Aanwijzing over deze taalversie_____ 4

2

З

Productinformatie_____

Productinformatie		5
2.1 Veiligheidsaanwijzingen		
2.2 Beoogd	2.2 Beoogd gebruik	
2.3 Productbeschrijving		5
2.3.1	Functies en eigenschappen	5
2.3.2	Overzicht van de componentenbeschrijving	_ 7
2.3.3	Technische gegevens	_ 7

Gebruik		
3.1 Transp	ort en opslag	
3.2 Montag	ge-informatie	
3.2.1	Montagevoorwaarden	
3.3 Monta	ge	
3.3.1	Montagevolgorde	
3.3.2	Kamerthermostaat monteren	
3.4 Inbedri	ijfstelling	
3.4.1	Vereisten	
3.4.2	Kamerthermostaat configureren	
3.4.3	Comfort- en beschermingsfuncties	
3.5 Kamer	thermostaat bedienen	
3.6 Storing	gen oplossen	
3.7 Onderl	noudsaanwijzingen	
0 0 1 /	dariaa	

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op *viega.com/legal*.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Elektro-installateurs
- Gebruikers
- Eindverbruikers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwings- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.

AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door elektro-installateurs of opgeleide vakmannen worden uitgevoerd.
- Schakel voor werkzaamheden aan elektrische delen de netspanning uit.
- De installaties moeten conform de nationale wetgeving worden uitgevoerd.

2.2 Beoogd gebruik

De kamerthermostaat bestuurt thermische servomotoren bij een afzonderlijke regeling. De servomotoren kunnen direct of via een basiseenheid worden aangestuurd. De kamerthermostaat is geschikt voor 230 Vcomponenten.

- De kamerthermostaat wordt op een vaste locatie geïnstalleerd.
- De kamerthermostaat is bedoeld voor het registreren van de werkelijke temperatuur (ruimtetemperatuur) en het instellen van de gewenste temperatuur (behaaglijke temperatuur).
- De kamerthermostaat regelt de werkelijke temperatuur door de servomotoren in de verwarmingsmodus of de verwarmings-/koelmodus in een bepaalde ruimte aan te sturen.
- De kamerthermostaat kan worden verbonden met een externe sensor.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Functies en eigenschappen

De kamerthermostaat bewaakt de ruimtetemperatuur en geeft via de basiseenheid een signaal door voor het openen en sluiten van de stelaandrijving.

Navigatie

Voor de navigatie en het instellen van de kamerthermostaat wordt de draaiknop gebruikt:

- Indrukken van de draaiknop: menu's openen, functies activeren of deactiveren en vastgelegde instellingen overnemen.
- Draaien van de draaiknop: menu's en functies selecteren en instellingen vastleggen.

Voor het navigeren en het vastleggen van instellingen zijn een basisniveau en verschillende instellingen beschikbaar.

Op het basisniveau worden de werkelijke temperatuur op het betreffende moment en de actieve functies weergegeven.

Hierna worden de functies van de drie hoofdmenu's beschreven.

Menuselectie

Bij eenmalig indrukken van de draaiknop wordt de menuselectie geopend.

Een geselecteerd menu of een geselecteerde functie is te herkennen aan het knipperende symbool. Als er verder niets wordt ingevoerd, keert de weergave na 5 sec terug naar het basisniveau.



- 1 Symbolen bij het selecteren van menu's
- 2 BACK = het menu wordt verlaten

Symbool	Naam van het menu	Beschrijving
٥	Lifestyle-functies	Omvat alle belangrijke basisfuncties.
Ö,	Instellingen	Omvat uitgebreidere func- ties en tal van instelmoge- lijkheden.

Symbool	Naam van het menu	Beschrijving
۶	Service	Omvat verschillende sys- teemparameters. Een opti- male afstemming van de hele installatie is mogelijk met de betreffende instel- lingen.
BACK	Terug	Om de menuselectie te verlaten en terug te keren naar het basisniveau.

2.3.2 Overzicht van de componentenbeschrijving

Apparaatoverzicht



Afb. 1: Overzicht kamerthermostaat

- 1 Display
- 2 Draaiknop met draai-druk-mechanisme en fijne ruststanden

2.3.3 Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V ± 10% 50 Hz
Spanningsvoeding	Netaansluiting
Zekering 230 V	Т1АН
Schakelelement 230 V	Relais
Schakelvermogen	1 A ohmse belasting
Nominale stroom zonder aandrijvingen	≤ 2 mA
Maximaal toegestane stroomopname van de aangesloten aandrijvingen 230 V	1 A



Instelbereik temperatuur	5–30 °C	
Aansluitklemmen	0,22–1,5 mm ²	
Reductieverschil	Instelbaar	
Temperatuurregistratie	0–40 °C	
Toegestane omgevings- temperatuur	0–50 °C	
Bereik opslagtemperatuur	-20–70 °C	
Toegestane omgevings- vochtigheid	80% niet condenserend	
CE-conformiteit	EN 60730	
Beschermingsklasse	П	
Beschermingsgraad	IP20	
Verontreinigingsgraad	2	
Nominale overspanning	1500 V	
Werking	Type 1.C	
Gewicht	105 g	
Afmetingen (b x h x d)	86 x 86 x 31 mm	
Ventielbeschermfunctie	ledere 14 dagen gedurende 10 minuten na de laatste besturing.	
Antivriesfunctie	Vanaf +5 °C in de modus verwarmen. In de modus koelen niet actief.	
Gangreserve	10 h	
Aantal servomotoren	Maximaal 5 (tot 3 W per servomotor)	
Correctie daadwerkelijke- temperatuurregistratie	±2 °C	
Meetnauwkeurigheid	±0,5 K tussen 17 en 24 °C	
Regelnauwkeurigheid	±0,5 K tussen 17 en 24 °C	
Change over-ingang	Elektronisch	
Koelen blokkeren	Ja	
Reductieverschil/reductie- temperatuur	Instelbare waarde voor de dag- en nachttemperatuur (verwarmen/koelen)	
Aansluitleiding	NYM-O 5x 1,5 mm ²	



Aansluitschema



Afb. 2: Aansluitschema kamerthermostaat



3 Gebruik

3.1 Transport en opslag

Let bij transport en opslag op het volgende:

- Harde stoten en trillingen vermijden.
- Componenten schoon en droog bewaren.
- Componenten pas vlak voordat ze worden gebruikt uit de verpakking halen.



AANWIJZING!

Defecte componenten vervangen, niet repareren.

3.2 Montage-informatie

3.2.1 Montagevoorwaarden

Kamerthermostaten worden in ruimtes normaal gesproken naast de deur gemonteerd, samen met schakelaars. Direct zonlicht, vocht en tocht vermijden. De afstand tot de deur bedraagt ca. 30 cm.





Afb. 3: Montagevoorwaarden kamerthermostaat

3.3 Montage

3.3.1 Montagevolgorde

Monteer de componenten in de beschreven volgorde:

- De sokkel van de behuizing aan de wand (niet geleidende ondergrond) bevestigen.
- De kabels aansluiten.
- De afdekkap op de sokkel van de behuizing monteren.
- De spanningsvoeding tot stand brengen.
- De kamerthermostaat configureren.
- De kamerthermostaat afstellen / instelbereik begrenzen.

3.3.2 Kamerthermostaat monteren

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag alleen door geautoriseerd deskundig personeel worden geopend en alleen als het spanningsloos is.
- Voor het openen de netspanning uitschakelen en tegen onbedoeld opnieuw inschakelen beveiligen.
- Neem de vermogensgrenzen van de het apparaat en de omgevingsvoorwaarden in acht.



- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden, of met gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis.
- Zorg dat kinderen het product niet als speelgoed gebruiken.
- In noodgevallen moet de volledige kamerthermostaat spanningsvrij worden geschakeld.



GEVAAR!

Gevaar voor verstikking door inslikken!

De draaiknop is afneembaar. Kinderen kunnen de draaiknop inslikken.

- Leg de draaiknop buiten het bereik van kinderen neer.
- De draaiknop eraf trekken.



- Viega Control of the second se
- Met een schroevendraaier het vergrendelingslipje naar achter duwen.
 - ▷ Het bovenste deel van de behuizing komt aan de onderkant los van de sokkel van de behuizing.





Het bovenste deel van de behuizing naar voren toe verwijderen.



- De afdekkap verwijderen.
- De sokkel van de behuizing met drie schroeven (3,5 mm) aan de inbouwdoos (∅ 60 mm) monteren.

- De kamerthermostaat conform het aansluitschema bekabelen, zie \$ "Aansluitschema" op pagina 9.

- Het bovenste deel van de behuizing er bovenop plaatsen en vanaf de onderkant vastdrukken.
 - \square De vergrendeling klikt hoorbaar vast.





De draaiknop weer aanbrengen.

3.4 Inbedrijfstelling

3.4.1 Vereisten

- De basiseenheid is voorzien van stroom en de kamerthermostaat is verbonden met de basiseenheid.
- Optioneel: Er is een kabelverbinding met de externe temperatuursensor tot stand gebracht.

3.4.2 Kamerthermostaat configureren

Menu "Lifestyle-functies"

Via dit menu worden de lifestyle-functies ingesteld.



Afb. 4: Overzicht van alle menu-items



Bij het selecteren van een bedrijfsmodus (dagmodus, nachtmodus, automatische modus) zijn alleen de inactieve modi beschikbaar.

Werkwijze

- De menuselectie openen door de draaiknop in te drukken.
- Het menu "Lifestyle-functies" selecteren en openen door de draaiknop in te drukken.
- De gewenste functie selecteren.





Als er verder geen bedieningshandeling volgt, springt de weergave na 30 seconden terug naar het basisniveau.

Symbool	Beschrijving	Stappen
Þ.	Dagmodus Temperatuurregeling naar de ingestelde gewenste temperatuur in het menu "Instel-	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De dagmodus is geactiveerd. Het basisniveau
	lingen".	wordt weergegeven.
0	Nachtmodus	De selectie bevestigen door de knop in te drukken.
3	tietemperatuur in het menu "Instellingen".	De nachtmodus is geactiveerd. Het basisniveau wordt weergegeven.
	Automatische modus	De selectie bevestigen door de knop in te drukkop
AUTO	Automatische temperatuurregeling conform de comfort-programma's in het menu "Instel- lingen".	 De automatische modus is geactiveerd. Het basisniveau wordt weergegeven. In het display verschijnt de tijdschaal.
	Vakantiefunctie	Activeren
Û	Automatische verlaging naar de ingestelde vakantietemperatuur in het menu "Instellingen".	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. Het aantal vakantiedagen instellen door aan
		de draaiknop te draaien.
		De ingevoerde waarde bevestigen.
		De vakantiefunctie wordt direct geactiveerd. Het basisniveau wordt weergegeven.
		Als de gewenste temperatuur naderhand wordt gewijzigd, wordt de vakantiefunctie gedeactiveerd.
		Deactiveren
		 Volg bedieningsstappen in de paragraaf "Activeren".
		Zet het aantal vakantiedagen met de draai- knop op 00.



Symbool	Beschrijving	Stappen
	Bedieningsvergrendeling	Activeren
	Vergrendelt de kamerthermostaat. Het wijzigen van de gewenste temperatuur en de bediening worden gedeactiveerd. De werkelijke tempera- tuur en alle actieve functies blijven zichtbaar.	De selectie bevestigen door de knop in te drukken.
		Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weer- gegeven en de bedieningsvergrendeling is geactiveerd. Het basisniveau wordt weerge- geven.
		Deactiveren
		■ De draaiknop gedurende ≥ 5 seconden indrukken.
		Het hiernaast afgebeelde symbool is gedeacti- veerd. Bedienen van het apparaat is weer mogelijk.
	Uitschakelen Schakelt de thermostaat uit. De temperatuurre- geling wordt gedeactiveerd. De ventielbescher- mingsfunctie en de antivriesfunctie blijven actief.	De selectie bevestigen door de knop in te drukken.
U		Alle functies worden gedeactiveerd. Het hier- naast afgebeelde symbool wordt weergegeven. De werkelijke temperatuur wordt weergegeven.
	De comfort-programma's uit het menu "Instel-	Inschakelen
	lingen" worden nog steeds geëvalueerd. Aan- komende signalen worden via de verlagingsuit- gang doorgegeven aan aangesloten regelaars	De draaiknop gedurende > 5 seconden indrukken.
		Het basisniveau van de weergave met alle actieve functies is zichtbaar.
BACK	Terug Verlaat het menu.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. Het basisniveau van de weergave is zichtbaar.

Menu "Instellingen"

Via die menu kunnen uitgebreidere instellingen worden vastgelegd.



Als er verder geen bedieningshandeling volgt, springt de weergave na 30 seconden terug naar het basisniveau.





Afb. 5: Weergave instellingen

De menuselectie openen door de draaiknop in te drukken.

- Het menu "Instellingen" selecteren en openen door de draaiknop in te drukken.
- De gewenste instelling selecteren door de draaiknop in te drukken.

Symbool	Beschrijving	Stappen
≥ ∵	Behaaglijke temperatuur verwarming Instellen van de gewenste temperatuur voor de dagmodus.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De gewenste temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
∭ ∑	Reductietemperatuur verwarming Instellen van de gewenste temperatuur voor de nachtmodus.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De gewenste temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
* *	Behaaglijke temperatuur koelen Instellen van de gewenste temperatuur voor de dagmodus.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De gewenste temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
*	Reductietemperatuur koelen Instellen van de gewenste temperatuur voor de nachtmodus.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De gewenste temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".

Werkwijze





Symbool	Beschrijving	Stappen
	Externe vloersensor Instellen van de minimale vloertemperatuur. Als in het menu Service onder parameter 040 de aansluiting van een externe vloersensor is aangegeven, wordt deze functie weergegeven.	 De selectie bevestigen door de draaiknop in te drukken. De instelling vastleggen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave knippert en het menu "Instellingen" is zichtbaar.
Û	Vakantietemperatuur Instellen van de gewenste temperatuur voor de vakantiefunctie in het menu "Lifestyle-functies".	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De gewenste temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
MIN MAX	Temperatuurbegrenzing Instellen van de minimaal en maximaal instel- bare gewenste temperatuur.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De minimale temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De maximale temperatuur instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
[Lo	Tijdspecificaties Instellen van het tijdstip en de dagen van de week.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. Zowel het tijdstip (hh:mm) als de dag van de week instellen door de knop te verdraaien en bevestigen door de knop in te drukken. De weergave toont het menu "Instellingen".



Symbool	Beschrijving	Stappen
Pro Motuwe	 Comfort-programma's In de automatische modus wordt de temperatuur geregeld op basis van de schakeltijden van de comfort-programma's: Week (ma-zo) Doordeweekse dagen (ma-vrij) Weekend (za-zo) Dag (ma, di, wo, do, vrij, za, zo) Voor elke doordeweekse dag kunnen vier schakeltijden (P1-P4) worden vastgelegd. Na het bereiken van de starttijd wordt er naar de gewenste temperatuur geregeld. Buiten de schakeltijden vindt er een regeling op basis van de reductietemperatuur plaats. De vooraf vastgelegde schakeltijden kunnen afzonderlijk worden aangepast: Maandag - vrijdag 5 - 8 uur 15 - 22 uur Zaterdag - zondag 6 - 23 uur Vereisten De automatische modus moet geactiveerd zijn. In het menu "Instellingen" moeten de behaaglijke temperatuur en de reductietem-peratuur zijn vastgelegd. De actuele tijdspecificaties moeten zijn vastgelegd.	 De selectie bevestigen door de draaiknop in te drukken. De weergave springt naar het overzicht van de comfort-programma's. In het display verschijnt [day]. Een comfort-programma uitzoeken en activeren. Een schakeltijd (P1–P4) selecteren. Zowel de schakeltijd als de eindtijd instellen door aan de knop te draaien en bevestigen door de knop in te drukken. Met [BACK] terugkeren naar het overzicht van de comfort-programma's. Aanvullende instellingen vastleggen of met [BACK] naar het menu "Instellingen" gaan.
EAL	Temperatuurcorrectie Corrigeert een afwijkende meting van de werke- lijke temperatuur van de interne sensor met ± 2 °C in stappen van 0,1 °C.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De correctiewaarde instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".
LEd	 Display-verlichting Regelt de helderheid van de display-verlichting in vijf stappen: 0 — uit 25 — trap 1 50 — trap 2 75 — trap 3 100 — trap 4 De weergave van de instelling wordt door de tijdschaal gesignaleerd. 	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. De helderheid van het display instellen. De ingevoerde waarde door indrukken bevestigen. De weergave toont het menu "Instellingen".



Symbool	Beschrijving	Stappen
user r E S	Fabrieksinstellingen Herstelt de leveringstoestand. Alle vastgelegde instellingen worden gereset.	 De selectie bevestigen door de knop in te drukken. Voor het resetten de optie [YES] (ja) selecteren. De draaiknop gedurende 5 seconden indrukken. Er volgt een herstart. Aansluitend wordt het basisniveau weergegeven. Met de optie [NO] (nee) wordt het proces afgebroken.
BACK	Terug Verlaat het menu.	 De selectie bevestigen door de draaiknop in te drukken. Het basisniveau van de weergave is zichtbaar.

Menu "Service"

Werkwijze

AANWIJZING! Beschadiging van de installatie!

Onjuiste configuraties kunnen tot storingen en beschadigingen van de installatie leiden.

Laat het vastleggen van de instellingen altijd over aan geautoriseerd vakkundig personeel.

Door de systeemparameters juist in te stellen, kan de hele installatie optimaal worden afgestemd. Het menu is beschermd met een viercijferige pincode (standaard: 1234). De pincode voorkomt onjuiste configuraties.

- De menuselectie openen door de draaiknop in te drukken.
- Het menu "Service" selecteren.
- Het menu openen door de draaiknop in te drukken.
- Het menu-item [Code] selecteren.
- Het invoeren van de pincode activeren door de draaiknop in te drukken.
- De viercijferige pincode (standaard: 1234) invoeren. De afzonderlijke cijfers selecteren door aan de knop te draaien en bevestigen door de knop in te drukken.
- De functie [PAr] activeren.
- De afzonderlijke cijfers van het parameternummer telkens selecteren door aan de knop te draaien en bevestigen door de knop in te drukken.
- [Set] indrukken.
- De instelling conform de volgende tabel vastleggen.
- Twee keer [BACK] indrukken.
 - □ Het basisniveau wordt weergegeven.



Í

Als er verder geen bedieningshandeling volgt, springt de weergave na 30 seconden terug naar het basisniveau.

Para- meter	Beschrijving	Instelling
010	Verwarmingssysteem	0 = FBH St.
	Stelt het aanwezige verwarmingssysteem in:	1 = FBH NE
	Vloerverwarming standaard (FBH St.)	2 = RAD
	 Vloerverwarming laag energieverbruik (FBH NE) 	3 = KON pas
	Radiator (RAD)	4 = KON akt
	 Convector passief (KON pas) 	Standaard: 0
	Convector actief (KON akt)	
020	Koelen blokkeren	0 = geactiveerd
	Deactiveert de koelfunctie.	1 = gedeactiveerd
		Standaard: 0
030	Bedieningsvergrendeling	0 = geactiveerd
	Voorkomt onbedoeld deactiveren van de bedie- ningsblokkering door een pincode.	1 = gedeactiveerd
		Standaard: 0
031	Pincode bedieningsvergrendeling	0–9999
	Legt de pincode voor parameter 30 vast.	Standaard: 0000
040	Externe sensor	0 = geen externe sensor
	Aanmelden van een externe ruimte- of vloer- sensor. Het aanmelden van een ruimtesensor deactiveert de interne sensor. Bij gebruik van een vloersensor kan via het menu "Instellingen" bij de functie "Externe vloersensor" de minimale vloertemperatuur worden ingesteld.	1 = ruimtesensor
		2 = vloersensor
		Standaard: 0
041	Correctie werkelijke temperatuur externe sensor	-2–2 °C
	Corrigeert een afwijkende meting van de werke- lijke temperatuur.	Standaard: 0 °C
050	Duur van de display-verlichting	0-30 seconden in stappen van 5 seconden
	Legt vast hoe lang het display na de bediening verlicht blijft.	Standaard: 15 seconden
090	Signalering schakeluitgang	0 = gedeactiveerd
	Signaleert de aansturing van servomotoren	1 = geactiveerd
	door een knipperend verwarmings- dan wel koelingssymbool.	Standaard: 1



Para- meter	Beschrijving	Instelling
110	Werkwijze schakeluitgang	0 = NC
	Legt de werkwijze van de aangesloten servo- motoren vast:	1 = NO
	Normally closed (NC)Normally open (NO)	Standaard: 0
161	Vorstbeschermingstemperatuur	5–10 °C
	Activeert de antivriesfunctie als de ingestelde temperatuur wordt onderschreden.	Standaard: 5 °C
170	Smart Start- / Smart Stop-functie	0 = gedeactiveerd
	Leert het temperatuurgedrag van de ruimte.	1 = geactiveerd
		Standaard: 1
190	Ventielbeschermfunctie	0–28 dagen
	Cyclisch openen van het ventiel om te voor- komen dat het vast gaat zitten.	Standaard: 14 dagen
191	Ventielaansturingsduur	0–10 minuten
	Tijd voor het aansturen van servomotoren voor het uitvoeren van de ventielbeschermings- functie.	Standaard: 5 minuten

3.4.3 Comfort- en beschermingsfuncties

Comfortfuncties

De ruimtetemperatuurregelaar beschikt over comfortfuncties voor het regelen van de behaaglijke temperatuur.

Functie	Beschrijving
Smart Start / Smart Stop	Berekent automatisch de voorbereidingstijd die nodig is om ervoor te zorgen dat bij het bereiken van de start- en eindtijd van de comfort-pro- gramma's de ingestelde behaaglijke temperatuur beschikbaar is (para- meter 170).
Change-over-contact "Ver- warmen / koelen"	Omschakelen tussen verwarmen en koelen via een change-over-con- tact.

Beschermingsfuncties

De ruimtetemperatuurregelaar beschikt over verschillende beschermingsfuncties om beschadiging van de totale installatie te voorkomen.

Functie	Beschrijving
Ventielbeschermfunctie	Om te voorkomen dat de ventielen vast gaan zitten, zorgt deze functie ervoor dat alle ventielen in tijden waarin ze niet worden aangestuurd cyclisch worden geopend (parameters 190 en 191).
Antivriesfunctie	Stuurt na het onderschrijden van de vorstbeschermingstemperatuur alle aangesloten servomotoren aan en opent de ventielen.

3.5 Kamerthermostaat bedienen

Vereisten:

- De verwarmingsinstallatie is in gebruik.
- De servomotoren zijn verbonden met de basiseenheid.

Instellen van de gewenste temperatuur

Door de draaiknop naar rechts of links te draaien wordt de gewenste temperatuur ingesteld.

- Om de gewenste temperatuur te verlagen, de draaiknop naar links draaien.
- Om de gewenste temperatuur te verhogen, de draaiknop naar rechts draaien.

Voor de dag- en de nachtmodus kunnen behaaglijke temperatuur worden opgeslagen. Bij een handmatige of automatische wisseling tussen de dag- en de nachtmodus vindt een regeling naar de opgeslagen temperatuur plaats. Los van de actieve modus kan de gewenste temperatuur op elke moment met de draaiknop worden gewijzigd.

3.6 Storingen oplossen



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij werkzaamheden aan de behuizing of de kabelverbindingen is er gevaar voor een elektrische schok.

Schakel voor werkzaamheden aan elektrische delen de netspanning uit.

Als de behuizing geopend of een kabel gerepareerd moet worden om een storing te verhelpen, dient u de werkzaamheden te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.



Weer- gave	Betekenis	Mogelijke oplossing
	Meettemperatuur van de interne / externe sensor overschreden	 Interne sensor / ruimtesensor Externe warmtebronnen in de directe omgeving verwijderen en wachten totdat de sensor is afgekoeld. De ruimtesensor eventueel op een andere plaats monteren. De kamerthermostaat / ruimtesensor controleren en indien nodig laten vervangen. Vloersensor Vloersensor controleren en indien nodig
0004	Storing externe sensor (ruimte- / vloersensor)	 Geen externe sensor aangesloten. De fabrieksinstellingen herstellen. In het menu "Service" onder parameter 040 de externe sensor deactiveren. De externe sensor controleren en indien nodig laten vervangen.
0010	Storing interne sensor	De fabrieksinstellingen herstellen.De kamerthermostaat controleren en indien nodig laten vervangen.

3.7 Onderhoudsaanwijzingen

Voor de reiniging een droge, oplosmiddelvrije, zachte doek gebruiken.



3.8 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.

Elektronische componenten zoals batterijen of accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd maar moeten volgens de WEEE-richtlijn 2012/19/EU bij een officiële inzamelplaats voor afval worden ingeleverd.





viega

BEnl • 2022-08 • VPN170385