Gebruiksaanwijzing Fonterra Smart Control



Voor Fonterra-oppervlaktetemperatuurregelingssystemen



Bouwjaar (van) 11/2015



NL

Inhoudsopgave

1	Over deze	gebruiksaanwijzing	4
	1.1 Doelar	oepen	4
	1.2 Marker	ring van aanwijzingen	4
	1.3 Aanwij	zing over deze taalversie	5
	J		
2	Productin	formatie	6
	2.1 Norme	n en regelgevingen	6
	2.2 Veiligh	2.2 Veiligheidsvoorschriften	
	2.3 Beoog	d gebruik	7
	2.4 Regeld	evingen / Certificaten	7
	2.5 Produc	stbeschrijving	8
	251	Functies en kenmerken	8
	2.5.2	Overzicht en componentenbeschrijving	9
	2.5.3	Toebehoren	17
	2.6 Techni	sche gegevens	22
	2.6.1	Elektronica	22
	2.6.2	Software / hardware	26
	2.7 Systee	2.7 Systeemvereisten	
	2.7.1	Hardware	27
	2.7.2	Software	28
	2.8 Uitbreidingsfases		28
3	Gebruik		30
	3.1 Transp	ort en opslag	30
	3.2 Monta	ge-informatie	30
	3.2.1	Montagevoorwaarden	30
	3.2.2	Inbouwmaten	31
	3.3 Montage		34
	3.3.1	Montagevolgorde	34
	3.3.2	Temperatuurmeetpunten monteren	34
	3.3.3	Stelaandrijvingen monteren	36
	3.3.4	Basisunit monteren	36
	3.3.5	Actormodules monteren	44
	3.3.6	Kamerthermostaat monteren	46
	3.3.1	Signaalversterker monteren	52
	3.4 Inbedri	ijfstelling	52
	3.4.1	Voorwaarden voor de inbedrijfstelling	52



	3.4.2	Uitbreidingsfase 1 – Regeling via vermogens-
	3.4.3	Uitbreidingsfase 2 – Regeling via kamerthermo- staat
	3.4.4	Uitbreidingsfase 3 – Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk
	3.4.5	Uitbreidingsfase 4 – Bediening van meerdere basisunits via internet
	3.4.6	Functies controleren
	3.4.7	Op fabrieksinstellingen terugzetten – Reset
	3.4.8	Bedrijfstoestanden
3.5	Bedienir	ng
	3.5.1	Kamerthermostaat
	3.5.2	Bedienings-software
3.6	Connect	tiviteit
	3.6.1	Modbus
3.7	Storinge	n
	3.7.1	Foutmeldingen
3.8	Onderho	oud en verzorging
	3.8.1	Onderhoud
	3.8.2	Onderhoud
	3.8.3	Vervanging van componenten
3.9	Afvalver	wijdering

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op *viega.com/legal*.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Elektro-installateurs
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

Na de montage en inbedrijfstelling van het product moet deze handleiding aan de exploitant resp. de gebruiker worden overhandigd.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.





AANWIJZING! Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Normen en regelgevingen

De volgende normen en regelgevingen zijn van toepassing op Duitsland resp. Europa. Nationale regeling is te vinden op de relevante website van het land onder *viega.nl/normen*.

Geldigheidsgebied/opmerking	Voor Duitsland geldende regelge- ving
CE-conformiteit van de elektri- sche componenten	 EN 60730-1 Deel 1: Algemene specificaties Deel 2 – 9: Bijzondere specificaties voor temperatuurafhankelijke besturingen
CE-conformiteit van de elektri- sche componenten	EN 300220-1
Verordening over energiebespa- rende warmte-isolatie en energie- besparende installatietechniek	Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Veiligheid van elektrische appa- raten voor huishoudelijk gebruik	(SRD) IEC 60335-1
Gegevensverwerkende systemen - Radiostoringskenmerken	EN 55022

Regelgevingen uit sectie: regelgevingen / certificaten

Regelgevingen uit sectie: uitbreidingsfase 1 – regeling via vermogenstrap

Geldigheidsgebied/opmerking	Voor Duitsland geldende regelge- ving
Soort regeling voor onderge- schikte ruimtes of ruimtes < 6 m ²	Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Regelgevingen uit sectie: afvalverwijdering

Geldigheidsgebied/opmerking	Regelgeving
Verwijdering van elektronische componenten	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU



2.2 Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door vakkundige elektriciens worden uitgevoerd.
- Schakel voor werkzaamheden aan elektrische delen de netspanning uit.



AANWIJZING!

Maak alle kabelverbindingen via stekkerverbindingen die op grond van hun vormgeving onverwisselbaar zijn.

De aansluitkabels mogen niet worden verlengd.

De totale lengte van de aansluitkabel mag 10 m niet overschrijden.

2.3 Beoogd gebruik

Fonterra Smart Control is een elektronische afzonderlijke regeling voor oppervlaktetemperatuurregelingssystemen met één of meerdere verwarmingsgroepenverdelers. Het systeem kan in een regelbereik van 5 – 30 °C in verbinding met oppervlaktetemperatuurregelingssystemen ook voor koeling gebruikt worden. De functie wordt gegarandeerd voor de combinatie met Fonterra-verwarmingsgroepenverdelers DN25.

Verwarmingsgroepenverdelers van andere fabrikanten zijn compatibel, wanneer zij in overeenstemming zijn met de volgende specificatie:

- Draadaansluiting met euroconus en ventielinzetstukken M30 x 1,5 mm
- Ventielinzetstukken slag 3,2 mm / sluitmaat 11,8 mm
- Verdeleruitgangen Minimum afstand 45 mm

Het gebruik van elektronische componenten van andere fabrikanten is niet toegestaan.

2.4 Regelgevingen / Certificaten

Alle componenten beschikken over een CE-markering en komen overeen met de geldende regelgeving, zie & *"Regelgevingen uit sectie: regelgevingen / certificaten" op pagina* 6.

2.5 Productbeschrijving

2.5.1 Functies en kenmerken

Fonterra Smart Control is een elektronische afzonderlijke regeling voor oppervlaktetemperatuurregelingssystemen met één of meerdere verwarmingsgroepenverdelers in een regelbereik van 5–30°C.

De kamertemperaturen zijn individueel voor iedere verwarmingsgroep met vermogenstrappen, via kamerthermostaat-regeling of centraal via eindapparaten instelbaar. De toegang zowel tot de parameters van individuele wooneenheden alsook tot de besturing van gehele gebouwen via gebouwbeheersystemen vindt plaats via met wachtwoord beschermde Wi-Fi- of internetverbindingen.

De temperatuurgegevens van de kamerthermostaten, van de aanvoersensor en de retoursensoren worden meettechnisch geëvalueerd en voor de individuele temperatuurgeleiding van iedere verwarmingsgroep gebruikt.

Voordelen van het systeem:

- De handmatige hydraulische inregeling vervalt en wordt vervangen door een permanente hydraulische compensatie boven het systeem.
- Storende invloeden van buitenaf worden door het regelsysteem gecompenseerd:
 - verschillende leidingdiameters, installatieafstanden, lengtes verwarmingsgroepen
 - Verschillende cementhoogtes, vloerbedekkingen, oppervlakteafdekkingen door tapijten of meubels etc.
 - Schommelende aanvoertemperaturen
 - Buitentemperaturen, warmtebronnen

Uitbreidingsfases

Fonterra Smart Control kan – overeenkomstig de specificaties door de klant – in vier uitbreidingsfases worden gebruikt:

- Uitbreidingsfase 1 Regeling via vermogenstrap
 De basisunit regelt de stelaandrijvingen via een vermogenstrap een kamerthermostaat wordt niet geïnstalleerd.
- Uitbreidingsfase 2: regeling via kamerthermostaat
 De basisunit regelt de stelaandrijvingen via een gewenste waarde- /
 - werkelijke waarde-compensatie van de kamertemperatuur met de kamerthermostaat.
- Uitbreidingsfase 3 Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk

Toegang tot alle systeeminstellingen bij directe verbinding met de Wi-Fi-module.

Uitbreidingsfase 4: bediening van meerdere basisunits via internet Wereldwijde, met wachtwoord beschermde toegang tot de systeeminstellingen via de router in het thuisnetwerk.

Hoofdstuk 2.8 "Uitbreidingsfases" op pagina 28

Kenmerken

- Vereenvoudigde inbedrijfstelling zonder handmatige hydraulische inregeling.
- Energiebesparing door intelligent verwarmingsconcept.
- Aanmaken van individuele verwarmingsprofielen met 6 schakelpunten per dag voor iedere ruimte.
- Met wachtwoord beschermde configuratie van individuele gebruiksunits.
- Gebruikersvriendelijke weergave en toegang tot alle functies via beeldschermmenu's.
- Automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen (met relaisbox)
- Aansturing van een externe pomp via warmtevraag
- Spraakbesturing met Amazon Alexa®
- Integratie in het gebouwbeheersysteem met KNX-module (bijv. Connected Comfort)
- Comfortfuncties:
 - Begrenzing van de op kamerthermostaten instelbare kamertemperaturen
 - Afwezigheidsfunctie met reductiebedrijf
 - Bescherming tegen afkoelen van de vloer, ook bij kamerverwarming door externe warmtebronnen zoals zonnestraling, open haard etc.
 - Prioriteit verlenen aan afzonderlijke ruimtes in opwarmfases
 - Langetermijnanalyse van de aanvoertemperaturen voor de optimalisering van de systeeminstellingen
 - Foutdiagnosesysteem

2.5.2 Overzicht en componentenbeschrijving

Afhankelijk van de geselecteerde uitbreidingsfase en de bouwkundige omstandigheden moeten de componenten afzonderlijk worden besteld.

 $\ensuremath{\mathfrak{G}}$ Hoofdstuk 2.8 "Uitbreidingsfases" op pagina 28.



Overzicht van de componenten



Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 Draadloze versterker
- 2 Kamerthermostaat
- 3 Wi-Fi-module
- 4 Basisunit
- 5 Stelaandrijving
- 6 Actormodules
- 7 Aanvoersensor
- A Retourbalk
- B Aanvoerbalk
- C Aansluitingen verwarmingsgroep aanvoer
- D Doorstroommeter
- E Aansluitingen verwarmingsgroep retour

Kamerthermostaat

Model 1250.5

Display wit, artikel 734 527

Display zwart, artikel 734 022

De gewenste kamertemperatuur en weergave van de actuele kamertemperatuur, gewenste temperatuur, bedrijfsmodus, storing instellen.



Afb. 2: Kamerthermostaat - front

- 1 Metaalplaat
- 2 Montageframe
- 3 Display
- 4 Batterijen AA
- 5 Pluggen (Ø 5 mm) / schroeven



Afb. 3: Kamerthermostaat - achterzijde behuizing

- 1 Batterijvakken
- 2 Stopcontact voor raamcontact
- 3 Stopcontact 6,5 V voor aansluiting netvoeding
- 4 Kabelgeleiding

Montage, zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.



Display



Afb. 4: Kamerthermostaat - display

- 1 Behuizing
- 2 Knop [+]
- 3 Knop [-]
- 4 Digitaal display
- 5 LED [set]
- 6 LED [connect]
- 7 Display

Bediening, zie & Hoofdstuk 3.5.1 "Kamerthermostaat" op pagina 80.

Houder

Model 1250.6

De houder is een mobiele houder voor een kamerthermostaat. De kamerthermostaat kan zonder gereedschappen worden gemonteerd. Plaats de kamerthermostaat in de comfortzone om het maximale comfort in de kamer te bereiken.



Afb. 5: Houder voor kamerthermostaat

Basisunit

Model 1250

Functies van de basisunit:

- Gegevensregistratie, -uitwisseling, -opslag voor alle bij het systeem betrokken componenten
- Draadloze communicatie op de frequentie 868 MHz met kamerthermostaten en signaalversterkers
- Communicatie in Wi-Fi / internet met eindapparatuur laptops, tablets, smartphones etc.
- Evaluatie van de temperaturen van de aanvoer- en retoursensoren, van de door de gebruiker ingestelde gewenste temperatuur (gewenste temperatuur) en de daadwerkelijke kamertemperatuur (werkelijke temperatuur).



Besturing van de stelaandrijvingen

Afb. 6: Basisunit

- 1 Netvoeding
- 2 Stopcontact aansluitkabel voor actormodules
- 3 Stopcontact aanvoersensor
- 4 Stopcontact dauwpuntsensor
- 5 Stopcontact Wi-Fi-module
- 6 Kabelklem Externe uitgang
- 7 Stopcontact Omschakelcontact
- 8 Knoopcel
- 9 Reset-knop
- 10 Behuizingsvergrendeling
- 11 Knop ok
- 12 Knop [connect]
- 13 LED [connect]
- 14 LED [status]
- 15 Bovendeel behuizing

Tot de leveringsomvang behoren:

- Aanvoersensor
- Aansluitkabel voor actormodules
- Thermische geleider
- Knoopcel
- Bevestigingsmateriaal

Montage, zie & Hoofdstuk 3.3.4 "Basisunit monteren" op pagina 36.



Temperatuurmeetpunt

Model 1250.10

Het temperatuurmeetpunt is bedoeld voor de bevestiging van de actormodule en wordt aan de cv-retour op de verdeelbalk gemonteerd.

Leveringsomvang



Afb. 7: Temperatuurmeetpunt

- 1 Aansluitschroefkoppeling voor retourbalk (Euroconus)
- 2 Dompelhuls als contactpositie voor temperatuursensor
- 3 Aansluiting voor verwarmingsbuis (Euroconus)

Montage, zie & Hoofdstuk 3.3.2 "Temperatuurmeetpunten monteren" op pagina 34.



Actormodule

Model 1250.11

De actormodule wordt op het temperatuurmeetpunt gemonteerd. Kabelverbindingen bestaan tussen de toegewezen stelaandrijving, de actormodules van de andere verwarmingsgroepen en de basisunit. De actormodule draagt enerzijds de retourtemperatuur aan de basisunit over en anderzijds het regelsignaal aan de stelaandrijving.

Leveringsomvang



Afb. 8: Actormodule

- 1 LED
- 2 Knop
- 3 Aansluitkabel voor actormodule / basisunit



Afb. 9: Actormodule achterzijde

- 1 Stopcontact voor aangrenzende actormodule
- 2 Stopcontact stelaandrijving
- 3 Stopcontact voor aansluitkabel naar de basisunit of naar de aangrenzende actormodule

Montage, zie & Hoofdstuk 3.3.5 "Actormodules monteren" op pagina 44.

Stelaandrijving

Model 1250.15

De stelaandrijving regelt het debiet van de verwarmingsgroep. De regelsignalen hiervoor worden door de basisunit per kabelverbinding overgedragen.

Leveringsomvang:



Afb. 10: Stelaandrijving

- 1 Weergave ventielstand
- 2 Behuizing met elektronische eenheid
- 3 Stekker voor actormodule
- 4 Aansluitschroefkoppeling retourbalk

Montage, zie & Hoofdstuk 3.3.3 "Stelaandrijvingen monteren" op pagina 36.



Wi-Fi-module

Model 1250.16

De Wi-Fi-module maakt het contact van de basisunit met de eindapparatuur. De Wi-Fi-module is via een kabel met de basisunit verbonden.

Leveringsomvang:



Afb. 11: Wi-Fi-module

- 1 Zendeenheid
- 2 LAN-aansluiting (RJ45)
- 3 Aansluitkabel met stekker voor basisunit

Montage, zie & "Wi-Fi-module monteren" op pagina 41.

2.5.3 Toebehoren

U kunt de functies van de Fonterra Smart Control door toebehoren aan de geselecteerde uitbreidingsfase (*Hoofdstuk 2.8 "Uitbreidingsfases"* op pagina 28) en de bouwkundige omstandigheden aanpassen.

Signaalversterker

Model 1250.20

Display wit, artikel 736453

Display zwart, artikel 734480

Kamerthermostaten communiceren met de basisunit via de radiofrequentie 868 MHz. Als met toenemende afstand van het apparaat het draadloze signaal te zwak wordt, kan ter stabilisatie van het signaal een signaalversterker in het draadloze traject worden gemonteerd.

Voor signaalversterkers is een 230 V-netaansluiting vereist.

Leveringsomvang:



Afb. 12: signaalversterker

- 1 metaalplaat
- 2 montageframe
- 3 display
- 4 pluggen (Ø 5 mm) / schroeven



Afb. 13: achterzijde behuizing

- 1 Aansluiting netvoeding 6,5 V
- 2 Vergrendeling op montageframe
- 3 Kabelgeleiding

Voor informatie over de montage, zie ♥ Hoofdstuk 3.3.7 "Signaalversterker monteren" op pagina 52.



Inbouw-netvoeding

Model 2245.63

De inbouw-netvoeding is geschikt voor de inbouw in inbouwdozen (\emptyset 60 mm) en is bestemd voor de stroomvoorziening van kamerthermostaten en signaalversterkers. De kamerthermostaten en signaalversterkers worden met twee schroeven op de inbouwdoos bevestigd.

Leveringsomvang



Afb. 14: Inbouw-netvoeding

- 1 Netvoeding
- 2 Apparaataansluiting met stekker voor 6,5 V DC
- 3 Netaansluiting met Wago-klemmen voor 230 V

Voor informatie over de montage, zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.

Smart Control-netvoeding

Model 1250.22

De Smart Control-netvoeding is geschikt voor de stroomvoorziening van kamerthermostaten en signaalversterkers. De 230 V-netaansluiting vindt plaats via een contactdoos met een op de wand liggende kabeltoevoer-leiding voor de 6,5 V-DC-apparaataansluiting.

De kabellengte bedraagt 1000 mm.



Afb. 15: Smart Control-netvoeding

Voor informatie over de montage, zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.



Dauwpuntsensor

Model 1250.25

De dauwpuntsensor is nodig wanneer het oppervlakteverwarmingstemperatuurregelingssysteem voor de koeling wordt gebruikt. Bij het bereiken van kritieke luchtvochtigheidswaarden in de verdelerkast schakelt het systeem het koelvermogen uit om condensvorming op componenten te voorkomen. De dauwpuntsensor is via een aansluitkabel met de basisunit verbonden.

De kabellengte bedraagt 800 mm.

Leveringsomvang:



Afb. 16: Dauwpuntsensor

- 1 Dauwpuntsensor
- 2 Stekker voor basisunit

Voor informatie over de montage, zie & Hoofdstuk 3.3.4 "Basisunit monteren" op pagina 36.

Relaisdoos

Model 1250.27

De relaisdoos biedt twee functies:

Omschakelcontact: bij de omschakeling van verwarmen / koelen of ook "change-over" genoemd kan de regeling met de warmte-koudebron worden verbonden.

Extern contact: apparaten (bijv. cv-pompen) kunnen met het externe contact worden geschakeld.

Per basisunit moet respectievelijk één relaisdoos worden aangesloten.

Het stroomcircuit wordt gesloten, wanneer een stelaandrijving van een basisunit wordt geopend.





Afb. 17: Relaisdoos

- 1 Kabeleinde 2-draads
- 2 Kabeleinde met stekker
- 3 Behuizing met kabelinvoeren

Voor informatie over de montage, zie *∜ Hoofdstuk 3.3.4 "Basisunit monteren" op pagina 36*.

Aansluitkabel raamcontact

Model 1250.23

De aansluitkabel raamcontact is voor de verbinding tussen bestaande raamcontactschakelaars en een kamerthermostaat noodzakelijk. Bij geopende ramen of deuren wordt geen energie verspild. Raamcontact als verbreekcontact uitvoeren.

De kabellengte bedraagt 300 mm.

Leveringsomvang:



Afb. 18: Aansluitkabel raamcontact

- 1 3-polige stekker voor kamerthermostaat
- 2 Kabel met adereindhulzen

Voor informatie over de montage, zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.

2.6 Technische gegevens

2.6.1 Elektronica

Basisunit

CE-conformiteit	conform EN 60730 / EN 300220
Afmetingen b x h x d	260 x 70 x 45 mm
Gewicht	0,48 kg
Aantal stelaandrijvingen max.	12
Aantal kamerthermostaten max.	8
Relatieve luchtvochtigheid min max.	5–95 %
Omgevingstemperatuur min. – max.	0–60 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Primaire spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Opgenomen vermogen max.	45 W
Batterijtype / gegevensbeveiliging	Knoopcel / CR 2032

Draadloze verbinding

Communicatierichting	bi-directionaal
Frequentie	Europa: 868 MHz
Bereik open lucht	> 100 m
Bereik in gebouw	ca. 25 m

Kamerthermostaat

CE-conformiteit	conform EN 60730 / EN 300220
Afmetingen b x h x d	83 x 83 x 22 mm
Stelaandrijvingen aantal max.	12
Omgevingstemperatuur minmax.	0–60 °C
Relatieve luchtvochtigheid minmax.	5–95 %
Beschermingsgraad	IP 20
Bedrijfsspanning	3 V DC
Batterijen	AA / 2 stuks
Batterij-levensduur	ca. 2 jaar
Instelbereik minmax.	5–30 °C
Weergavebereik minmax.	0–50 °C
Meet- / weergaveprecisie	+/- 0,5 °C
Fabrieksinstellingen	Gewenste temperatuur 21 °C
Functie bij raamcontact (optioneel)	Raam gesloten = contact gesloten
	Raam geopend = contact verbroken

Draadloze verbinding, zie basisunit

Signaalversterker

CE-conformiteit	conform EN 60730 / EN 300220
Aantal kamerthermostaten max.	8
Afmetingen b x h x d	83 x 83 x 22 mm
Bedrijfstemperatuur minmax.	0–60 °C
Relatieve luchtvochtigheid minmax.	5–95 %
Beschermingsgraad	IP 20
Bedrijfsspanning	3 V / 6,5 V DC via netvoeding

Draadloze verbinding, zie basisunit

Actormodule

CE-conformiteit	conform EN 60730
Afmetingen b x h x d	45 x 36 x 22 mm
Bedrijfstemperatuur minmax.	0–60 °C
Relatieve luchtvochtigheid minmax.	5–95 %
Meetbereik minmax.	0–65 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Bedrijfsspanning	24 V DC
Overdraagbaar vermogen max.	45 W
Aansluitkabel	Platte kabel / I = 80 mm / 8-aderig

Stelaandrijving

CE-conformiteit	conform EN 60730
Afmetingen b x h x d	39 x 57 x 39 mm
Bedrijfstemperatuur minmax.	-5–60 °C
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfsspanning	24 V AC / DC
Vermogen max.	2 W
Kabellengte	200 mm
Stekker	2-polig
Aansluitschroefkoppeling	M30 x 1,5

Aanvoersensor

Afmetingen d x I	4 x 9 mm
Sensor	Aanleg-sensor / NTC 10 kOhm
Meetbereik minmax.	0–65 °C
Kabellengte	800 mm
Kabel	2-aderig
Stekker	2-polig
Toebehoren	Sensorhouder ca. 12 x 26 mm / thermische geleider



Dauwpuntsensor

Afmetingen b x h x d	25 x 50 x 15 mm
Sensor	SMD
Meetbereik relatieve luchtvochtigheid minmax.	0–100 %
Kabellengte	800 mm
Kabel	zwart; ronde kabel; 3-aderig
Stekker	3-polig

Smart Control-netvoeding

Afmetingen b x h x d	76 x 26 x 71 mm
Beschermingsgraad	IP40
Primaire spanning	100–240 V AC; 50/60 Hz
Secundaire spanning	6,5 V DC
Vermogen max.	5 W
Stekker primair	Eurostekker type C
Stekker secundair	2-polig
Kabellengte	1000 mm

Inbouw-netvoeding

Afmetingen Ø x h	50 x 11 mm
Primaire spanning	100–240 V AC
Secundaire spanning	6,5 V DC
Vermogen max.	3 W
Stekker primair	Wago-aansluitklemmen
Stekker secundair	2-polig
Kabellengte	120 mm

Wi-Fi-module

Afmetingen b x h x d	60 x 60 x 22 mm
Bedrijfstemperatuur minmax.	0–60 °C
Rel. luchtvochtigheid minmax.	5–95 %
Stekker	6-polig
Kabellengte	400 mm



Relaisdoos

Afmetingen b x h x d	125 x 86 x 41mm	
Spanning	Verwarmen / koelen	24 V AC, 15 mA
	Externe apparaten	24 V AC – 230 V AC, \le 8 A
Leidingdoorsnede aansluit- klem	0,25–2 mm ²	

Aansluitkabel raamcontact

Kabel	Ronde kabel, 2-aderig, lichtgrijs
Stekker	3-polig
Kabellengte	300 mm
Soort aansluiting	Raamcontact als verbreekcontact uitvoeren

2.6.2 Software / hardware

Besturingssystemen

Browser-versie vanaf	Chrome 76, Firefox 68, Edge 16, Opera 62, Safari 12, iOS Safari 12.2, Samsung Internet 8.2, Chrome for Android 78, Firefox for Android 68
Updates	https://fonterra-smart-control.viega.com

Router

Veiligheidsafstand Wi-Fi	WPA2
--------------------------	------

2.7 Systeemvereisten

2.7.1 Hardware

Verwarmingsgroepenverdeler

Fonterra Smart Control-componenten moeten in combinatie met verwarmingsgroepenverdelers DN25 worden gebruikt.

Viega adviseert een verdelerkast met een minimumlengte van 535 mm bij aanvullend gebruik van de relaisdoos.

Verwarmingsgroepenverdelers van andere fabrikanten zijn compatibel, wanneer ze aan de volgende specificatie voldoen:

- Schroefdraadaansluitingen met Euroconus
- Ventielinzetstukken schroefdraad M30 x 1,5 mm / slag 3,2 mm / sluitmaat 11,8 mm
- Verdeleruitgangen afstand onderling ≥ 45 mm

Het gebruik van elektronische componenten van andere fabrikanten is niet toegestaan.

Stroomvoorziening

De stroomvoorziening van basisunits en signaalversterkers vindt plaats via 230 V-netaansluitingen.

Kamerthermostaten werken met batterijen (elk 2 stuks AA, meegeleverd) of optioneel met netvoeding (*"Inbouw-netvoeding" op pagina 19* of *"Smart Control-netvoeding" op pagina 19*).



Controleer de reikwijdtes van de draadloze verbindingen **voor** de eindmontage van de apparaten.

LAN-aansluiting

Eindapparaten

De Wi-Fi-module wordt met een RJ45-aansluitkabel met de router verbonden. De aansluitkabel is niet bij levering inbegrepen en moet ter plaatse ter beschikking worden gesteld.

De besturing van de Fonterra Smart Control via Wi-Fi- / internetverbindingen is alleen met toestellen mogelijk die geschikt zijn voor Wi-Fi en compatibel zijn met de specifieke software. Het functiegebied van de bedieningssoftware is bij het gebruik van smartphones beperkt.

Beschikbare Smart Control-functies voor smartphones:

- Weergave / instellen van vermogenstrappen
- Weergave / instellen van kamertemperaturen
- Activeren / deactiveren van afwezigheid
- Selectie van de bedrijfsmodus
- Selectie van de taal
- Storingsdiagnose
- Software-updates installeren

2.7.2 Software

Software-compatibiliteit, zie paragraaf & Hoofdstuk 2.6.2 "Software / hardware" op pagina 26.

2.8 Uitbreidingsfases

Comfortabele oppervlaktetemperatuurregelingssystemen moeten aan de volgende specificaties voldoen:

- de controle van alle verwarmingsgroepen van een gebouw moet centraal via eindapparatuur of een gebouwbeheersysteem mogelijk zijn.
- Permanente, dynamische hydraulische inregeling van de verwarmingsgroepen
- Snelle verwarming door prioritering van de kamers

Fonterra Smart Control is met alle noodzakelijke functies en interfaces uitgerust die overeenkomstig de eisen ter plaatse kunnen worden uitgebreid en gebruikt. De mogelijke besturingsvarianten en uitbreidingsfases worden in dit hoofdstuk beschreven.

Tips

- De basisunit communiceert met kamerthermostaten en signaalversterkers op de frequentie 868 MHz – onafhankelijk van Wi-Fi.
- De functies van de bedieningssoftware staan binnen het Wi-Fi-netwerk ter beschikking.
- Bij het gebruik van smartphones het beperkte functiegebied in acht nemen. \$\overline{\phi}\$, "Eindapparaten" op pagina 27

Uitbreidingsfase 1 – Regeling via vermogenstrap



De temperatuurregeling via vermogenstrappen is geschikt voor kamers < 6 m², zonder gebruik van kamerthermostaten. Smart Control bestuurt het debiet dan uitsluitend via de inregeling van aanvoerleiding- en retourtemperatuur.

De vermogenstrappen van 1–10 kunnen via de bedieningssoftware of direct op de actormodule van de verwarmingsgroep worden ingesteld.

Inbedrijfstelling & Hoofdstuk 3.4.2 "Uitbreidingsfase 1 – Regeling via vermogenstrap" op pagina 53.



Uitbreidingsfase 2 - Regeling via kamerthermostaat



Bij de temperatuurregeling via een kamerthermostaat wordt de gewenste kamertemperatuur (gewenste temperatuur) door de basisunit in regelimpulsen voor de stelaandrijving van de toegewezen verwarmingsgroep omgezet. Als besturingsparameters worden meegerekend: de gewenste en werkelijke kamertemperatuur en de aanvoer- en retourtemperatuur van de verwarmingsgroep.

De toewijzing van de verwarmingsgroepen aan de kamerthermostaten vindt plaats op de actormodules.

Inbedrijfstelling & Hoofdstuk 3.4.3 "Uitbreidingsfase 2 – Regeling via kamerthermostaat" op pagina 54.

Uitbreidingsfase 3 – Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk



Bij de directe verbinding met de Wi-Fi-module kunt u elke basisunit afzonderlijk via de bedieningssoftware besturen.

Inbedrijfstelling & Hoofdstuk 3.4.4 "Uitbreidingsfase 3 – Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk" op pagina 59.

Uitbreidingsfase 4 - Bediening van meerdere basisunits via internet



U hebt via een internetverbinding wereldwijd toegang tot alle functies van de basisunits van uw gebruiksunits. Meld u hiervoor aan op viega.de.

Inbedrijfstelling & Hoofdstuk 3.4.5 "Uitbreidingsfase 4 – Bediening van meerdere basisunits via internet" op pagina 64.



3 Gebruik

3.1 Transport en opslag

Let bij transport en opslag op het volgende:

- Harde stoten en trillingen vermijden.
- Componenten schoon en droog bewaren.
- Componenten pas vlak voordat ze worden gebruikt uit de verpakking halen.



AANWIJZING!

Defecte componenten vervangen, niet repareren.

3.2 Montage-informatie

3.2.1 Montagevoorwaarden

Verwarmingsgroepenverdeler

Voor de werking van de Fonterra Smart Control-basisunit is binnen de verdelerkast een 230 V-netaansluiting vereist.

De bij het systeem behorende componenten mogen worden gecombineerd met Fonterra-verwarmingsgroepenverdelers DN25 of compatibele producten van andere fabrikanten.

Compatibiliteit verwarmingsgroepenverdeler & Hoofdstuk 2.3 "Beoogd gebruik" op pagina 7.





Afb. 19: Verwarmingsgroepenverdeler met Fonterra Smart Control

- 1 Retourbalk
- 2 Aansluitschroefkoppeling retourbalk
- 3 Aansluitschroefkoppeling verwarmingsbuis
- 4 Temperatuurmeetpunt
- 5 Actormodule

3.2.2 Inbouwmaten

Dit hoofdstuk beschrijft de voor de montage van de Fonterra Smart Control-componenten benodigde vrije ruimtes.

Basisunit



Afb. 20: Basisunit inbouwmaten



Kamerthermostaat / signaalversterker



Afb. 21: Kamerthermostaat inbouwmaten

Stelaandrijving



Afb. 22: Stelaandrijving inbouwmaten

Actormodule



Afb. 23: Actormodule inbouwmaten





Afb. 24: Wi-Fi-module inbouwmaten

Relaisdoos



Afb. 25: Relaisdoos inbouwmaten



3.3 Montage

3.3.1 Montagevolgorde

Monteer de componenten van alle uitbreidingsfases in de beschreven volgorde:

- Verwarmingsgroepenverdeler monteren.
 Specificatie van compatibele externe producten controleren, zie
 Hoofdstuk 2.3 "Beoogd gebruik" op pagina 7.
- Temperatuurmeetpunten op de retourbalk van de verwarmingsgroepenverdeler monteren.
- Stelaandrijvingen monteren.
- Basisunit monteren.
- Aanvoersensor monteren.
- Actormodules monteren.
- Wi-Fi-module monteren.
- Optioneel: relaisdoos monteren.
- Kabelverbindingen van de componenten onderling tot stand brengen.
- Kamerthermostaten optioneel signaalversterkers monteren.



AANWIJZING!

Meld kamerthermostaten **voor** de montage aan op de basisunit en test het radiografische bereik.

Test van de draadloze verbinding: \Leftrightarrow Hoofdstuk 3.4.6 "Functies controleren" op pagina 76

3.3.2 Temperatuurmeetpunten monteren

Montagevoorbereiding

Benodigde componenten:

- Verwarmingsgroepenverdeler, gereed gemonteerd
- Temperatuurmeetpunten, aantal overeenkomstig met de te regelen verwarmingsgroepen

Benodigd gereedschap / materiaal:

Steeksleutel SW 20, 27, 30

Dich

Dichtheidscontrole

Temperatuurmeetpunten bij de dichtheidscontrole betrekken.



Montagestappen



- Aansluitschroefkoppeling van de temperatuurmeetpunt aan de Euroconus-aansluiting van de verwarmingsgroep op de retourbalk schroeven en handvast aanhalen.
- Temperatuurmeetpunt met SW 20 uitlijnen.
- Aansluitschroefkoppeling met SW 30 ca. een kwart omwenteling vasttrekken.
 - $\hfill \square$ De duikhuls voor de temperatuursensor moet naar voren wijzen, ca. 90° tot de retourbalk.



INFO! Montagevolgorde Wij adviseren om voor de vergemakkelijking van de montage de temperatuurmeetpunten na elkaar te monteren en vast te trekken.

Bij het vasttrekken van de aansluitschroefkoppeling voor de verwarmingsbuis het temperatuurmeetpunt met SW 27 tegenhouden.

INFO! Voor een spanningsloze montage van de verwarmingsbuizen zijn de aansluitschroefkoppelingen draaibaar uitgevoerd.

Na montage van alle temperatuurmeetpunten de correcte uitlijning controleren. De duikhuls voor de temperatuursensoren moet naar voren wijzen, ca. 90° tot de retourbalk.



Montagestappen

3.3.3 Stelaandrijvingen monteren

Montagevoorbereiding

Benodigde onderdelen

- Stelaandrijvingen Aantal overeenkomstig de te regelen verwarmingsgroepen.
- Stelaandrijving met aansluitkabel naar achteren op het ventiellichaam plaatsen en aansluitschroefkoppeling met de hand vasttrekken.
- Kabel aan de linker kant van het toegewezen meetpunt voor temperatuur plaatsen.



VOORZICHTIG!

Beschadiging van de stelaandrijving

Door te stevig vastdraaien van de aansluitschroefkoppeling kan de stelaandrijving worden beschadigd.

Aansluitschroefkoppeling slechts handvast vastdraaien. Gebruik geen tang.

3.3.4 Basisunit monteren

Montagevoorbereiding



GEVAAR! 230 V-spanning, elektrische schok mogelijk!

Benodigde componenten:

- Verwarmingsgroepenverdeler gereed gemonteerd
- Basisunit
- Aanvoersensor
- Knoopcel

Benodigd gereedschap / materiaal:

- Boormachine
- Steenboor Ø 6 mm
- Schroevendraaier
- Pluggen en schroeven voor de wandmontage (meegeleverd)
- Kabelbinder voor aanvoersensor (meegeleverd)




De ontgrendelingsknop aan de rechterzijde van de behuizing indrukken en huisdeksel afnemen.

In drie hoeken van de bodem van de behuizing bevinden zich schroefgaten voor de montage op de wand. Schroeven en pluggen zijn meegeleverd.



Basisunit boven de verwarmingsgroepenverdeler bevestigen.

- Trek de transportvergrendeling van de geplaatste batterij eruit.
- Plaats het deksel van de behuizing en druk deze aan tot het vastklikken van de resettoets.



Montageafstand

Houd minstens 50 mm afstand tot andere componenten om later de resettoets te kunnen bereiken.



Connectoren voor toebehoren



GEVAAR! Gevaar door elektrische stroom

230 V-spanning, elektrische schok mogelijk!



Alle kabelverbindingen maakt u via connectoren, die vanwege hun vormgeving onverwisselbaar zijn. De aansluitkabels mogen niet worden verlengd.

De basisunit is met stekkerbussen uitgerust voor de aansluiting van verdere componenten.



Afb. 26: Insteekplaatsen van de basisunit

- 1 Aansluiting voor actormodules
- 2 Aansluiting voor aanvoersensor
- 3 Aansluiting voor dauwpuntsensor
- 4 Aansluiting voor Wi-Fi-module
- 5 Aansluiting voor relaisdoos
- 6 Aansluiting voor relaisdoos
- 7 Batterij



Aanvoersensor monteren

24	

Monteer de aanvoersensor op de aanvoerbalk voor het eerste verwarmingsgroepventiel (in stroomrichting).

- Schakel de basisunit stroomloos en neem het deksel van de behuizing af.
- De stekker tot het vastklikken in de stekkerbus van de basisunit steken.
- De kabel in de trekontlasting onder de stekkerbus duwen.



- De thermische geleider tussen de sensor en de aanvoerbalk plaatsen en de aanvoersensor met de kabelbinder (meegeleverd) op de aanvoerbalk bevestigen.
- Plaats het deksel van de behuizing en druk deze aan tot de resettoets vastklikt.
 - \square De aansluiting van de aanvoersensor is tot stand gebracht.



Dauwpuntsensor monteren

De dauwpuntsensor wordt aan de achterwand van de verdelerkast ter hoogte van de aanvoerbalk gemonteerd. Het montagemateriaal wordt meegeleverd.



Afb. 27: Dauwpuntsensor

- 1 Dauwpuntsensor
- 2 Stekker voor basisunit
- Schakel de basisunit stroomloos en neem het deksel van de behuizing af.
- De stekker tot het vastklikken in de stekkerbus van de basisunit steken.
- De kabel in de trekontlasting onder de stekkerbus duwen.
- Plaats het deksel van de behuizing en druk deze aan tot de resettoets vastklikt.
 - De aansluiting van de dauwpuntsensor is tot stand gebracht.





Wi-Fi-module monteren

De Wi-Fi-module in de verdelerkast naast de basisunit monteren. Het montagemateriaal wordt meegeleverd.



Afb. 28: Wi-Fi-module

- Schakel de basisunit stroomloos en neem het deksel van de behuizing af.
- De stekker tot het vastklikken in de stekkerbus van de basisunit steken.
- De kabel in de trekontlasting onder de stekkerbus duwen.
- Plaats het deksel van de behuizing en druk deze aan tot de resettoets vastklikt.
 - \square De aansluiting van de Wi-Fi-module is tot stand gebracht.



Relaisdoos monteren



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel.

- Werkzaamheden aan het elektrische systeem mogen uitsluitend door elektriciens of opgeleide vakmannen worden uitgevoerd.
- Schakel voor werkzaamheden aan elektrische delen de netspanning uit.
- De installaties moeten conform de nationale wetgeving worden uitgevoerd.

Om te voorkomen dat de kabels door elkaar worden gehaald, adviseren wij Viega de kabels te labelen.

Montageaanwijzingen:

- Per basisunit moet respectievelijk één relaisdoos worden aangesloten.
- Let op de lengte van de aansluitkabel van de relaisdoos, voordat de relaisdoos wordt bevestigd.
- Verleng de aansluitkabel van de relaisdoos niet.
- Gebruik alleen kabels met starre aders (NYM-J) voor de aansluitingen op de kabelklemmen van de relaisdoos.
- De kabeldoorsneden moeten worden gedimensioneerd overeenkomstig de kabellengtes, het aantal relais en het vermogen van de transformator.



Afb. 29: Overzicht van de aansluitingen

- 1 Change-over-contact, 24 V AC, 15 mA
- 2 Extern contact, 24 V AC of 230 V AC, ≤ 8 A



Schakel de basisunit stroomloos en neem het deksel van de behui-

De stekker van de aansluitkabel tot het vastklikken in de stekkerbus



zing af.

van de basisunit steken.

Afb. 30: Aansluitvoorbeeld van de relaisdoos in meerdere verdiepingen

- 1 Basisunit op de 1e verdieping
- 2 Basisunit op de begane grond

00000

- 3 Basisunit in de kelder
- 4 Kabelklem op de verwarmings- en koeleenheid
- 5 24 V op de relaisdoos (koelen) 0 V op de relaisdoos (verwarmen)
- A Change-over-contact, 24 V AC, 15 mA
- B Extern contact, 24 V AC of 230 V AC, \leq 8 A
- Maak alle andere aansluitingen volgens het schakelschema.

Omschakelcontact:

Bij het omschakelen van verwarmen-koelen is een schakelspanning van 24 V AC met ten minste 15 mA nodig. Gebruik een aanvullende transformator, als de spanning niet ter beschikking wordt gesteld door de warmte-/koudebron.



- Verwarmen: Co-contact open (geen spanning op het relais)
- Koeling: Co-contact gesloten (spanning op het relais)

Extern contact:

Apparaten (bijv. cv-pomp) kunnen met het externe contact worden geschakeld. Het stroomcircuit wordt gesloten, wanneer een stelaandrijving op de basisunit wordt geopend. Om het relais te openen moet er 24 V DC aanwezig zijn. Het stroomcircuit met 24 V AC of 230 V AC wordt geactvieerd.

Plaats het deksel van de behuizing van de basiseenheid en de relaiskast terug en sluit deze.

3.3.5 Actormodules monteren

Montagevoorbereiding

Verwarmingsgroepenverdeler, basisunit en temperatuurmeetpunten zijn gemonteerd.

Benodigde onderdelen

 Actormodules – overeenkomstig het aantal gemonteerde temperatuurmeetpunten

Benodigd materiaal

Benodigd materiaal en aansluitkabel zijn meegeleverd.

Montagevolgorde

- Kabelverbindingen maken 1e actormodule naar de basisunit en toegewezen 1e stelaandrijving.
- Actormodule op temperatuurmeetpunt steken.
- Connectoren van de actormodules onderling tot stand brengen.



Alle kabelverbindingen maakt u via connectoren, die vanwege hun vormgeving onverwisselbaar zijn.



Kabelverbindingen maken - Basisunit / Actormodules / Stelaandrijvingen

De basisunit wordt via een aansluitkabel (meegeleverd bij de basisunit) met de 1e actormodule (links op de verwarmingsgroepenverdeler) verbonden. Op iedere stelaandrijving bevindt zich een kabel voor de aansluiting aan de toegewezen actormodule.



Viega adviseert de actormodules vanaf links beginnend te monteren.



- De basisunit stroomloos schakelen.
- De resettoets aan de rechterzijde van de behuizing indrukken en behuizingsdeksel afnemen.
 - □ De stekkerstrip wordt zichtbaar.

De stekker van de aansluitkabel (meegeleverd bij de basisunit) tot het vastklikken in de stekkerbus van de basisunit steken.



- De andere stekker van de aansluitkabel in de stekkerbus aan de linkerzijde van de 1e actormodule steken.
 - De kabelverbinding tussen de basisunit en de 1e actormodule is gemaakt.





- De stekker van de aansluitkabel van de stelaandrijving in de nog vrije stekkerbus aan de linkerzijde van de actormodule steken.
 - De 1e actormodule is met de basisunit en de toegewezen stelaandrijving verbonden.



- Met bijgevoegde aansluitkabel de rechterzijde van de 1e actormodule met de linkerzijde van de ernaast liggende actormodule verbinden.
- Alle actormodules in de boven beschreven wijze onder elkaar en met de stelaandrijvingen verbinden.
 - \square De bekabeling is gemaakt.

INFO! De niet gebruikte insteekplaats op de laatste actormodule blijft vrij. De overtollige kabel is niet nodig.



- De actormodule op het temperatuurmeetpunt plaatsen en aandrukken. Daarbij de temperatuursensor van de actormodule exact in de dompelhuls van het temperatuurmeetpunt invoeren.
 - De actormodule klikt vast en is met het temperatuurmeetpunt verbonden.
- Monteer alle andere actormodules op dezelfde wijze op de temperatuurmeetpunten.

3.3.6 Kamerthermostaat monteren

Montagevoorbereiding

Bepaal voor het begin van de montage de definitieve inbouwplaats. De volgende criteria gelden:

- Een stabiele draadloze verbinding met de basisunit is gewaarborgd. *\$ "Draadloze verbinding controleren" op pagina 56*
- De toegankelijkheid met 50 mm vrije ruimte naar alle zijden voor de demontage is gewaarborgd.
 - 🗞 "Montageframe ontgrendelen" op pagina 50
- De inbouwplaats ligt in het bereik van de ruimte waarin een behaaglijke warmte bijzonder belangrijk is, bijv. speelhoek, werkplek, zitgroep, eethoek.

De stroomvoorziening van de kamerthermostaten vindt plaats via batterijen (meegeleverd) of via een 230 V-netaansluiting met netvoeding (toebehoren).

Voor de 230 V--netvoeding zijn netvoedingen in twee uitvoeringen leverbaar:

- Smart Control-netvoeding model 1250.22 voor de aansluiting op een aanwezige contactdoos. De aansluitkabel ligt op de wand.
- Inbouwvoedingsapparaat model 2245.63 voor inbouw in een inbouwdoos. Het montageframe wordt op de inbouwdoos geschroefd, de aansluitkabel wordt verborgen.
 - "Kamerthermostaat op een inbouwdoos monteren" op pagina 49

Montageframe gebruiken

De behuizing van kamerthermostaten en signaalversterkers heeft dezelfde constructie. Na de bevestiging van het montageframe op de wand of op een inbouwdoos worden de behuizingen erop gestoken en door twee vastklikkende nokken vastgehouden.

Bij de montage op een inbouwdoos of ongelijkmatige ondergrond het montageframe door opplakken van de meegeleverde metaalplaat versterken.



- 1 Plakfolie
- 2 Metaalplaat
- Trek de lijmfolie eraf en plak de metaalplaat op het montageframe. Zorg ervoor dat de schroefgaten overeenkomen.





Kamerthermostaat op de wand monteren



Het montageframe met twee schroeven bevestigen aan de wand. Bevestigingsmateriaal is meegeleverd.

Voor een optimale houvast de schroefgaten naast de vergrendelingsnokken gebruiken.



De kamerthermostaat op het montageframe zetten en aandrukken tot deze vastklikt.

Totale hoogte: A = 22 mm

230 V-aansluiting maken

Ga als volgt te werk om met een netvoeding (230 V / 6,5 V, toebehoren) over te schakelen van werking op batterijen naar stroomvoorziening:

Voorwaarden:

■ De kamerthermostaat moet eerst met batterijvoeding op de basisunit worden aangemeld, zie *♦ Meer informatie op pagina 54*.



- Op de achterzijde van de behuizing van de kamerthermostaat de stekker van de netvoeding op de onderste insteekplaats (2-polige stekker) tot het vastklikken erin steken.
- De batterijen verwijderen.
- De kamerthermostaat op het montageframe zetten en aandrukken tot deze vastklikt.
 - \square De netverbinding is gemaakt.



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

Voor het aansluiten van de netvoeding het stroomcircuit spanningsloos schakelen!



Inbouwdoos

Gebruik inbouwdozen met Ø 60 mm en met schroefgaten.



- Sluit de inbouw-netvoeding op de 230 V-stroomvoorziening aan en steek deze in de inbouwdoos.
- De metaalplaat op het montageframe plakken, zie & "Montageframe gebruiken" op pagina 47.
- Het montageframe met twee schroeven op de inbouwdoos bevestigen. Bevestigingsmateriaal is meegeleverd.
- Maak de stekkerverbinding tussen de inbouw-netvoeding en de kamerthermostaat, zie § "230 V-aansluiting maken" op pagina 48.
- De kamerthermostaat op het montageframe zetten en aandrukken tot deze vastklikt.



Opbouwhoogte: A 22 mm Inbouwdiepte: B minstens 45 mm



Raamcontact-aansluitkabel aansluiten (optioneel)



Montageframe ontgrendelen

!

AANWIJZING!

De 3-polige stekker van de aansluitkabel op de achterzijde van de

De vrije kabeleinden van de aansluitkabel direct met het raamcon-

kamerthermostaat bevestigen.

tact verbinden of vakkundig verlengen.

Beschadiging van de behuizing of de elektronica

Demonteer kamerthermostaten en signaalversterkers zoals beschreven.

Andere pogingen tot demontage (bijv. met scherpe voorwerpen) kunnen tot beschadigig van de elektronica leiden.

Twee vergrendelingsnokken (1) houden de kamerthermostaat op het montageframe (2). Voor de demontage van de kamerthermostaat moet u de linker vergrendelingsnok ontgrendelen. Hiervoor hebt u een kunststofstrook nodig ter grootte van een visitekaartje en een maximale dikte van 1 mm.



- Steek de kaart aan de linkerzijde van de behuizing, parallel aan de wand, met de lange zijde ca. 5 mm in de tussenruimte tussen display en behuizing.
 - \square Het vergrendelingslipje genereert een lichte tegendruk.
- Wanneer de tegendruk van het vergrendelingslipje voelbaar is, duwt u het vergrendelingslipje met de kaart naar binnen en trekt u tegelijkertijd de behuizing naar voren.



Batterijen plaatsen – Inbedrijfstelling



- De knoppen [+] en [-] ingedrukt houden en ondertussen de batterijen plaatsen en daarbij op de polariteit letten. Daarbij de polariteit in acht nemen.
 - \square De LEDs knipperen rood.



- De knoppen [+] en [-] loslaten.
 - \square Het display toont [- -]. De kamerthermostaat is bedrijfsklaar.

Batterijen vervangen



De levensduur van de batterijen van kamerthermostaten bedraagt ca. 2 jaar.

Het bereiken van de resterende looptijd (batterij zwak) wordt door knipperen van de rode LED [connect] weergegeven.

- De lege batterijen verwijderen en nieuwe plaatsen.
- De kamerthermostaat op het montageframe zetten en aandrukken tot deze vastklikt.
 - □ Het display toont [- -]. De kamerthermostaat is bedrijfsklaar.

Vervolgens wisselt de weergave naar de werkelijke temperatuur van de ruimte.



3.3.7 Signaalversterker monteren



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken door 230 V-spanning

Voor het aansluiten van de netvoeding het stroomcircuit spanningsloos schakelen.

Montageaanwijzingen:

- Voor signaalversterkers is een 230 V-netaansluiting nodig.
- Gebruik slechts één signaalversterker in een radioverbinding.
- Controleer voor de eindmontage van de signaalversterker aan de wand de signaalsterkte van de draadloze verbinding. Zie ook & Hoofdstuk 3.4.6 "Functies controleren" op pagina 76
- Voer de installatie en de netaansluiting uit zoals bij de kamerthermostaat, zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.

3.4 Inbedrijfstelling

3.4.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling

Voor de inbedrijfstelling moeten voor elk van de vier uitbreidingsfases bepaalde voorwaarden worden gecreëerd:

Uitbreidingsfase 1 – Regeling via vermogenstrap

- Alle doorstroommeters van de verwarmingsgroepenverdelers zijn volledig geopend.
- De stekkerverbindingen zijn gemaakt voor basisunit, actormodules, stelaandrijvingen, aanvoersensor.
- De stroomvoorziening voor de basisunit is voorbereid.

Uitbreidingsfase 2 - Regeling met kamerthermostaat

Aanvullend bij uitbreidingsfase 1:

- Stroomvoorzieningen voor de kamerthermostaten zijn voorbereid (batterijen of netvoedingen).
- Optioneel: er is een signaalversterker gemonteerd.

Uitbreidingsfase 3 – Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk



Voor de inbedrijfstelling van de software is een computer of tablet vereist, een smartphone is niet voldoende.

Aanvullend bij uitbreidingsfase 2:

- Een Wi-Fi-module is met de basisunit verbonden.
- Een Wi-Fi-compatibel eindapparaat is bedrijfsklaar.



Aanvullend bij uitbreidingsfase 3:

Een WiFi-router en internettoegang zijn bedrijfsklaar. Minimumeis aan de router is de veiligheidsstandaard WPA2.

Componententoewijzing en -opschrift

Viega adviseert voor een beter overzicht een lijst aan te maken met de serienummers van de basisunits en de plaatsing ervan in het gebouw (kelder, bovenverdieping etc.) evenals het wachtwoord van de bijbehorende Wi-Fimodule. Daardoor kunt u de basisunits altijd toewijzen en in het thuisnetwerk aanmelden.

U vindt de serienummers van de basisunits in de behuizing op de netvoeding. De wachtwoorden voor de Wi-Fimodules bevinden zich op de achterzijde van de Wi-Fimodules.

Schrijf ook op de achterzijde van de kamerthermostaten de kamertoewijzing.

3.4.2 Uitbreidingsfase 1 – Regeling via vermogenstrap



Viega adviseert deze soort regeling voor ondergeschikte kamers of kamers < 6 m², zie \Leftrightarrow "Regelgevingen uit sectie: uitbreidingsfase 1 – regeling via vermogenstrap" op pagina 6.

De basisunit regelt het vermogen van de toegewezen verwarmingsgroep en zodoende de kamertemperatuur via een vermogenstrap, er wordt geen kamerthermostaat geïnstalleerd.

De tien vermogenstrappen worden op de actormodule ingesteld.



1

2

Knop

LED

Vermogenstrap op de actormodule instellen

De vermogenstrappen 1–10 worden door het knipperen van de LED [connect] op de actormodule weergegeven.

- Vermogenstrap 1 = Delta T 10 K (weinig energie)
- Vermogenstrap 10 = Delta T 1 K (veel energie)
- In de fabriek is vermogenstrap 5 ingesteld.
- De knop aan de voorzijde van de actormodule indrukken en ingedrukt houden en vanaf het eerste knipperen van de oranje LED meetellen (1–10).
- Bij het bereiken van de gewenste vermogenstrap (aantal keren knipperen) de knop loslaten.
 - \square De vermogenstrap is geprogrammeerd.

Ter bevestiging knippert de LED nogmaals overeenkomstig de ingestelde vermogenstrap.

De wijziging van de vermogenstrap is op ieder moment tijdens de werking mogelijk.

3.4.3 Uitbreidingsfase 2 – Regeling via kamerthermostaat



Kamerthermostaten en signaalversterkers gebruiken de radiofrequentie 868 MHz en zijn niet in het Wi-Fi-netwerk geïntegreerd.

Omdat delen van gebouwen, apparaten en andere draadloze netwerken de gebruikte radiofrequentie kunnen beïnvloeden, voor de eindmontage van de kamerthermostaten de signaalsterkte controleren. Het bereik kan worden uitgebreid met een signaalversterker.



Overzicht van de componenten



- Knop [connect] 1
- 2
- Knop [ok] LED [connect] 3
- 4 LED [status]



Knop [+] Knop [-] 1 2

- 1 3 onnect ok J 2 Viaa
- Knop [connect] Knop [ok] 1
- 2 3 LEDs



Kamerthermostaat op basisunit aanmelden



Een niet ingelogde kamerthermostaat toont twee dwarsstreepjes in het display [- -] .

Voorwaarden:

- De kamerthermostaat werkt op batterijen.
- De kamerthermostaat is voor het aanmelden ca. 1 m van de basisunit verwijderd.
- Verwijder de batterijen uit de kamerthermostaat.
- De knoppen [+] en [-] ingedrukt houden en ondertussen de batterijen plaatsen. Daarbij de polariteit in acht nemen.
 - □ Beide leds knipperen rood.
- De knoppen loslaten.
 - \square Twee dwarsstreepjes [- -] gaan kort branden.
- Op de basisunit de knop [connect] indrukken.
 - De LED [connect] knippert.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - De LED [connect] brandt.
- Op de kamerthermostaat de knoppen [+] en [-] gelijktijdig indrukken.
 - De LEDs op de actormodules knipperen groen.
- De knoppen op de actormodules indrukken die aan de kamerthermostaat moeten worden toegewezen.
 - ▷ LEDs van de geselecteerde actormodules branden groen.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - De LED [connect] gaat uit. De kamerthermostaat is draadloos met de basisunit verbonden en de verwarmingsgroepen zijn aan de kamerthermostaat toegewezen.

Draadloze verbinding controleren

De kamerthermostaat communiceert op de frequentie 868 MHz met de basisunit. Voor de montage van de kamerthermostaat op de wand moet worden gecontroleerd of vanuit de geplande inbouwplaats een draadloze verbinding kan worden gemaakt. Als de signaalsterkte onvoldoende is, moet de inbouwplaats dichter bij de basisunit worden geplaatst of een signaalversterker tussen de beide apparaten worden geïnstalleerd.

𝔅 "Draadloze verbinding kamerthermostaat controleren" op pagina 76.



Kamerthermostaat afmelden

Een kamerthermostaat moet door de toegewezen basisunit worden afgemeld voordat deze op een andere kan worden aangemeld. Zodra een kamerthermostaat afgemeld is, worden de verwarmingsgroepen die hieraan zijn toegewezen met vermogenstrap 5 (fabrieksinstelling) geregeld.

Voorwaarden:

- De kamerthermostaat werkt op batterijen.
- De kamerthermostaat is voor het afmelden ca. 1 m van de basisunit verwijderd.
- Op de basisunit de knop [connect] indrukken.
 - De LED [connect] knippert.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - □ De LED [connect] brandt.
- Op de kamerthermostaat de knoppen [+] en [-] gelijktijdig indrukken.
 - De LEDs op de actormodules knipperen groen.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - De LED [connect] gaat uit.

Twee dwarsstreepjes [- -] lichten kortstondig op de kamerthermostaat op.

De LEDs van de eerder toegewezen actormodules knipperen geel.

Signaalversterker gebruiken / aanmelden

Voor de signaalversterker is een netvoeding en een 230 V-netaansluiting nodig.

Indien de signaalsterkte tussen kamerthermostaat en basisunit niet voldoende is kunt u de reikwijdte met een signaalversterker uitbreiden. De signaalversterker kan maximaal 8 kamerthermostaten ondersteunen.

Controleer voor de eindmontage van de kamerthermostaat / signaalversterker of vanuit de geplande inbouwplaats een draadloze verbinding tot de basisunit / tot de signaalversterker kan worden gemaakt.

De kamerthermostaat blijft op de basisunit aangemeld.



Signaalversterker op de basisunit aanmelden

Voorwaarden:

- De signaalversterker is op de stroomvoorziening aangesloten.
- De signaalversterker is voor het aanmelden ca. 1 m van de basisunit verwijderd.
- Op de signaalversterker de knoppen [connect] en [ok] gelijktijdig ingedrukt houden.
 - □ Beide leds knipperen rood.
- Op de signaalversterker de knoppen [connect] en [ok] loslaten.
 - □ Twee dwarsstreepjes [- -] branden in het display.
- Op de basisunit de knop [connect] indrukken.
 - De LED [connect] knippert.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - □ De LED [connect] brandt.
- Op de signaalversterker de knoppen [connect] en [ok] gelijktijdig kort indrukken.
 - □ [Con] wordt kort weergegeven.
- Op de basisunit de knop [ok] indrukken.
 - De LED [connect] gaat uit.

Het registratieproces is voltooid.

Kamerthermostaat op signaalversterker aanmelden

Voorwaarden:

- De kamerthermostaat is op de basisunit aangemeld.
- De signaalversterker is op de basisunit aangemeld.
- De kamerthermostaat is ca. 1 m van de signaalversterker verwijderd.
- Batterijen uit de kamerthermostaat verwijderen.
- De knoppen [+] en [-] ingedrukt houden en ondertussen de batterijen plaatsen. Daarbij de polariteit in acht nemen.
 - D Beide leds knipperen rood.
- De knoppen loslaten.
 - \square Twee dwarsstreepjes [- -] gaan kort branden.
- Op de signaalversterker de knop [connect] indrukken.
 - De LED [connect] knippert.
- Op de signaalversterker de knop [ok] indrukken.
 - □ De LED [connect] brandt.
- Houd de toetsen [+] en [-] op de kamerthermostaat ingedrukt, tot de LED [connect] in het display van de signaalversterker uitgaat.
 - □ Twee dwarsstreepjes [- -] gaan kort branden. Het display toont vervolgens de huidige kamertemperatuur.

De kamerthermostaat is op de signaalversterker aangemeld.



 \Leftrightarrow "Draadloze verbinding signaalversterker / basisunit controleren" op pagina 77

3.4.4 Uitbreidingsfase 3 – Bediening van een basisunit in het Wi-Fi-netwerk

Fonterra Smart Control is zoals beschreven in uitbreidingsfase 2 ingesteld en in werking, bovendien is een Wi-Fi-module vereist. Door de verbinding met de basisunit met voor Wi-Fi geschikte eindapparaten, krijgt u toegang tot comfortabele besturingsfuncties.

Instellingen via de bedieningssoftware

School Hoofdstuk 3.5.2 "Bedienings-software" op pagina 81

Functieoverzicht

De volgende functies kunt u met de bedieningssoftware configureren / weergeven:

- Vermogenstrap
- Kamertemperatuur "Gewenst"
- Kamertemperatuur "Werkelijk"
- Aanvoertemperatuur
- Retourtemperatuur
- Verwarmingsprofielen (dag- / nacht)
- 6 schakelpunten per dag voor de verwarmingsmodus 2 schakelpunten per dag voor de koelmodus
- Begrenzing van de instelbare kamertemperaturen warm / koud
- Activering afwezigheid
- Ruimte-prioritering
- Langetermijnanalyse-aanvoertemperatuur
- Storingsdiagnose

U kunt de toegang tot de instellingen met een wachtwoord beschermen.



Wi-Fi-netwerkoverzicht op het eindapparaat openen.

٠	Viegteignodes	4, B	
-	WIT creat-45000000	✓ smar>1607812024	a 🕈 🛈
	Skalzoff UI:	E ROLE ME LITTLE DUIL	
		OWWARDAN	а т 🕕
	Derichtigewing	Fortern, SC >- 5	⊘ ()
8	Redeningspaneri	B mar	
C.	Nelstaven	Newset	a o (i)
-		serve 1-1 (\$23959931-3	• • 00
0	Algeneen		
	Deside them as heiderheid	vers.	• • •
63	Arthuman I	dep	• • 0)
	Action parts	holds -	
•	Geluiden		
	Ski		
-		Weat on Astronomy	
8	Tauch E en toegangabada	In condition we satisfy air pyrone tire of minorie solutions. Also, pro-	and a state of the
	Bellorij	er canada en	
B	Privacy		

Afb. 31: Voorbeeld van een Wi-Fi-netwerkoverzicht op het eindapparaat

Uit de weergegeven netwerkverbindingen de gewenste basisunit aanklikken, bijv. "smart-1507222032".

Om de verbinding te maken, hebt u serienummer en wachtwoord van de Wi-Fi-module nodig. Deze gegevens staan op een sticker op de Wi-Fi-module.

- Serienummer en Wi-Fi-wachtwoord invoeren.
 - De Wi-Fi-verbinding met de basisunit wordt in de peer-to-peermodus uitgevoerd.

Bedieningssoftware starten

De installatie en inrichting kan niet met een smartphone worden uitgevoerd. Voer de volgende stappen indien mogelijk met een computer of tablet uit.

Toegang tot de bedieningssoftware van de basisunit met behulp van een browser van uw eindapparaat.

- Browser openen.
- In de URL-adresregel 192.168.1.1 invoeren en met Enter bevestigen.
 - \square Het venster voor het benoemen van de basisunits gaat open.



Bedrijfsgegevens invoeren



Afb. 32: Bedrijfsgegevens invoeren

- De bedrijfsgegevens van de uitvoerende firma in de velden invoeren.
- Op [Volgende stap] klikken.
 - \square Het venster voor het benoemen van de basisunits gaat open.



Basisunit benoemen

Gebruik voor het benoemen van de basisunit of de kamers de volgende letters, cijfers en speciale tekens:

- letters: a–z, A–Z, ü, ö, ä, Ü, Ö, Ä, â, é, è, ç, à, À, Ç, É, È
- cijfers: 0-9

speciale tekens: + - / . , ()

Smart Control	
ikijeliji de Aanthälding van de Fanterna Suivat Control besteerneden om daze bier ondutbelden ig te kunnen klent Koene. Bijk, begane grond, ooste verkied ng	
Volganda alap >	

Afb. 33: Basisunit benoemen

- Voer een naam in voor de basisunit.
- Op [Volgende stap] klikken.
 - \square Het venster voor het benoemen van de ruimtes gaat open.



Ruimtes benoemen

In dit venster kunt u duidelijke namen aan de ruimtes geven. De nummering van de actoren (verwarmingsgroepen) volgt uit hun aansluitvolgorde op de verdeelbalk van links naar rechts.

Wilste de sanduid de tosgeseen ve Kunnon	Smart Control" Wildly de candulding van ele weegesgeven ruimten, overeenkomstig de toegeweeren vervaarte repacitauits, om skaai leker ondubbelaring te kunnen identificaren. Bijk jaakan, woorkames,						
Ruimto 1	Antomore 1						
Ruimico 2	Antomori, In A						
(Talmõe S	Actornetida S						
Parts 1	Antonio et da A						

Afb. 34: Ruimtes benoemen

- Duidelijke namen voor de weergegeven kamers geven, bijv. "Woonkamer", "Keuken", "Badkamer" etc.
- Op [Volgende stap] klikken.
 - □ Het venster voor de Wi-Fi-verbinding gaat open.



Directe verbinding maken



Afb. 35: Soort verbinding selecteren

- Tips op de pagina lezen.
- Op [peer-to-peer-modus handhaven] klikken.
 - □ De startpagina wordt geopend.



Om nog meer basisunits in gebruik te nemen, herhaalt u de sectie *\& "Wi-Fi-module in bedrijf stellen" op pagina 60.*

Een toelichting van het startscreen vindt u in hoofdstuk \$ "Startscherm bedienings-software" op pagina 81.

3.4.5 Uitbreidingsfase 4 – Bediening van meerdere basisunits via internet

U kunt meerdere basisunits gelijktijdig bedienen, ook onderweg via een internetverbinding. Daarvoor moeten de basisunits via LAN-kabel of Wi-Fi met de router zijn verbonden.

Voorwaarden:

De stappen voor uitbreidingsfase 3 zijn met succes uitgevoerd.

Basisunit via Wi-Fi integreren

Om een basisunit met uw router te verbinden, moet u eerst met uw voor WiFi geschikte eindapparaat een directe verbinding met de Wi-Fimodule van de basisunit maken en vervolgens in de instellingen van de bedieningssoftware de verbinding naar de router configureren.





i

Bekijk ter ondersteuning de montagevideo "Aansluiting op de router". Scan hiervoor de QR-code.

Afb. 36: Video's bij Fonterra Smart Control

0	viegtsignodes	4.8	
Ŷ	WT crast-150355506	✓ smar>1507813924	÷ 🕈 🛈
	Shaltzoff UI:	8 Kolo 88 1 KOVE 00-	
		ONE WAR AND AND	s 🛪 🕕
	Derichtigewing	fortam_SC>5	⊘ ()
8	Redeningspaneri	p.m.	
2	Nelsteen	Newst	4 0 (i)
0	Algeneen	www.e-1.00000001.0	• • 00
	Devidenterro en heiderheid	Sec.	• ♥ (Ì)
8	Actilegrand	dags	• • 00
	Geluiden	Arour.	
-	eki		
50	041	Weap are very rolling	
6	Touch E en toegangebode	In conditional subjects with general states in advantage Along graduation of the states of the state	alarsia: also dans
	Bellerij		
B	Privacy		

Wi-Fi-netwerkoverzicht op het eindapparaat openen.

Uit de weergegeven netwerkverbindingen de gewenste basisunit aanklikken, bijv. [smart-1503060013].

Om de verbinding te maken, hebt u serienummer en wachtwoord van de Wi-Fi-module nodig. Deze gegevens staan op een sticker op de Wi-Fi-module.

- Netwerk selecteren (serienummer van de Wi-Fi-module wordt weergegeven) en Wi-Fi-wachtwoord invoeren.
 - De Wi-Fi-verbinding met de basisunit wordt gemaakt.
- Browser openen.
- In de URL-adresregel 192.168.1.1 invoeren en met Enter bevestigen.
 - □ De startpagina van de bedieningssoftware wordt weergegeven.



Afb. 37: Bedieningselement: centrale instellingen

- Op het tandwiel-symbool klikken om de centrale instellingen op te roepen.
- De invoer "Fonterra Smart Control basiseenheden" selecteren.



vlaga	Fonterra Sr	nart Contro	1	< Instellingen			
16 ETUGS					$\geq 0.ap$	>	
Workshoe		St, POins St, POins	,				
Reden		83,8°C + 4 51,9°C - 556	>				
wo		105	×				
Despison		vas	>				
Ŧ	۵	¢					

Afb. 38: Centrale instellingen

De basisunit selecteren.

viege	Fonterra S	mart Contro	ıl	C Fonterra Smart Control basissenhe	den
< Аррания				Oversicht basissenheit	d "HE Ebige"
28 617.08				Naum Formerts Sittert Control backsomheid	W Plays
Ouclers		23,5°C H a 51,9°C 6 551	,	Garlenemme or	1949-0250111
Kî dvîan i	•	20.PC++ 21,910.0164	,	Safawatovanie.	8.0 4/0
Datane		20.9°C no 21,9°C no	×	Anverterprotor	17.7°C
keror		20.5°C na 21,9°C doct	÷	wн	>
1E ETNAE				Node-a states activers 2	0
Nordere		23,5°C na Pri, P'C doel	>		
Reaken		S3,5°C mu Co. Reference	5	SOUTEREN	
Ŧ	۵	٥		Drivbergehitigen Automatikie (No dealerst a installance shad

Afb. 39: Submenu voor de geselecteerde basisunit

Dp [Wi-Fi] klikken.



vlaga	Fonterra Sma	ert Contro	Coverzicht F	onterra Smart Control ba	asiseenheden	
			No	Noo hot draacieeo notwork (Wi-Fi) waarmaa u da Fantona Sinant Cantral basiseenheid wit varbinden.		
18 810.08				Punt-tro-punt-module a	stiveren >	
Worksme	81 91	UPC cost	2			
Realism	8	UPCes UPCes	>			
we		vos	5 C	01-00-08	100 C	
Despison		vas				
				The second secon	-	
					1	
Ŧ	۵	¢			~	

Afb. 40: Selectie thuisnetwerk

- Het gewenste thuisnetwerk selecteren en bevestigen.
- Uw persoonlijke WiFi-wachtwoord voor uw thuisnetwerk invoeren.
 - De basisunit verbindt zich met het thuisnetwerk (Router).

Zodra de basisunit met de router is verbonden, verdwijnt het door de WiFi-module gegenereerde netwerk.

Herhaal de vorige stappen overeenkomstig, wanneer u nog meer basisunits wilt integreren.

> Wanneer de router van het stroomnet wordt losgekoppeld zijn alle "Smart Control-netwerken" van de geïntegreerde basisunits weer zichtbaar.

Basisunit via LAN integreren



Voltooi de montage van uitbreidingsfase 3, alvorens de RJ45-aansluitkabel aan te sluiten.





- De Wi-Fi-module met een RJ45-aansluitkabel direct met de router verbinden.
 - De basisunit is vervolgens automatisch met het thuisnetwerk verbonden.

Het gebruik van zogenaamde Powerline-systemen is mogelijk. Let op de gebruiksinformatie van de systeemfabrikant.

Gratis op de Viega homepage registreren

Om uw basisunits, objecten en bevoegdheden te kunnen beheren en de nieuwste updates te ontvangen, moet u zich op de website van Viega registreren. In uw persoonlijke account kunt u willekeurig vele objecten beheren en bedienen. Verder kunt u gebruiksrechten verlenen, zodat andere personen eveneens Fonterra Smart Control mogen bedienen en instellingen mogen veranderen. Na een geslaagde registratie ontvangt u een e-mail met een link die uw registratie bevestigt.



In de browser het adres: https://fonterra-smart-control.viega.de oproepen of QR-code scannen.

viega		V1:10/1:10 ===
Fonterra S	smart Control	Control Contr
All and a second	LOGIN RESIDTEREN	Washington (mg201

Afb. 41: Aanmeldingsvenster

In het aanmeldingsvenster op [Registreren] klikken.

INFO! Via de vlag kunt u desgewenst een andere taal selecteren.



viege		¥1.1071.10	
Tiego			
Registratie			
Orstalati	Defees		
Variation			
Alternam			
1 - 1000 001004			
Para			
62 mark			
Nulla addres			
Poete stis			
Pasa			
Land	Neterol .		

Afb. 42: Registratie

De persoonlijke gegevens invoeren.

Gebruik voor het benoemen van de basisunit of de kamers de volgende letters, cijfers en speciale tekens:
letters: a-z, A-Z, ü, ö, ä, Ü, Ö, Ä, â, é, è, ç, à, À, Ç, É, È
cijfers: 0-9
speciale tekens: + - / . , ()

Nadat u de registratie hebt uitgevoerd, ontvangt u een email op de aangegeven e-mail-account. Kopieer dit inter-

mail op de aangegeven e-mail-account. Kopieer dit internetadres uit de e-mail naar de commandoregel van uw browser en druk op Enter, om te registratie te voltooien. De gebruikersaccount is dan aangemaakt en kan worden gebruikt.



Nieuwe apparaten toevoegen

viega		V1/3/1/8 💻-
Fonterra S	Smart Control	
C-memories		
Wathword		
	LOGIN REGISTIONEN	Variation of harge an

Afb. 43: Aanmeldingsvenster

- E-mail en wachtwoord invullen en op [Login] klikken.
 - Na geslaagd inloggen komt u in het apparatenbeheer van uw account.

Wanneer u voor het eerst inlogt, zijn er nog geen apparaten toegevoegd.



Afb. 44: Overzicht van de apparaten

Om een nieuw apparaat toe te voegen, klikt u op het [Plussymbool].



Afb. 45: Basisunit toevoegen

- Het serienummer en het wachtwoord van de Wi-Fi-module invoeren, zie sticker op de Wi-Fi-module.
- Via het object-selectiemenu een aanwezig object selecteren of een nieuw object aanmaken.
- De invoer met [Toevoegen] bevestigen.
 - De basisunit verbindt zich met het object. U keert terug naar het apparaatoverzicht.

Wanneer u nog meer basisunits wilt toevoegen, herhaal dan de aanwijzingen in deze sectie.

viega							
APPORANT T	ORVORGEN PROFIEL	LEDEN W	CHTWOOPD A	INSTER 1	8.D. V1/13	11.54	
	Overzicht	van de	apparat	ten	+		
	> Waarhuis			19	GTARE		
* deltacontenent				19	91567		
	Douisee theid	Derlenvenneer	Veralenummer	Lagets secreticing	Dewerken		
	2EBlage	1906030116	3040	1. december 2020 16:56	#		

Afb. 46: Apparaatoverzicht met een lijst van de verbonden basisunits

Apparaten beheren



Nieuw object aanmaken



Basisunits weergeven

- Op het [Plus-symbool] klikken.
 - \square Er gaat een wijzigingsveld open.
- In het invoerveld een nieuwe naam voor het object invoeren.
 - □ Het nieuwe object verschijnt in het apparaatoverzicht.
- Op de naam van het object klikken (bijv. stadswoning).
 - De toegevoegde basisunits en verdere informatie worden onder het object in een lijst weergegeven.

Basisunit aan een ander object toewijzen



Naam object wijzigen



Snelle toegang (Favoriet) instellen



Bedieningssoftware starten



- Klik op [Start] naast de objectnaam.
 - De startpagina van de bedieningssoftware wordt geopend.
 - Op de startpagina worden alle basisunits weergegeven die aan dit object zijn toegewezen.
- Om terug te keren naar het apparaatoverzicht, klikken op [Apparaatoverzicht].

Toelichting bij de bediening en instelling, zie & Hoofdstuk 3.5.2 "Bedienings-software" op pagina 81.

- In de regel van de basisunit op [Toewijzen] klikken.
 Er gaat een wijzigingsveld open.
- De basisunit via het selectiemenu aan een ander object toewijzen.
- In de regel van de basisunit op [Bewerken] klikken.
 - □ Er gaat een wijzigingsveld open.
- In het invoerveld een nieuwe naam voor het object invoeren.
- In de regel van het object op [Met link verbinden] klikken.
 - \square Er gaat een venster met een link open.
- De aangegeven link kopiëren en in de browser als favoriet instellen.


Leden beheren

In het bereik Leden kunt u nog meer gebruikers voor de regeling van de objecten toevoegen en bevoegdheden afgeven. Ieder nieuw lid moet zich eerst registreren, zie \Leftrightarrow "*Gratis op de Viega homepage registreren"* op pagina 68.

viega HEUW OS.E	Lid toevoegen		18.1575.0.0
		NHULUNIA TOLASIGAN	

Afb. 47: Lid toevoegen

- In de bovenste menubalk op [Leden] klikken.
- Op [Lid toevoegen] klikken.
- Het e-mailadres van de geregistreerde gebruiker invullen.
- Met [Toevoegen] bevestigen.
 - \square De melding "Gebruiker toegevoegd" wordt weergegeven.

viega			
APPRICAT TO	DEVOESEN PROFIEL LEDEN WACHTWOORD AFMELDEN	LAN. V10.1071.89	
I	_eden		
	> Ion on a careformation	1	
	Devoegsheid voor volgende objecten	+	
	Moontula	â	
	Bohoendersbevoegdheid voor vorgeedte objecten	+	
	Boon objectori		
	LID TO EVOCSEM		
	Been objecton		

Afb. 48: Gebruikersprofielen beheren

- Het gebruikersprofiel selecteren en via "+"-symbolen aanpassen.
 - Objectbevoegdheden toevoegen / verwijderen (bijv. woonhuis of vakantiewoning).
 - Beheerdersbevoegdheid toevoegen / verwijderen.

De aangemaakte gebruiker heeft nu de bevoegdheid voor het object om de besturing te bedienen. Aangezien aan het lid geen beheerdersrechten zijn toegewezen, kan het noch wijzigingen noch verwijderingen uitvoeren.

Software-update uitvoeren

Met regelmatige tussenpozen worden automatisch software-updates voor de basisunit en de Wi-Fi-modules aan u getoond. Viega adviseert om de software steeds up-to-date te houden.

Wanneer er een software-update ter beschikking staat, wordt dit door een rood cijfer aan de tandwiel-knop weergegeven.





Afb. 49: Update opmerking in de bedieningssoftware

- Op het tandwiel-symbool klikken om de centrale instellingen op te roepen.
- Dp de rood gemarkeerde invoer [Update / versie] klikken.

Fonter	ra Smart Control	< instellingen	
C Apparentowers of th	Weisel, es a sacte	Former Board Dates in the section	
DEFINIT			
Ouders	25,0°C ns 21,0°C doe	L'e Black	
Kindulaaner	25,290 mi 21,010 min →	To Maya	INSTALLEREN
Dethener	PROFESSION A		
iwesor	Plott is a Plott is Plott is Plott is a Plott is a Plott is a Plott is a Plot		
10.013.00			
Nonkanor	23,5°C * 2 21,0°C dbal		
Ration	25,5°C ni		
Ŷ I	• •		

Afb. 50: Installatiedialoog voor beschikbare basisunits

- Op [Installeren] klikken.
 - \square De installatie van de software-update start.

Update alle software-updates die worden weergegeven.

Na de installatie wisselt de regeling weer in de eerder ingestelde modus.

De browser na de update opnieuw starten.



3.4.6 Functies controleren

Reikwijdtes van draadloze verbindingen controleren

De signaalsterktes en dus het bereik van de draadloze verbindingen zijn beperkt. Een extra signaalversterker kan het bereik desgewenst uitbreiden.

♦ "Signaalversterker gebruiken / aanmelden" op pagina 57.

Voor u kamerthermostaten, signaalversterkers en hun stroomvoorzieningen op de inbouwplaats monteert, controleert u of bij de geplande rangschikking van de apparaten voldoende sterke draadloze verbindingen naar de basisunit zijn gegarandeerd.

De signaalsterkte wordt op de kamerthermostaat / signaalversterker weergegeven:

- 0 geen verbinding
- 1 voldoende
- 2 zeer goed

Voor een storingsvrije werking is minstens een constante signaalsterkte "1" vereist.

İ

Bij de eerste verbindingstest kan de signaalsterkte "0" zijn, omdat de kamerthermostaat in de stroomspaarmodus stond. Voer de verbindingstest een tweede keer uit.

Draadloze verbinding kamerthermostaat controleren

Voor de reikwijdtetest moet de kamerthermostaat direct op de basisunit of op een signaalversterker zijn aangemeld.

Signaalsterkte controleren:

- Op de kamerthermostaat de knoppen [+] en [-] gelijktijdig kort indrukken.
 - De signaalsterkte "0", "1" of "2" wordt op het display weergegeven.

Als de kamerthermostaat rechtstreeks op de basisunit is aangesloten, knipperen de toegewezen actormodules groen op de verwarmingsgroepenverdeler.



1 Knop [+]

2 Knop [-]



Draadloze verbinding signaalversterker / basisunit controleren



Voor de reikwijdtetest moet de signaalversterker op de basisunit zijn aangemeld.

Signaalsterkte controleren:

- Op de kamerthermostaat de knoppen [connect] en knop [ok] gelijktijdig kort indrukken.
 - De signaalsterkte "0", "1" of "2" wordt op het display weergegeven.

De LED [connect] op de basisunit brandt rood, onderbroken door tweemaal knipperen.

- 1 Knop [connect]
- 2 Knop [ok]

3.4.7 Op fabrieksinstellingen terugzetten – Reset

Wanneer u kamerthermostaten op basisunits aanmeldt, wijst het systeem de aanmeldingsinformatie duidelijk aan elkaar toe. Zo is gewaarborgd dat communicatiegegevens van andere apparaten in de nabijheid worden genegeerd.

U kunt reeds toegewezen apparaten pas op een andere plaats gebruiken, wanneer u hieraan een reset uitvoert. Daardoor worden de apparaten in hun leveringstoestand (fabrieksinstellingen) teruggezet.

U kunt ook een reset uitvoeren, wanneer de besturing zich anders gedraagt dan in de handleiding beschreven (programmacrash).

Kamerthermostaat op fabrieksinstellingen terugzetten



- 1 Knop [+]
- 2 Knop [-]
- 3 LEDs

- De kamerthermostaat van de stroomvoorziening loskoppelen c.q. batterijen verwijderen.
- De knoppen [+] en [-] gelijktijdig ingedrukt houden en ondertussen de stroomvoorziening herstellen c.q. de batterijen plaatsen.
- De knoppen loslaten, zodra de LEDs knipperen.
 - De kamerthermostaat bevindt zich weer in de leveringstoestand en kan opnieuw worden aangemeld.



Basisunit op fabrieksinstellingen terugzetten

Effecten van een reset op de functies van de basisunit:

- Storende gegevens, bijv. door mislukte pogingen een draadloze verbinding te maken, worden gewist.
- Bestaande draadloze verbindingen worden verbroken.
- Toewijzingen van verwarmingsgroepen, kamerthermostaten en signaalversterkers worden gewist, verwarmings- en koelprofielen worden op fabrieksinstellingen teruggezet.
- De verwarmingsgroepen worden vervolgens constant met vermogenstrap 5 (fabrieksinstelling) geregeld.

Zo stelt u de basisunit terug op de fabrieksinstellingen:

- De resettoets aan de rechterzijde indrukken en behuizing-bovendeel verwijderen.
- De resettoets onder de knoopcel minstens vijf seconden lang indrukken.
 - ▷ Linker LED [Status] in de behuizing knippert groen. De LEDs op de actoren branden rood.
- Het behuizing-bovendeel plaatsen en tot het vastklikken aandrukken.
 - De basisunit bevindt zich weer in de leveringstoestand en kan opnieuw worden aangemeld.

Na een reset van de basisunit moeten ook de eerder aangemelde kamerthermostaten worden teruggezet.

De bedrijfsgegevens blijven behouden. Deze kunt u via Menu / Centrale instellingen / Colofon en Support wijzigen.

3.4.8 Bedrijfstoestanden

Na de inbedrijfstelling bevindt de Fonterra Smart Control zich vooringesteld in verwarmingsmodus. Met behulp van de bedieningssoftware kan naar de onder beschreven bedrijfstoestanden worden omgeschakeld.

De actuele bedrijfstoestand wordt op de kamerthermostaat naast de werkelijke / gewenste temperatuur weergegeven.



Weergave bedrijfstoestand

Gedetailleerde informatie over bedrijfstoestanden en regelparameters wordt overzichtelijk in de bedieningssoftware weergegeven.

Hoofdstuk 3.5.2 "Bedienings-software" op pagina 81





Koelmodus



Werking met temperatuurprofiel

🗞 "Menu Kamers / Verdere instellingen" op pagina 89

De koelmodus wordt door het symbool [c] naast de werkelijke temperatuur weergegeven.



Koudwatereenheid

Fonterra Smart Control kan bij de installatie van een koudwatereenheid voor het koelen worden gebruikt. De planning / uitvoering van het verwarmings- en koelsysteem moet door de klant worden voorzien.

§ "Menu Kamers / Verwarmingsprofiel wijzigen" op pagina 85

De temperatuurprofielmodus wordt door het hiernaast staande symbool in de gewenste-temperatuurweergave weergegeven.



Reductiemodus



🗞 "Menu Afwezigheid" op pagina 90

De reductiemodus wordt door het hiernaast staande symbool in de gewenste-temperatuurweergave weergegeven.

De gebruiker heeft de afwezigheidsmodus geactiveerd. Ingestelde temperatuurprofielen zijn niet werkzaam, de kamertemperaturen worden gereduceerd.



Foutmelding



Het oplichten van de rode LED wijst op een storing. 🗞 "Menu Centrale instellingen / Fouten" op pagina 101

Bediening 3.5

3.5.1 Kamerthermostaat

Kamertemperatuur instellen



Knop [+] Knop [-] LEDs



- De knop [+] of [-] kort indrukken.
 - De actuele kamertemperatuur (werkelijke temperatuur) wordt weergegeven.





- De knop [+] of [-] ingedrukt houden tot de onderste LED-indicatie brandt.
- Instellen van de gewenste temperatuur door indrukken van de knoppen [+] of [-].
 - De nieuwe instelling wordt na 3 s geaccepteerd. Het display gaat uit na 5 s.

Het instelbereik van de kamerthermostaat kan door de bedieningssoftware zijn beperkt.

S "Menu Kamers / Kamertemperatuur begrenzen" op pagina 88

3.5.2 Bedienings-software

Startscherm bedienings-software



Afb. 51: Startpagina

- 1 Menu kamers 1e en 2e verdieping met kamernamen
- 2 Menu Aan- / Afwezigheid
- 3 Menu bedrijfsmodus
- 4 Menu Centrale instellingen

Vanuit de startpagina hebt u centrale toegang tot kamers en instellingen.

Bij de selectie van de menu's 1 t/m 4 openen de submenu's voor de individuele configuratie van het systeem.



Functieoverzicht menu Kamers (1)

- Kamertemperatuur / vermogenstrap instellen:
 - Vermogenstrap
 - 🛯 🏷 "Menu Kamers / Vermogenstrap" op pagina 84
 - Kamerthermostaat
 - ♦ "Menu Kamers / Kamerthermostaat" op pagina 85
- Verwarmingsprofiel wijzigen

 \circledast "Menu Kamers / Verwarmingsprofiel wijzigen" op pagina 85

- Verwarmingsprofiel kopiëren
 Symmetry Menu Kamers / Verwarmingsprofiel kopiëren op pagina 87
- Kamertemperatuur begrenzen
 - 🗞 "Menu Kamers / Kamertemperatuur begrenzen" op pagina 88
- Overige instellingen
 - 🗞 "Menu Kamers / Verdere instellingen" op pagina 89
 - Koelfunctie toestaan
 - Prioriteert verwarmen
 - Temperatuurbehoud vloer
 - Profiel actief

Functieoverzicht menu Aanwezigheid / Afwezigheid (2)



- Afwezigheid activeren
 ⁽⁵⁾ "Menu Afwezigheid" op pagina 90
- Terugkeertijdstip activeren

Functieoverzicht menu Bedrijfsmodus (3)



- Verwarmingsmodus actief
 - 🌣 "Menu Bedrijfsmodus" op pagina 91
 - Regeling volgens kamerthermostaat
 - Regeling volgens profiel
 - Reductiebedrijf
- Stand-bymodus
- Koelmodus actief
 - Regeling volgens kamerthermostaat
 - Regeling volgens profiel

Functieoverzicht menu Centrale instellingen (4)



Niet wijzigbare informatie over systeemparameters die in de menu's weergegeven wordt, is met **(A)** gekenmerkt.



- Wi-Fi (A) 🖔 "Menu Centrale instellingen / Wi-Fi" op pagina 92
- Basisunits
 - ♦ "Kamers sorteren en andere naam geven" op pagina 95
 - Basisunit benoemen
 - Serienummer (A)
 - Software-versie (A)
 - Aanvoertemperatuur (A)
 - Wi-Fi
 - Peer-to-peer-modus
 - Weergave beschikbare netwerken
- Taal
 - 🗞 "Menu Centrale instellingen / Taal" op pagina 98
- Aanvoertemperatuur begrenzen
 Symmetry Menu Centrale instellingen / Aanvoertemperatuur begrenzen" op pagina 98
- Analyse aanvoertemperatuur (A)
 S, "Menu Centrale instellingen / Analyse aanvoertemperatuur" op pagina 99
- Wachtwoord

🗞 "Menu Centrale instellingen / Wachtwoord" op pagina 100

Fout (A)

🗞 "Menu Centrale instellingen / Fouten" op pagina 101

Update / versie

🗞 "Menu Centrale instellingen / Update en versie" op pagina 101

- Colofon / support (A) & "Menu Centrale instellingen / Colofon en support" op pagina 102
- Systeem tijd (A)
 , Menu Centrale instellingen / Systeemtijd" op pagina 103



Menu Kamers / Vermogenstrap

Door het aanklikken van een kamernaam kunt u zich in een submenu de beschikbare instelmogelijkheden laten tonen.

Vigo Fonterra Sm	art Control
C Desgal sate	
Voresponsing	
Norwarmingspratici vripigar	
Varvarningspreisi kapisası	
voere tegeninanspilleregeningere	,
Lisor H Williamson	\$

Afb. 52: Menu Vermogenstrappen

Om de kamertemperatuur te wijzigen, beweegt u de vermogenscirkel omhoog of omlaag.

Instelbereik vermogenstrappen 1–10.



Wanneer aan een verwarmingsgroep **geen** kamerthermostaat is toegewezen, dan is vermogenstrap 5 in de fabriek vooringesteld. De instellingen kunnen op elk moment worden gewijzigd.



Menu Kamers / Kamerthermostaat



Afb. 53: Menu Kamerthermostaat

Om de kamertemperatuur te wijzigen, beweegt u de cirkel met de temperatuuropgave naar boven of beneden.

Instelbereik: elk, binnen de individueel ingestelde temperatuurgrenzen (minimum / maximum).

Menu Kamers / Verwarmingsprofiel wijzigen

Fonterra Smart C	antrol		
< woomaner 23	5°C 603		
submitted teermoetisat	•		
Verwarningsprofet wijzigen	•		
Verwarmingsprotted ive preven	•	٥	
Rumstemperateur begrenzen	>	< Maandag	>
User installener	· · ·	tu enceproter activarun/disact waren 🕕	
save a sensitive .		e13f 00 : 30	21,815
		and an intervention	19,8%
		and 11 : 20	21,02
	v	and 12 : 20	21,02
	v	e10f 17 : 20	278.25
		et# 22 10	28.82

Afb. 54: Menu verwarmingsprofiel

Met een verwarmingsprofiel kunnen via 6 schakelpunten verschillende kamertemperaturen per dag worden gedefinieerd.

Instelling: te veranderen selectievelden voor temperaturen en weekdagen met schuifregelaar voor activeren / deactiveren van afzonderlijke schakelpunten.



Fonterra Smar	t Control	м • О	aandog 31,010 Insolag
C Woorkamer	23,510 nu 23,910 nu		konstag kindwickg
submit the orm contexts	•	• z	alweby alweby andes
Vorwarmingsprotici vriptgar	•	807	
Varvarningspinital kapision	>	(7
налисти проста и содоклов	*	< Mar	ndag >
Moor H Bollingon	>	venit of 1 26	Bax C
		vend 00 100	inax 🔹 🌑
		varaf 11 : 30	24R
		Veraf 12 : 20	MAX C

Afb. 55: Dagprofiel kopiëren

U kunt het verwarmingsprofiel van een dag op andere weekdagen overdragen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- De dag aanklikken waarvan het verwarmingsprofiel moet worden overgedragen.
 - \square Een weergave van alle weekdagen gaat open.
- De dagen selecteren waarop het profiel moet worden overgedragen en [Kopiëren] aanklikken.



Menu Kamers / Verwarmingsprofiel kopiëren



Afb. 56: Verwarmingsprofiel kopiëren

U kunt het verwarmingsprofiel van een kamer op andere kamers overdragen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- De kamers aanklikken waarop het geselecteerde verwarmingsprofiel moet worden overgedragen.
 - \square Een geel vinkje bevestigt steeds de selectie.
- [Bevestigen] aanklikken.
 - \square Alle uitgevoerde instellingen worden opgeslagen.



U kunt alleen gelijksoortige profielen kopiëren: vermogenstrap op vermogenstrap / kamertemperaturen op kamertemperaturen.



Menu Kamers / Kamertemperatuur begrenzen



Afb. 57: Kamertemperatuur begrenzen

Sleep de regelschuif naar de gewenste temperatuur.

Minimumtemperatuur

Temperatuur die door handmatig instellen op de kamerthermostaat niet mag worden onderschreden.

Maximumtemperatuur

Temperatuur die door handmatig instellen op de kamerthermostaat niet mag worden overschreden.

Afwezigheidstemperatuur

Kamertemperatuur tot welke wordt verlaagd bij afwezigheid van de gebruiker. De functie kan worden in- en uitgeschakeld in het menu "Afwezigheid".

🗞 "Menu Afwezigheid" op pagina 90



Menu Kamers / Verdere instellingen



Afb. 58: Verdere instellingen

- Overeenkomstige schakelaars in- c.q. uitschakelen.
 - Koelfunctie toestaan.

De koelfunctie voor deze ruimte in- c.q. uitschakelen.

Prioriteert verwarmen.

Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt deze ruimte bij het verwarmen geprioriteerd, voor zover de werkelijke temperatuur van de kamer min. 2 K onder de gewenste temperatuur is gedaald.

Temperatuurbehoud vloer

De inwerking van externe warmtebronnen (bijv. zonnestraling) heeft tot gevolg dat bij het bereiken van de kamertemperatuur (gewenste temperatuur) verwarmingsgroepen worden gesloten. Wanneer deze functie is geactiveerd, houdt het systeem de vloertemperatuur constant en vermijdt op die manier ongewenst afkoelen van het vloeroppervlak.

Profiel actief

Het voor deze kamer gemaakte verwarmings- / koelprofiel inc.q. uitschakelen.

Some the second seco

Menu Afwezigheid





Afb. 59: Afwezigheid activeren

Wanneer u de afwezigheidsmodus activeert, reduceert het systeem de kamertemperaturen tot op de ingestelde waarde. Bovendien kunt u een terugkeertijdstip instellen. Het systeem verhoogt dan de kamertemperatuur zodanig dat de ingestelde gewenste waarde op het tijdstip van terugkeer al bereikt is. Wanneer u geen terugkeertijdstip instelt of deze functie deactiveert, blijft de afwezigheidsmodus bestaan totdat u deze in dit menu deactiveert of een kamerthermostaat bedient.

- Het afwezigheidssymbool in de onderste menubalk activeren.
 - ▷ Het symbool brandt geel, de instellingen voor afwezigheid zijn geactiveerd.
- Het terugkeertijdstip instellen en de terugkeerfunctie activeren.

Reductietemperatuur instellen, zie & "Menu Kamers / Kamertemperatuur begrenzen" op pagina 88.

Menu Bedrijfsmodus





Afb. 60: Bedrijfsmodus

Informatie over de geselecteerde bedrijfsmodus wordt direct in het menu of bij het bewegen over het vraagtekensymbool **?** met de cursor weergegeven.

Er staan drie bedrijfsmodi ter beschikking.

- Verwarmingsmodus:
 - Regeling volgens instelling van de kamerthermostaten
 - Regeling volgens profielen (tijd en temperatuur)
 - Reductiebedrijf voor alle kamers ongeveer 3 °C
- Stand-bymodus: het systeem is uitgeschakeld / de vorstbescherming is actief / instellingen zijn niet mogelijk
- Koelmodus: regeling als bij verwarmingsmodus, echter zonder reductie
- De bedrijfsmodus met de schuif selecteren.



Viega adviseert in de bedrijfsmodus "Verwarmingsmodus" de "Regeling volgens profielen".



Menu Centrale instellingen / Wi-Fi





Afb. 61: Weergave Wi-Fi-netwerk

Dit submenu geeft de Wi-Fi-netwerktoewijzing weer.



Menu Centrale instellingen / Basiseenheden

 Apparenties weaking 	
26 61A26	Benerken Schener
Outers S3.0°C as S1.0°C cos	
We devise an SOLFC as SoLFC as SoLFC as So	
Dathered 20.5°C n.5 20.9°C n.5	nar >
Konstan 20.570 no 21.570 dise	
SE FENRE	· ·
West-factors 23.5°C to 3 Dr. P.C. doub	
Roden S2.5°C n.4	
Ŷ D Ŷ	
Afb. 62: Sortering basisunits	
Betekenis van de schakelstanden	
 Schuif op [Bewerken] – Instellingen v Schuif op [Sorteren] – Wijzigen van d 	vijzigen. Ie weergavevolgorde.
Wijzigen Regelschuif op [Bewerken] zetten.	
De gewenste basisunit aanklikken.	
D Het menu "Overzicht basisunit" v	wordt weergegeven.
Sorteren Regelschuif op [Sorteren] zetten.	
Voor de basisunits in de lijst word weergegeven.	den knoppen voor de sortering
De positie van de basisunits met beh (door drag-and-drop).	nulp van de knoppen veranderen



Afb. 63: Basisunits benoemen

Hier kunt u voor de basisunit basisinstellingen uitvoeren en informatie oproepen.

Gewenste namen voor de basisunit invoeren.

Serienummer

Serienummer van de basisunit (niet wijzigbaar)

Softwareversie

Gebruikte softwareversie van de basisunit (niet wijzigbaar)

Aanvoertemperatuur

Actuele aanvoertemperatuur (niet wijzigbaar)

Wi-Fi

Aanklikken om naar het menu voor de selectie van de Wi-Fi-verbinding te wisselen.

Sorteren

Kamernamen, weergavevolgorde en cyclusoffset wijzigen.



- Gebruik voor het benoemen van de basisunit of de kamers de volgende letters, cijfers en speciale tekens:
- letters: a-z, A-Z, ü, ö, ä, Ü, Ö, Ä, â, é, è, ç, à, À, Ç, É, È
 - cijfers: 0-9
- speciale tekens: + / . , ()





Kamers sorteren en andere naam geven

viego	Fonterra Sr	nart Contre	4	Fonterna Smart C	Sontrol basiss	enhoden	
kartow		23,5°C ma St,6°C doel	•	W-R			>
10 ETABC				Nodbuo elantare acti	erar P		\odot
Wearkaner		20.9°C 45 27.9°C 45el	•				
Keakon		20.5°C e s 21.9°C dooi	•	SCHTREEN			
18C		V8.0	•	Ruinte san dei din p	Actomodule	Circuit-offset	nimishemestaat
Despiseb		VSIS	•	Woshkamer	1	- 0 +	0343348
					2	- 0 +	
				Koshan	3		COLASIES
				wo	4		
				Bergalouts	ð		
Ŧ	D	¢					

Afb. 64: Kamernamen

[Sorteren] aanklikken.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Kamernamen wijzigen.
- Wijzig de weergavevolgorde van de kamers. Om dit te doen, sleept u de kamer naar de gewenste positie met drag-and-drop.
- Na het sorteren met [Opslaan] bevestigen.



viego	Fonterra Sr	nart Contre	4	Fonterra Smart C	Sontrol basies	enhoden	
kantoer		93,9°C ma 91,9°C disel	•	W-R			>
10 ETADO				Modbuo Wanture arti	war ?		0
Woonkomer		23.9°C-14 27.9°C-19el	•				
Kashan		20.5°C es 21.9°C ésol	•	SORTEREN			
MC.		V8.0	•	Fixinite son dai bing	Actomodule	Circuit-offset	nimehemastaa
Despirats		VSIS	•	Woonkamer	1	· 1 +	CDADVM
					2	- 0 +	
				Koshan	3		C12.43783
				wo	4		
				Beggleats	ő		
î	¢	¢					

Afb. 65: Cyclusoffset

Door het activeren van de cyclusoffset van een actor (weergave"1") verhoogt u het warmteniveau van de verwarmingsgroep. Gebruik deze functie voor verwarmingsgroepen bij sterk isolerende vloerbedekkingen (tapijten, planken etc.).

- Cyclusoffset" van de bijbehorende actor door aanklikken activeren.
- Invoerwaarde met de knoppen [+] / [-] wijzigen.



Basisunits / Overzicht basisunits / Wi-Fi



Afb. 66: Basisunits netwerkoverzicht

U kunt de basisunit terugzetten op een directe verbinding (peer-to-peermodus) of toewijzen aan een andere router:

[Peer-to-peer-modus activeren] aanklikken om een directe verbinding tussen het eindapparaat en de basisunit te maken.

 \square De basisunit is in deze modus niet met een router verbonden.

Router verwisselen

Peer-to-peer-modus

- Activeer de peer-to-peer-modus voor de basisunit.
- Om de basisunit met het thuisnetwerk te verbinden, de stappen in hoofdstuk & "Basisunit via Wi-Fi integreren" op pagina 64 opvolgen.



ĩ

È

Menu Centrale instellingen / Taal

î 💼 🔶	Maga Fonterra S	mart Control	Instellingen
	CApparantos eraicite		
	28 817.08		Ubursen
	Outers	$_{\rm si,FCcosl}^{\rm sy,FCcosl}\rightarrow$	Shaleh KOb
	Ki dalamar	$_{\rm st, etc. com}^{\rm S3, PC + s} \rightarrow$	
	Dadumer	$_{\rm st, stocked}^{\rm st, stocked} \rightarrow$	Carl Star Sec)
	bear	20.5°C ns 21.0°C dust →	Niederlander 🛩
	18 FDLAF		Nodu flundo (30)
	Woorkowse	$\stackrel{22,5^{\rm sc}{\rm ma}}{_{\rm PLPCdual}}\rightarrow$	
	Kulon	\$3,5℃ na ⊖ ====	
	î 🖬	٥	

Afb. 67: Taalselectie

De taal voor de menu-instellingen selecteren.

Menu Centrale instellingen / Aanvoertemperatuur begrenzen

•	viege Fonte	rra Smart Control	<	Instellingen	
	CApparantour aid in				10.000
	28 617.08			Minimumwaande aanvoortemperatuur	18,0°C
	Outlani	23,270 H s 21,270 d tot		U U	
	Ki dalamar	S0.FC+s s1.FC-sa			55.0%0
	Dudwave	20.9°C+rs ≥1.9°C+rs		Maximu mysarce astwoertemperatuur	55,0°C
	kersor	20.8°C na 21.9°C disel →			•
	NE EDUAL				
	Rockmer	23,9°C na Ph.PC dtail			
	Kadam	\$3,5°C ≈ 3			
	Ŧ	0 0			

Afb. 68: Aanvoertemperatuur begrenzen

De begrenzing van de aanvoertemperatuur beschermt het systeem tegen oververhitting bij verwarmen en het onderschrijden van het dauwpunt bij koelen.

De schuif voor minimale en maximale aanvoertemperatuur op de gewenste temperatuur trekken.



Menu Centrale instellingen / Analyse aanvoertemperatuur

Ŷ	Ċ	•



Afb. 69: Analyse aanvoertemperatuur

Weergave van de gemiddelde waarde van de aanvoertemperaturen van de laatste 20 bedrijfsdagen als belangrijke indicator voor de energetische toestand van het systeem.



Menu Centrale instellingen / Wachtwoord





Afb. 70: Wachtwoordbeveiliging

U kunt uw instellingen door een wachtwoord beveiligen tegen onbevoegde toegang. Deze functie is alleen mogelijk in de peer-to-peermodus.

- De beveiliging tegen veranderingen inschakelen.
- De gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren.
- Op [Opslaan] klikken.





Menu Centrale instellingen / Fouten

î 🖬 🔶	viege Fo	nterra Smart Control	< Instellingen
	 Appacentouro 	iem.	
	26 ETAGE		Δ
	Outers	23,970 ma 31,970 ctol	Er sign geven faarten
	Ki dalari ar	$\overset{\mathrm{S3,PC}_{\mathrm{S3,PC}_{\mathrm{S3,S}}}}{_{\mathrm{S1,PC}_{\mathrm{S3,S1}}}} \rightarrow$	
	Dadumer	23.7Cms ≥1,7Cms	
	bear	20.5°C es 21.9°C et al	
	16 FDLOF		
	Nordonie	$\stackrel{22.5^{\circ}Cma}{_{\rm Pl.PCdmal}}\rightarrow$	
	Keukan	\$3,9°C na Co 10°C no Co	
	Ŧ	0 0	

Afb. 71: Foutmeldingen

Weergave van de systeemfouten

Bij zelfcheck van het systeem geregistreerde fouten / storingen.

Foutenlijst, zie 🖏 "Basisunit" op pagina 116.

Fonterra Smart Control < Instellingen Ŧ È ø Wedgell on A such Fortest Brian Garage Codecified 25 FEMALE Dr. Hope 25,0°C na 21,0°C dai In Horse stant ni Njiti ni Kinderkerne натиц PARTE IN 21,010 Aug Dethered HQME es 21,0% deal 10.00340 Ward and 23,5°C ni 21,0°C dag Keeller Ŷ ¢

Menu Centrale instellingen / Update en versie

Afb. 72: Updates

Weergave van de op de basisunits geïnstalleerde softwareversies. U kunt de actuele versie handmatig installeren. Uw instellingen blijven daardoor behouden.

Op [Handmatig installeren] klikken om de actuele versie te installeren.

Menu Centrale instellingen / Colofon en support





Afb. 73: Colofon

Op de pen-knop klikken om de contactgegevens voor het technisch advies te wijzigen.

viene	Fonterra Sm	nart Contro	rl
		21/21/2009	
Balbarow		23. PC na 21. PC doel	
kontoor		sa, siCina Sa, SiCina Sa, SiCina	
10 ETAGE			
Woonkamer		21.91C-++ 21.91C-6164	
Kadan		23.5°C na 21.9°C dovi	
WC.		VBIS	
Despirate			
Ŧ	Ċ	¢	

De adresgegevens invoeren en met Opslaan bevestigen.



Menu Centrale instellingen / Systeemtijd

î	Ċ.	•	Mays Fonte	rra Smart Control	Ö	
			28 ETLOS		Porters 8 ren Control Losse et ador	,
			Outers	$_{22,3^{\circ}Cuta}^{22,3^{\circ}Cuta}$ >	134	>
			Kindaskannar	23.9°C 4.9 21.9°C duel	Landspecifikka incosilegen	>
			Rackonstr	23.9°C-rs 21.9°C-dool >	Aar voeten gente is begre bes	,
			KONTON'	21,0°C-doel	Analyse associationperatur	,
			Woorkamer	sarca >	Pourt	>
			Keshan	2,7Citel •	Updiale / variale	>
			NG.	V80 >	Tinsteasun & seption	>
			ĩ	• •	8/0300030	01.12128 - 17118

Afb. 74: Systeemtijd

Weergave van de actuele systeemtijd in het formaat "dd.mm.yy - hh.mm".

Bij verkeerde tijdgegevens op het eindapparaat controleert u de tijdinstelling en de tijdzone.



Bij stroomuitval zijn basisunits door batterijbuffers tegen gegevensverliezen beschermd.

3.6 Connectiviteit

3.6.1 Modbus

In dit hoofdstuk wordt het Modbus TCP-protocol gespecificeerd. Het Modbus TCP-protocol maakt de gegevensuitwisseling tussen een server en de Fonterra Smart Control-basisunit mogelijk.

> Gedetailleerde informatie over het Modbus-protocol is te vinden in de "Modicon Modbus Protocol Reference Guide". Het document kan worden gedownload van de website *modbus.org*. In de volgende secties worden enkele bijzondere kenmerken beschreven met betrekking tot de implementatie van het Modbus TCP-protocol in de Fonterra Smart Control-basisunit.

Overzicht van de mogelijke commando's

- Toon de werkelijke temperatuur.
- Gewenste temperatuur tonen.



- Gewenste temperatuur wijzigen.
- Vermogenstrap tonen.
- Vermogenstrap wijzigen.
- Toon de aanvoertemperatuur bij het verdeelstuk.
- Toon de retourtemperatuur van de actor.
- Kamerbenaming tonen.
- Toon het kamernummer.
- Toon de positie van de stelaandrijving.
- Signaleren of er een storing is op de basisunit.
- Signaleren welke fout er op de basisunit aanwezig is.
- Bedrijfsmodus tonen.
- Bedrijfsmodus wijzigen.
- Toon de profielmodus.
- Wijzig de profielmodus.

De Modbus-interface via de bedieningssoftware activeren

Voorwaarden:

- De inbedrijfstelling tot en met uitbreidingsfase 3 is voltooid.
- De Wi-Fi-module wordt via Ethernet (bekabeld of via Wi-Fi) in een netwerk geïntegreerd.
- De Wi-Fi-module moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als de client.

vlaga	Fonterra Sr	mart Contro	1	Fonterra Smart Control basissenheden	
				Oversicht boekeenne dirtte bager	
16 ETAQE				Nann Fortens Smart Control basissenheid	W Hope
Won Kamer		St. POres St. PC-0061	•	Gorioname or	1949-0000111
Keakan		23.9°C + 5 51.9°C 4561	>	Saftwareversie.	8.0 4.01
140		195	>	An work for sporal car	12,9%
Despison		vas	>	Wн	>
				Nordous-Intentions activities 2	0
				SOFTEREM	
Ŧ	۵	¢		Debatementeichen Antorrechten Aberlicht	a local second and

Activeer de interface onder [Instellingen] > [Naam basisunit] > [Modbus-interface activeren?].

INFO! Na het activeren van de Modbus-interface kan er een vertraging optreden die enkele minuten duurt. Dit is normaal en is te wijten aan het feit dat de systeemconfiguratie wordt aangepast.





Als de instelling niet beschikbaar is, dient u de firmware te updaten ([Instellingen] > [Update / Versie]).

Verbindingsopbouw

Een TCP-verbinding kan tot stand worden gebracht na het activeren van de interface met de volgende gegevens:

Poort	502
IP-adres	192.168.1.1 bij de peer-to-peer-modus.
	Of een dynamisch IP-adres (DHCP) in alle andere modi.

Transmissiemodus

De overdracht van gegevens tussen de Fonterra Smart Control-basisunit of de Wi-Fi-module en de master kan via TCP/IP via ethernet (bekabeld of via Wi-Fi) plaatsvinden. Een asynchrone seriële transmissie (Modbus RTU) is niet mogelijk.

Apparaat-ID in Modbus TCP-bericht

De Fonterra Smart Control Modbus-basisunit accepteert elke apparaat-ID (unit-ID) in de header van het Modbus TCP-bericht. De apparaat-ID wordt ongewijzigd met het antwoord teruggestuurd.

Ondersteunde functies

De geïmplementeerde functies van de Fonterra Smart Control-basisunit worden in de volgende tabel weergegeven.

Code (deci- maal)	Naam	Beschrijving
03	Het lezen van bedrijfsregisters	Het lezen van meerdere bedrijfsre- gisters
04	Het lezen van invoerregisters	Het lezen van meerdere input- registers
06	Stel één enkel bedrijfsregister in	Stel één enkel bedrijfsregister in
16	Stel meerdere bedrijfsregisters in	Stel meerdere bedrijfsregisters in

Foutafhandeling

In het geval van een fout antwoord de Fonterra Smart Control-basisunit met Modbus-uitzonderingsberichten. De volgende foutcodes kunnen worden geretourneerd.

Code (deci- maal)	Naam	Beschrijving
01	ILLEGALE FUNCTIE	De functiecode in de aanvraag wordt niet ondersteund door de klant.
02	ILLEGAAL GEGE- VENSADRES	Ongeldige registeradressen worden opgevraagd.
03	ILLEGALE GEGE- VENSWAARDE	Een waarde in de aanvraag ligt buiten het geldige bereik. Dit geldt zowel voor de velden van een aanvraag (bijv. ongeldig aantal registers) als voor ongel- dige waarden in de Fonterra Smart Control-instellingen.
04	SLAVE-APPARAAT- STORING	Er is een fout opgetreden bij het proberen te lezen/schrijven van een of meer registers.

Registeradressen

De Fonterra Smart Control-basisunit gebruikt de registeradressen vanaf 30001 voor het invoerregister en vanaf 40001 voor het bedrijfsregister.

Soorten gegevens

De Fonterra Smart Control-basisunit gebruikt voor getallen de door de Modbus-specificatie gespecificeerde 16 bit-registers. Om de aanduidingen van basisunit en kamers te kunnen doorgeven, werd nog "String" geïmplementeerd als uitgebreid datatype.

Int16 (ondertekend)

Een register (16 bits) wordt geïnterpreteerd als een nummer (-32768 tot 32767). Volgens de Modbus-specificatie wordt de High-Byte als eerste verzonden, gevolgd door de lage byte.

String

Alle registers (16 bits) worden geïnterpreteerd als twee ASCII-tekens (met elk 8 bits). De bytevolgorde (endianness) is Little endian.



Definitie van het Modbus-register

Tips bij de definitie van het register

Nauwkeurigheid temperaturen

Alle temperaturen zijn gespecificeerd tot een halve graad Celsius. Uitgesloten hiervan zijn de retourtemperatuur en de aanvoertemperatuur. Deze zijn nauwkeurig gespecificeerd in 1/10 °C.

Verschillen verwarmingsmodus / koelmodus

In de verwarmingsmodus kunnen alle insteltemperaturen tussen 5 °C en 30 °C worden opgegeven. In de koelmodus zijn daarentegen alleen temperaturen van 16 °C tot 30 °C toegestaan. De situatie is vergelijkbaar voor de vermogenstrappen. In de verwarmingsmodus zijn alleen de niveaus 1 tot 10 toegestaan. In de koelmodus begint het minimumniveau bij 0.

Niet-beschikbare temperaturen en vermogenstrappen

Niet-beschikbare temperaturen en vermogenstrappen worden altijd aangegeven met de waarde -99. Wanneer een kamer is aangesloten op een thermostaat, is er geen vermogenstrap beschikbaar. Het tegenovergestelde geldt voor kamers zonder kamerthermostaten. Hiervoor worden de werkelijke en gewenste temperatuur altijd als niet beschikbaar aangegeven.

Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
30001	5	Wi-Fi- module	Serienummer	string(10)	1710200090
30006	5	Basisunit	Serienummer	string(10)	1504240002
30011	12	Basisunit	Omschrijving	string(24)	Huis A, 1 verdieping
30024	1	Basisunit	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30025	1	Basisunit	Aanvoertem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 26,4 = 264
30050	1	Kamer 1	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30051	1	Kamer 1	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30052	1	Kamer 2	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30053	1	Kamer 2	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30054	1	Kamer 3	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30055	1	Kamer 3	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30056	1	Kamer 4	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar

Invoerregister



Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
30057	1	Kamer 4	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30058	1	Kamer 5	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30059	1	Kamer 5	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30060	1	Kamer 6	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30061	1	Kamer 6	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30062	1	Kamer 7	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30063	1	Kamer 7	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30064	1	Kamer 8	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30065	1	Kamer 8	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30066	1	Kamer 9	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30067	1	Kamer 9	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30068	1	Kamer 10	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30069	1	Kamer 10	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30070	1	Kamer 11	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30071	1	Kamer 11	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30072	1	Kamer 12	Gemeten temperatuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 18,5 = 185 -99 = niet beschikbaar
30073	1	Kamer 12	Foutcode	int16	zie tabel "Foutcodes"
30074	12	Kamer 1	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30086	12	Kamer 2	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30098	12	Kamer 3	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30110	12	Kamer 4	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30122	12	Kamer 5	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30134	12	Kamer 6	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
-------------------	--------	----------	---------------------------	------------------------------------	---
30146	12	Kamer 7	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30158	12	Kamer 8	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30170	12	Kamer 9	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30182	12	Kamer 10	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30194	12	Kamer 11	Naam	string(24)	Voorbeeld: woonkamer
30206	12	Kamer 12	Naam	am string(24) Voorbeeld: woonkamer	
30250	1	Actor 1	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30251	1	Actor 1	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30252	1	Actor 1	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30253	1	Actor 2	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30254	1	Actor 2	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30255	1	Actor 2	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30256	1	Actor 3	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30257	1	Actor 3	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30258	1	Actor 3	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30259	1	Actor 4	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30260	1	Actor 4	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30261	1	Actor 4	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30262	1	Actor 5	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30263	1	Actor 5	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30264	1	Actor 5	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30265	1	Actor 6	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30266	1	Actor 6	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30267	1	Actor 6	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30268	1	Actor 7	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30269	1	Actor 7	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30270	1	Actor 7	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30271	1	Actor 8	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open



Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
30272	1	Actor 8	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30273	1	Actor 8	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30274	1	Actor 9	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30275	1	Actor 9	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30276	1	Actor 9	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30277	1	Actor 10	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30278	1	Actor 10	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30279	1	Actor 10	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30280	1	Actor 11	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30281	1	Actor 11	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30282	1	Actor 11	Kamer-ID	int16	1 tot 12
30283	1	Actor 12	Positie	int16	0 = gesloten, 1 = open
30284	1	Actor 12	Retourtem- peratuur °C	int16	Temperatuur * 10, voorbeeld: 19,3 = 193
30285	1	Actor 12	Kamer-ID	int16	1 tot 12

Bedrijfsregister

Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
40001	1	Basisunit	Bedrijfs- modus	int16	0 = Standby-modus, 1 = Verwarmings- modus, 2 = Koelmodus
40002	1	Basisunit	Profielmodus	int16	0 = Handmatig, 1 = Profiel, 2 = Terugslag- modus (alleen in de verwarmingsmodus)
40050	1	Kamer 1	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40051	1	Kamer 1	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40052	1	Kamer 2	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40053	1	Kamer 2	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40054	1	Kamer 3	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar



Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
40055	1	Kamer 3	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40056	1	Kamer 4	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40057	1	Kamer 4	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40058	1	Kamer 5	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40059	1	Kamer 5	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40060	1	Kamer 6	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40061	1	Kamer 6	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40062	1	Kamer 7	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40063	1	Kamer 7	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40064	1	Kamer 8	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40065	1	Kamer 8	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40066	1	Kamer 9	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40067	1	Kamer 9	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40068	1	Kamer 10	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40069	1	Kamer 10	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar
40070	1	Kamer 11	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40071	1	Kamer 11	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar



Start register	Lengte	Bereik	Beschrijving	Datatype	Waarden en voorbeelden
40072	1	Kamer 12	Vermogens- trap	int16	0/1 tot 10, -99 = niet beschikbaar
40073	1	Kamer 12	Gewenste temperatuur °C	int16	5/16 tot 30 * 10, voorbeeld: 19,5 = 195 -99 = niet beschikbaar

Foutcodes

Code	Туре	Bereik	Beschrijving
0		Kamer/basisunit	Geen fout ontdekt.
3	Fout	Basisunit	Er is geen aansluiting meer op minstens één kamer- thermostaat.
4	Fout	Basisunit	Storing op de aandrijfbus.
5	Fout	Basisunit	Storing bij aanvoertemperatuursensor.
6	Fout	Basisunit	Storing bij retourtemperatuur.
7	Fout	Basisunit	Er kunnen geen verdere kamerthermostaten worden geregistreerd.
9	Fout	Basisunit	Vervang de reservebatterij van de basisunit.
21	Fout	Kamer	Geen verbinding met de kamerthermostaat.
22	Waarschuwing	Kamer	De kamerthermostaat heeft een lage batterij.
24	Waarschuwing	Kamer	De aansluiting op de kamerthermostaat is zwak.

Voorbeelden

In elk van de volgende voorbeelden wordt een Modbus TCP-verzoek en het daaropvolgende antwoord toegelicht. De verzonden gegevens worden altijd gespecificeerd als een hex-waarde.



Voorbeeld 1 - Bedrijfsmodus lezen

Functie	03 - Lees de bedrijfsregisters
Registratie- adres	40001

Aanvraag	g										
00	01	00	00	00	06	01	03	00	01	00	01
Transad	ctie-ID	Protoc	col-ID	Len	igte	Appa- raat-ID	Functie -code	Start R	egister	Aantal registers	

Antwoord op											
00	01	00	00	00	06	01	03	02	00	02	
Transa	ctie-ID	Protoc	col-ID	Len	gte	Appa- raat-ID	Functie -code	# Data bytes	Bedrijfsmodus 2 = koelen		

Voorbeeld 2 - Gewenste temperatuur voor kamer 2 instellen

Functie	16 - Schrijf meerdere registers
Registratie- adres	40053

Aanvra	aag													
00	02	00	00	00	09	01	10	00	35	00	01	02	00	D2
Transa ID	ictie-	Proto	col-ID	Ler	ngte	Appa raat- ID	Func tie- code	St Reg	art ister	Aantal te	regis- rs	# Data bytes	Temperatuur 21 * 10 = 210	

Antwoord op											
00	02	00	00	00	06	01	10	00	35	00	01
Transact	ie-ID	Protoc	col-ID	Len	gte	Appa- raat-ID	Functie -code	Start R	egister	Aantal schrifte lijke registers	



Voorbeeld 3 - Aandrijving 1 uitlezen

Functie	04 - Invoerregisters lezen
Registratie- adres	30250 - 30252

Aanvraag											
00	03	00	00	00	06	01	04	00	FA	00	03
Transactie-ID		Protoc	col-ID	Len	igte	Appa- raat-ID	Functie -code	Start R	egister	Aantal r	egisters

Antwoo	rd op													
00	03	00	00	00	09	01	04	06	00	01	01	14	00	01
Transac	tie-ID	Proto	col-ID	Len	igte	Appa- raat-ID	Functi e- code	# Data bytes	R	egist	ratieg 276	egeve 6 / 1	ens: 1	/



Voorbeeld 4 - Aanduiding basisunit lezen

Functie	04 - Invoerregisters lezen
Registratie- adres	30011 - 30023

Aanvraag											
00	04	00	00	00	06	01	04	00	0B	00	0C
Transact	ie-ID	Protoc	col-ID	Len	igte	Appa- raat-ID	Functie -code	Start R	egister	Aantal r	egisters

Antwoord op															
00	04	00	00	00	1B	01	04	18	53	6D	61	72	74	20	
Transa	ctie-ID	Protoc	col-ID	Len	igte	Appa raat- ID	Funct ie- code	# Data bytes		F	Registr	atiege	geven	S	

Register gegevensomzetting naar ASCII-tekens

Register	1	1	1	2	1	3	14
Hex-waarde	53	6D	61	72	74	20	
Decimale waarde / oyte	83	109	97	114	116	32	
ASCII-tekens	S	m	а	r	d	_	

3.7 Storingen

3.7.1 Foutmeldingen

Basisunits, kamerthermostaten en actormodules wijzen door rood knipperen op fouten. Voor het vaststellen van de foutoorzaak telt u het aantal knippersignalen in een interval en bepaalt u met behulp van de onderstaande tabel de mogelijke oorzaak.

Voor een tekstweergave van de fouten in de bedieningssoftware, zie & "Menu Centrale instellingen / Fouten" op pagina 101.



Rood knipperende LED

Er kan altijd slechts één storing worden weergegeven: controleer na het verhelpen van de fout of er nog meer foutmeldingen aanwezig zijn.



Basisunit



Storingsindicatie door rood knipperende LED "status".

LED "status" knippert rood	Mogelijke oorzaken	Oplossing
3 x	Draadloze verbinding naar kamer-	Signaalsterkte controleren
	thermostaat onderbroken	Plaatsing kamerthermostaat con- troleren
		& "Draadloze verbinding contro- leren" op pagina 56
	Kamerthermostaat: batterijen leeg	Batterijen vervangen
	Kamerthermostaat: afstand tot basisunit te groot	Signaalversterker gebruiken
4 x	Kabel actormodule defect	Kabel en stekker controleren
	Storing aan actorbus	Montage actormodules contro- leren
		Actormodule vervangen
		Basisunit vervangen
5 x	Aanvoertemperatuur te hoog/laag	Aanvoertemperatuur op verwar- mingsketel of koelaggregaat aan- passen
	Aanvoersensor defect	Kabel en stekker controleren
		Temperatuursensor vervangen
6 x en rode LED op een actormo-	Temperatuursensor van de actor-	Actormodule vervangen
aule	module defect	Montage actormodule controleren
7 x	Kamerthermostaat: gegevensop- slag voor kamerthermostaten is vol	Op fabrieksinstellingen terugzetten
9 x	Basisunit: knoopcel leeg	Knoopcel type 2032 vervangen

LED "status" knippert rood	Mogelijke oorzaken	Oplossing		
10 x	Dauwpunt onderschreden	Aanvoertemperatuur in de instel- lingen aanpassen.		
Knippert continu	Buskabel bij de inbedrijfstelling niet ingestoken of defect	Basisunit van stroomnet los- koppelen, buskabel verwijderen, basisunit met stroomnet ver- binden, reset uitvoeren, basisunit van stroomnet loskoppelen, alle kabels insteken, basisunit met stroomnet verbinden		

Kamerthermostaat



Storingsindicatie door rood knipperende LED "connect" in het display.

Knipperen van de LED "connect"	Mogelijke oorzaken	Oplossing
3 x	Draadloze verbinding naar basis- unit onderbroken	Draadloze verbinding controleren, evt. positie dichterbij basis- unit kiezen of signaalversterker gebruiken
4 x	Storing aan de basisunit	zie verhelpen van storingen basis- unit
5 x	Batterijen van de kamerthermo- staat zwak	Batterijen vervangen



Actormodule



Storingsindicatie door knipperende LED's.

LED-indicatie	Mogelijke oorzaken	Oplossing	
Licht 1 x groen op, knippert dan geel	Vermogenstrap actief Geen draadloze verbinding naar	Controleren of kamerthermostaat aangemeld is.	
	kamerthermostaat	zie basisunit	
Licht rood op	Actormodule van de basisunit niet herkend	Op fabrieksinstellingen terugzette en opnieuw toewijzen	
	Meer dan 12 actormodules toege- wezen	Op fabrieksinstellingen terugzetten en opnieuw toewijzen	

3.8 Onderhoud en verzorging

3.8.1 Onderhoud

De componenten van Smart Control zijn onderhoudsvrij.

Het systeem geeft storingen en fouten aan de hard- en software op de betreffende apparaten en in de bedieningssoftware weer. Storingen en fouten indien mogelijk direct verhelpen, zie & *Hoofdstuk 3.7.1 "Foutmel-dingen" op pagina 115*.



Batterijen vervangen

🗞 "Batterijen vervangen" op pagina 51

3.8.2 Onderhoud

Kamerthermostaat / signaalversterker - Display

Vingerafdrukken en andere lichte verontreinigingen met een vochtig doek verwijderen – in geen geval chemische of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

3.8.3 Vervanging van componenten

De handelingsstappen beschrijven de procedure hoe de wissel moet worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de montage en inbedrijfstelling van een component vindt u in de overeenkomstige secties in deze handleiding.

Stelaandrijving vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Actormodule uit de te vervangen stelaandrijving trekken.
- Stelaandrijving eruit halen en wisselen.
- Nieuwe stelaandrijving erop schroeven en op de actormodule steken.
- Alle kabelverbindingen op de actormodule op vastzitten controleren.
- Actormodule weer op het temperatuurmeetpunt schuiven.

AANWIJZING! Let erop geen kabels in te knellen of te beschadigen.

- Netstekker weer in de basisunit steken.
- Functie van de nieuwe stelaandrijving controleren.

Actormodule vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Defecte actormodule eruit trekken en alle drie de kabels loskoppelen.
- Alle drie de kabels in de nieuwe actormodule steken.
- Actormodule weer op het temperatuurmeetpunt schuiven.
- Netstekker weer in de basisunit steken.

INFO! Wanneer de foutmelding nog steeds aanwezig blijft, controleer dan de verdere actormodules en voer evt. een fabrieksreset op de basisunit uit.

Kamerthermostaat vervangen

- Kamerthermostaat van montageframe losmaken. Zie & Hoofdstuk 3.3.6 "Kamerthermostaat monteren" op pagina 46.
- Uit de defecte kamerthermostaat de batterijen of netvoeding verwijderen.
- Nieuwe kamerthermostaat in werking stellen en op de basisunit aanmelden.
- De overeenkomstige actormodules aan de kamerthermostaat toewijzen.
- Verbindingstest uitvoeren en temperatuurinstellingen controleren.



Signaalversterker vervangen

- Defecte signaalversterker van het 230 V-stroomnet afkoppelen.
- Nieuwe signaalversterker in werking stellen en op de basisunit aanmelden. Zie § "Signaalversterker op de basisunit aanmelden" op pagina 58.
- Verbindingstest op de signaalversterker uitvoeren.
- Alle kamerthermostaten die via de defecte signaalversterker waren aangemeld op de nieuwe signaalversterker aanmelden. Zie & "Kamerthermostaat op signaalversterker aanmelden" op pagina 58.
- Verbindingstest met de kamerthermostaten uitvoeren en temperatuurinstellingen controleren.

Aanvoertemperatuursensor vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Defecte aanvoertemperatuursensor er met een punttang uit halen en verwijderen.
- Nieuwe aanvoertemperatuursensor monteren en bevestigen.
- Netstekker weer in de basisunit steken.
- Functie van de aanvoertemperatuursensor controleren (foutmelding op de basisunit of via de bedieningssoftware).

Platte kabel (bus) vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Defecte platte kabel eruit halen en verwijderen.
- Nieuwe platte kabel monteren en bevestigen.
- Op de eerste actormodule alle kabelverbindingen op vastzitten controleren.
- Netstekker weer in de basisunit steken.
- Functie controleren (foutmelding op de basisunit en op de actormodule).

Dauwpuntsensor vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Defecte dauwpuntsensor eruit halen en verwijderen.
- Nieuwe dauwpuntsensor monteren en bevestigen.
- Netstekker weer in de basisunit steken.
- Functie van de dauwpuntsensor controleren (foutmelding op de basisunit of via de bedieningssoftware).



Basisunit vervangen

- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Op de basisunit alle stekkers lostrekken en de basisunit demonteren.
- Nieuwe basisunit monteren en alle kabels weer bevestigen.
- Netstekker in de nieuwe basisunit steken.
- Alle kamerthermostaten op de nieuwe basisunit aanmelden en actormodules toewijzen.
- Verbindingstest met de kamerthermostaten uitvoeren.

Zonder Wi-Fi-module (uitbreidingsfase 1 en 2)

- Gewenste kamertemperaturen met de kamerthermostaten instellen.
- Eventueel vermogenstrap op de actoren instellen.

Met Wi-Fi-module (uitbreidingsfase 3)

- Bedieningssoftware starten (zie & Hoofdstuk 3.5.2 "Bedieningssoftware" op pagina 81) en intro uitvoeren (naam van de basisunit en kamernaam invoeren).
- Alle kamers (bijv. gewenste waarden, profielen), bedrijfstoestanden, temperatuurbegrenzingen etc. opnieuw instellen.

Met Wi-Fi-module (uitbreidingsfase 4)

In de gebruikersaccount op de server het aanwezige object (in het apparaatoverzicht) starten.

INFO! Op het object wordt het serienummer van de nieuwe basisunit weergegeven maar geen naamaanduiding voor de basisunit.

Naam van de basisunit en kamernaam invoeren.

INFO! In het kameroverzicht wordt [geen naam ingesteld!] weergegeven. Door het pensymbool aan te tippen, kunt u de aanduiding wijzigen.

Alle kamers (bijv. gewenste waarden, profielen), bedrijfstoestanden, temperatuurbegrenzingen etc. opnieuw instellen.



Afb. 75: Vervanging Wi-Fi-module

- 1 Wi-Fi-module (bijv. defect of wissel van huurder)
- 2 Nieuwe Wi-Fi-module
- Netstekker uit de basisunit trekken (netspanning uitschakelen).
- Defecte Wi-Fi-module (1) eruit halen.
- Nieuwe Wi-Fi-module (2) bevestigen.
- Netstekker weer in de basisunit steken.
- Netwerk van de Wi-Fi-module op het eindapparaat selecteren en bedieningssoftware in de browser met [192.168.1.1] starten.
- Regeling bedienen of in thuisnetwerk integreren.

Aanmeldingsprocedure voor uitbreidingsfase 4 (bediening basisunits via internet (server)):

- De Wi-Fi-module 2 op de basisunit bevestigen en via Wi-Fi of LAN met de router (thuisnetwerk) verbinden.
 - ▷ Na succesvolle integratie op de router (thuisnetwerk) meldt de Wi-Fi-module zich automatisch op de server *fonterra-smart-control.viega.de*. De Wi-Fi-module en de basisunit zijn nu met elkaar "verbonden" en vormen een eenheid.
- In de gebruikersaccount aanmelden.
- Via [Apparaat toevoegen] de Wi-Fi-module aan het apparaatoverzicht toevoegen.

INFO! Omdat Wi-Fi-module en de basisunit een eenheid vormen en met elkaar zijn verbonden wordt de basisunit in het object mede weergegeven.

De aanmeldingsprocedure is afgerond en de installatie kan via de server worden bediend.

> Wanneer tijdens de aanmeldingsprocedure een probleem optreedt, let dan op de onderstaande gevallen en oplossingsmogelijkheden.



Geval	Beschrijving	Oplossing
1: De Wi-Fi-module 1 was al in de gebrui- kersaccount geïnte- greerd.	Met de Wi-Fi-module 1 werd de aanmel- dingsprocedure volledig uitgevoerd en de installatie bediend. De gebruiker vervangt de Wi-Fi-module 1 en start de aanmeldingsprocedure met Wi-Fi-module 2. Op de server is echter nog de oorspron- kelijke verbinding van basisunit A met Wi- Fi-module 1 opgeslagen. Daardoor staat de server om veiligheids- redenen het toevoegen van een nieuw apparaat, bijv. een combinatie van basis- unit A met de Wi-Fi-module 2 niet toe.	 Op de server wordt in het object de betroffen installatie / basisunit met een rode stip weergegeven omdat de Wi-Fi- module 1 werd verwijderd. De betroffen installatie uit het object verwijderen (via prullenbak-symbool). Vervolgens Wi-Fi-module 2 nieuw toe- voegen.
2: De WiFi-module 1 werd in het thuisnetwerk geïn- tegreerd, maar niet aan een gebrui- kersaccount toege- voegd. (Aanmeldingsproce- dure werd niet afge- rond)	Met de WiFi-module 1 werd de aan- meldingsprocedure begonnen, maar niet afgerond. De gebruiker heeft de WiFi- module niet aan zijn gebruikersaccount toegevoegd. De gebruiker heeft in plaats daarvan de WiFi-module 1 vervangen en start nu met WiFi-module 2 de aanmeldingsprocedure. Omdat de WiFi-module zich na de ver- binding met de router altijd zelfstandig meldt, is op de server nog de oorspronke- lijke verbinding van basisunit A met WiFi- module 1 opgeslagen. Daardoor staat de server om veiligheids- redenen het toevoegen van een nieuw apparaat, bijv. een combinatie van basis- unit A met de Wi-Fi-module 2 niet toe.	De aanmeldingsprocedure werd niet afge- rond. De server-beheerder moet de verbinding van basisunit A met Wi-Fi-module 1 op de server handmatig scheiden. Vervolgens kan de WiFi-module 2 door de gebruiker in zijn gebruikersaccount nieuw worden toegevoegd.
3: De WiFi-module 1 was al in een extern gebrui- kersaccount geïnte- greerd (bijv. wissel van huurder*).	Met de WiFi-module 1 werd de aanmel- dingsprocedure door de vorige huurder volledig uitgevoerd en de installatie bediend. De vorige huurder verwijdert zijn router (bijv. verhuizing uit de woning), maar wist de installatie niet in zijn gebruikersac- count. De volgende huurder installeert zijn router en start de aanmeldingsprocedure met WiFi-module 1. Daardoor zou de installatie zich op de nog bestaande gebruikersaccount van de vorige huurder melden. Daarom moet bij een gebruikerswissel WiFi-module 1 worden vervangen (tenzij de vorige huurder de installatie uit zijn object verwijdert).	 1: De vorige huurder verwijdert de installatie uit zijn object (vergelijk geval 1). Daarna kan de volgende huurder de WiFi-module 1 c.q. 2 nieuw aan zijn gebruikersaccount toevoegen. 2: De server-beheerder moet de verbinding van basisunit A met Wi-Fi-module 1 op de server handmatig scheiden. Vervolgens kan de WiFi-module 2 door de volgende huurder in zijn gebruikersac- count nieuw worden toegevoegd.

^{*)} De beide gebruikers worden in de beschrijving als vorige huurder en volgende huurder aangeduid.



Geval	Beschrijving	Oplossing
	Na de vervanging van de WiFi-module start de volgende huurder de aanmel- dingsprocedure met de WiFi-module 2.	
	Op de server is echter nog de oorspron- kelijke verbinding van basisunit A met WiFi-module 1 van de vorige huurder opgeslagen.	
	Daardoor staat de server om veiligheids- redenen het toevoegen van een nieuw apparaat namelijk basisunit A met de WiFi-module 2 bij de volgende huurder niet toe.	

¹ De beide gebruikers worden in de beschrijving als vorige huurder en volgende huurder aangeduid.

3.9 Afvalverwijdering



Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.

Elektronische componenten zoals batterijen of accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd, maar moeten volgens de geldende richtlijnen bij een officiële inzamelplaats voor afval worden ingeleverd, zie § "Regelgevingen uit sectie: afvalverwijdering" op pagina 6.



viega

NL • 2024-01 • VPN200234