

viEGA

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

12 x $\frac{3}{8}$ **648 633****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

15 x $\frac{3}{8}$ **642 136****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

15 x $\frac{3}{4}$ **642 143****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

18 x $\frac{3}{4}$ **559 106****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

22 x $\frac{3}{4}$ **559 113****viEGA**

**Prestabo-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 1112**

d	Rp
12	$\frac{1}{2}$

605 254**viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

15 x $\frac{1}{2}$ **559 557****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

18 x $\frac{1}{2}$ **559 090****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

22 x $\frac{1}{2}$ **642 150****viEGA**

**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

22 x 1

642 167



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

28 x 1/2

704 759



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

28 x 1

559 120



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

35 x 1

704 766



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

42 x 1 1/4

704 773



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

54 x 2

642 228



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

28 x 3/4

642 181



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

35 x 3/4

642 198



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

35 x 1 1/4

642 204



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1112**

42 x 1 1/2

642 211