

**viega**



4 015211 715106

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**



**viega**



4 015211 715113

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**



15 x 1/2

**viega**



4 015211 715120

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 106**



18 x 1/2

**viega**



4 015211 715137

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 113**



18 x 3/4

**viega**



4 015211 715144

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 120**



22 x 1/2

**viega**



4 015211 715168

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 137**



22 x 3/4

**viega**



4 015211 715151

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 144**



28 x 3/4

**viega**



4 015211 715175

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 168**



28 x 1

**viega**



4 015211 715182

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 151**



35 x 1 1/4

**viega**



4 015211 715199

**Prestabo LF-Übergangsstück  
mit SC-Contur  
labs-frei, Modell 1112LF**

**715 175**



42 x 1 1/4

**715 182**

54 x 2

**715 199**