


## Upute za upotrebu

Advantix Vario-tuš kanalica može se kontinuirano skraćivati



za brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili  
brtvenu traku

Model  
4965.21

Godina proizvodnje (od)  
01/2013.

viega

# Kazalo

<b>1</b>	<b>O ovim uputama za upotrebu</b>	<b>4</b>
1.1	Ciljane skupine	4
1.2	Označavanje uputa	4
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	5
<b>2</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>6</b>
2.1	Norme i propisi	6
2.2	Certifikacija	7
2.3	Namjenska upotreba	8
2.3.1	Područja primjene	8
2.3.2	Mediji	8
2.3.3	Učinak odvoda	8
2.4	Opis proizvoda	9
2.4.1	Ugradbene varijante	9
2.4.2	Pregled komponenata	13
2.4.3	Tehnički podaci	16
2.4.4	Zvučna izolacija	17
2.5	Informacije o primjeni	17
2.5.1	Bravljenje	17
2.5.2	Protupožarna zaštita	19
2.6	Potreban pribor	19
<b>3</b>	<b>Rukovanje</b>	<b>20</b>
3.1	Informacije o montaži	20
3.1.1	Važne napomene	20
3.1.2	Alat i materijal	20
3.1.3	Ugradbene dimenzije	21
3.2	Montaža	25
3.2.1	Određivanje duljine profila pri ugradnji u nišu	25
3.2.2	Skraćivanje profila	26
3.2.3	Montiranje završnica na osnovno kućište	28
3.2.4	Pripremna montaža proširenja	28
3.2.5	Određivanje visine	32
3.2.6	Montaža nožica i odvodnog nastavka	33
3.2.7	Usmjeravanje i priključivanje	36
3.2.8	Priprema za izvođače iz drugih struka koji nastavljaju s radovima	40
3.2.9	Bravljenje tuš kanalice	41
3.2.10	Postavljanje sita	47

3.2.11 Montaža nasadnika	47
3.3 Održavanje	50
3.3.1 Napomene o održavanju	50
3.3.2 Čišćenje	51
3.4 Odlaganje u otpad	51

# 1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:






- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Keramičari
- Krajnji korisnici

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

## 1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



## 1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

## 2 Informacije o proizvodu

### 2.1 Norme i propisi

Sljedeće norme i propisi vrijede za Njemačku, odnosno Europu. Nacionalne propise naći ćete na hrvatskoj internetskoj stranici pod [viega.hr/norme](#).

#### Propisi iz odlomka: Brtvljenje

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Razred otpornosti podloge i prikladni hidroizolacijski premaz	ZDB-Merkblatt 8/2012
Razred otpornosti podloge i prikladni hidroizolacijski premaz	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Dopušteni hidroizolacijski premazi s građevinskim dokazom primjenjivosti za razrede otpornosti A i AO	ETAG 022 T1
Dopušteni hidroizolacijski premazi s građevinskim dokazom primjenjivosti za razrede otpornosti A, B i C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Dopušteni hidroizolacijski premazi	EN 14891
Brtvljenje unutarnjih prostora	DIN18534

#### Propisi iz odlomka: Učinak odvoda

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Učinak odvoda sabirnog priključka DN 50	DIN 1986-100
Učinak odvoda sabirnog priključka DN 70	DIN 1986-100

#### Propisi iz odlomka: Mediji

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Uobičajena otpadna voda iz kućanstava	DIN 1986-3

**Propisi iz odlomka: Zvučna izolacija**

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Ispunjeni zahtjevi zvučne izolacije	DIN 4109
Ispunjeni zahtjevi zvučne izolacije	VDI 4100

**Propisi iz odlomka: važne napomene**

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Dimenziije proreza i udubljenja	EN 1996

## 2.2 Certifikacija

Podaci prema DIN EN 1253, tablica 7

Proizvođač	Viega GmbH & Co.KG
Oznaka proizvođača	
Oznaka Ü	
Adresa	Viega GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Njemačka
Mjerodavna norma	DIN EN 1253-1
DN	40/50
Razred proizvoda u pogledu temperaturnog ponašanja	A
Posebno ponašanje povezano s otjecanjem	$\geq 0,4 \text{ l/s}$

## 2.3 Namjenska upotreba

### 2.3.1 Područja primjene

Tuš kanalica upotrebljava se kao odvod za kupaonski tuš u ravnini poda. Tuš kanalica je dimenzionirana za manje do srednje količine vode, kao npr. u privatnoj stanogradnji.

Za tehničke informacije pogledajte [„Poglavlje 2.4.3 „Tehnički podaci“ na stranici 16.](#)

### 2.3.2 Mediji

Tuš kanalica je u trajnom pogonu predviđena za odvođenje uobičajene otpadne vode iz kućanstava, pogledajte [„Propisi iz odlomka: Mediji“ na stranici 6.](#)

- Temperatura otpadne vode smije kratkotrajno iznositi do 95 °C. U trajnom pogonu temperatura mora biti znatno ispod toga.
- pH-vrijednost mora biti veća od 4 i manja od 10.

Zabranjeno je uvođenje otpadne vode koja može oštetiti materijal cijevi.

### 2.3.3 Učinak odvoda

#### Za montažu s odvodom

Visina uspora	Bez filtera za smeće		S filtrom za smeće	S filtrom za smeće
	Visina ugradnje 95 mm	Visina ugradnje 165 mm	Visina ugradnje 95 mm	Visina ugradnje 165 mm
10 mm	0,45 l/s	0,75 l/s	0,4 l/s	0,7 l/s
20 mm	0,5 l/s	0,8 l/s	0,45 l/s	0,75 l/s

#### Za montažu sa sabirnim priključkom (dva ili tri odvoda)

Ako jednim vodom sa sabirnim priključkom treba obuhvatiti dva ili tri odvoda, a očekuje se učinak odvoda od  $> 0,8 \text{ l/s}$ , odvodni vod treba dimenzionirati za DN 70.

Učinak odvoda sabirnog priključka za DN 50	0,4–0,8 l/s (95–165 mm visine ugradnje) do 0,8 l/s, pogledajte <a href="#">„Propisi iz odlomka: Učinak odvoda“ na stranici 6</a>
Učinak odvoda sabirnog priključka za DN 70	dva ili tri odvoda 0,8–1,6 l/s (95–165 mm visine ugradnje), pogledajte <a href="#">„Propisi iz odlomka: Učinak odvoda“ na stranici 6</a>

## 2.4 Opis proizvoda

### 2.4.1 Ugradbene varijante




Vario tuš kanalica može se prilagođavati po duljini i obliku. Uz pomoć konfiguratora tuš kanalica možete za svaku moguću izvedbu dobiti proračun potrebnog materijala: <http://advantix-vario.viega.hr/>

Duljina tuš kanalice može se prilagodavati po želji:

- Osnovno kućište može se skraćivati točno u milimetar do duljine od 300 mm.
- Tuš kanalica može se ugradnjom dijelova pribora produljiti na ukupnu duljinu od 2800 mm.

#### Dijelovi pribora


Tuš kanalica se primjenom dijelova pribora može varirati na sljedeći način:



Slika 1: Ugradbene varijante

- 1 Ravna izvedba, moguća i s dvama osnovnim kućištima
- 2 Izvedba u obliku slova L
- 3 Izvedba u obliku slova U


Na raspolaganju su sljedeći dijelovi pribora:



- 1 Završni zaporni komad, 275 mm
- 2 Spojni element, 210 mm
- 3 Spojni element od 90°, 290 x 290 mm


#### Završni zaporni komad

Umjesto završnice na osnovno kućište se može montirati dugački tzv. „završni zaporni komad“. Time se osnovno kućište može produžiti za odgovarajuću duljinu.



Slika 2: Izvedbene mogućnosti sa završnim zapornim komadom

- a maks. 1451 mm
- b maks. 1680 mm
- c maks. 2651 mm
- d maks. 2880 mm




### Spojni element

Spojni element služi za međusobno spajanje dvaju osnovnih kućišta. Jedno od ta dva osnovna kućišta mora se u tom slučaju skratiti za duljinu spojnog elementa (= 210 mm).




- Sam spojni element ne smije se skraćivati.
- Spojni element ne smije se koristiti kod izvedbi u obliku slova „L“ i „U“.




**Slika 3: Izvedbene mogućnosti sa spojnim elementom**

- a min. 831 mm
- b maks. 2422 mm
- c maks. 2651 mm
- d maks. 2880 mm

### Spojni element od 90°




Spojni element od 90° služi za montažu izvedbi tuš kanalica u obliku slova „L“ i „U“.



**Slika 4: Izvedbene mogućnosti sa spojnim elementima od 90° za izvedbu u obliku slova L**

- 1 sa završnicama
- 2 sa završnim zapornim komadima
- a 557 – 1457 mm
- b maks. 1686 mm




**Slika 5: Izvedbene mogućnosti sa spojnim elementima od 90° za izvedbu u obliku slova U**

- 1 sa završnicama
- 2 sa završnim zapornim komadima
- a 557 – 1457 mm
- b 792 – 1692 mm
- c maks. 1686 mm

## 2.4.2 Pregled komponenata


### Osnovni model




Slika 6: Komponente i opseg isporuke

- 1 Zaštitni uložak od tvrde pjene
- 2 Zaštitna folija
- 3 Poklopac\*
- 4 Nosač nasadnika\*
- 5 Potpornji nasadnik\*
- 6 Vijci za namještanje
- 7 Pričvršni vijci
- 8 Završnica
- 9 Profilna brtva
- 10 Osnovno kućište s odvodnim nastavkom
- 11 Nožice
- 12 Sifon
- 13 Priklučno koljeno 40/50
- 14 Montažno ljeplilo
- 15 Brtvena traka
- 16 Vrećica s mašću
- 17 Brtveni elementi
- 18 Element za izjednačavanje visine
- 19 Brtva
- 20 Materijal za pričvršćenje
- 21 Prirubnica
- 22 Ispitni adapter
- 23 Sito\*
- 24 Nasadnik

\* Nije u opsegu isporuke.


**Proširenja****Slika 7: Spojni element, opseg isporuke**

- 1 Držač razmaka
- 2 Spojni element
- 3 Vijci
- 4 Imbus ključ veličine 4



Slika 8: Završni zaporni komad, opseg isporuke

- 1 Zaštitni uložak od tvrde pjene
- 2 Zaštitna folija
- 3 Završni zaporni komad
- 4 Imbus ključ veličine 4
- 5 Brtvena traka
- 6 Nožica, prilagodljive visine
- 7 Materijal za pričvršćenje
- 8 Vijići
- 9 Držać razmaka



Slika 9: Spojni element od 90°, opseg isporuke

- 1 Zaštitni uložak od tvrde pjene
- 2 Zaštitna folija
- 3 Brtvena traka
- 4 Držač razmaka
- 5 Spojni element od 90°
- 6 Vijci
- 7 Imbus ključ veličine 4
- 8 Nožica, prilagodljive visine
- 9 Materijal za pričvršćenje

### 2.4.3 Tehnički podaci

Nazivni promjer [DN]	40 / 50
Materijal	Osnovno kućište od umjetnog materijala
Učinak odvoda	↗ Poglavlje 2.3.3 „Učinak odvoda“ na stranici 8
Dimenzije i visina ugradnje	↗ Poglavlje 3.1.3 „Ugradbene dimenzije“ na stranici 21
Visina zaporne vode	50 mm
Opterećenje	Maks. 120 kg po nosaču nasadnika

## 2.4.4 Zvučna izolacija


Razina buke izmjerena prilikom otjecanja vode iznosi 19 dB (A). Za informacije o ispunjenim zahtjevima zvučne izolacije pogledajte „Propisi iz odlomka: Zvučna izolacija“ na stranici 7.

## 2.5 Informacije o primjeni

### 2.5.1 Brtvlijenje

#### Hidroizolacijski premaz

Radi zaštite od probijanja vlage, tekuće brtvene folije postavite odmah ispod pločica na estrih i zidove. Razred otpornosti i podlogu treba odrediti, jednako kao i odabir prikladnog hidroizolacijskog premaza, prema važećim normama i propisima, pogledajte: „Propisi iz odlomka: Brtvlijenje“ na stranici 6.




Slika 10: Shema hidroizolacijskog premaza

## Važne napomene

Za brtvljenje neophodno je brižljivo projektiranje. Ovisno o razredu otpornosti na utjecaj vlage i vrsti podloge, za to treba odabratи prikladan hidroizolacijski premaz s građevinskim dokazom primjenjivosti.

Osim toga, treba uzeti u obzir i sljedeće čimbenike:

- Odvod ili tuš kanalica moraju imati posebnu prirubnicu koja ima lje-pivu površinu i minimalnu širinu od 50 mm.
- Kako bi se premostila promjena materijala između odvoda i estriha, treba koristiti ili odgovarajuću brtvenu manžetu ili brtvenu traku koja je konfekcionirana za preklapanje s hidroizolacijskim premazom širine najmanje 50 mm.
- Najmanji dopušteni pad estriha mora iznositi 1 – 2 %.
- Ugradnju treba izvesti prema uputama za ugradnju te navodima pro-izvođača.



Slika 11: Shema konstrukcije hidroizolacijskog premaza – min. nagib estriha 1–2 %

- 1 Rešetka
- 2 Umetak sa samoljepljivom prirubnicom
- 3 Pločica
- 4 Ljepilo za pločice
- 5 Hidroizolacijski premaz
- 6 Estrih
- 7 Brtvena manžeta
- 8 Ljepilo


## Dopušteni hidroizolacijski premazi

U kombinaciji s odgovarajućim odvodima smiju se koristiti samo dopu-šteni hidroizolacijski premazi s građevinskim dokazom primjenjivosti. Pogledajte „Propisi iz odlomka: Brtvljenje“ na stranici 6.

Informacije za ugradnju možete pronaći u uputama za odgovarajući pro-izvod.

## 2.5.2 Protupožarna zaštita

Advantix tuš kanalice i odvodi mogu se izvesti s protupožarnom zaštitom. U tu se svrhu u podnu konstrukciju može postaviti cijevna provodnica R120. Na taj se način dostiže trajanje otpornosti na požar do 120 minuta.



Slika 12: Primjer: protupožarna cijevna provodnica

Upute za montažu cijevne provodnice R120 pogledajte model 4923.5, br. art. 491 673.

## 2.6 Potreban pribor

Ako osnovni model Advantix Vario tuš kanalice treba proširiti dodatnim komponentama, onda je za montažu tih dijelova neophodan odgovarajući pribor.

Za svaku instaliranu komponentu potrebna je *jedna* garnitura odgovarajućeg nasadnika i po *jedan* set pribora. Kompletan izbor sa svim neophodnim podacima možete pronaći u katalogu.

## 3 Rukovanje

### 3.1 Informacije o montaži

#### 3.1.1 Važne napomene

Prije montaže:

- Provjerite je li učinak odvoda odabranog modela dostatan za dotječu količinu vode *Poglavlje 2.3.3 „Učinak odvoda“ na stranici 8.*
- Pri spajaju dviju ili triju tuš kanalica: Informacije o dimenzioniranju višestrukih priključaka pogledajte *Poglavlje 2.3.3 „Učinak odvoda“ na stranici 8.*
- Mora biti zajamčena dovoljna stabilnost podne obloge *2.4.3 „Tehnički podaci“ na stranici 16.* To se može ostvariti ili uz dovoljno debeli sloj estriha ili primjenom nekog drugog alternativnog rješenja. Prije montaže treba u obzir uzeti odgovarajuće mjere.
- Dimenzije proreza i udubljenja moraju odgovarati propisima iz odlomka *„Propisi iz odlomka: važne napomene“ na stranici 7.*

Tijekom montaže:

- Obratite pozornost na ugradbene dimenzije.
- Pri tuševima bez barijera:  
Postavite tuš kanalicu tako da kotači kolica mogu preko nje preći samo poprijeko. Viega preporučuje da tuš kanalicu u tu svrhu montirate što bliže zidu.
- Nemojte upotrebljavati montažno ljepilo starije od 18 mjeseci.
- Postavite tuš kanalicu tako da se rešetka može izvaditi.

Nakon montaže:

- Ispod tuš kanalice mora biti podloga od morta čitavom površinom.
- Pribor za brtljivanje treba predati osobi koja je odgovorna za brtljivanje poda hidroizolacijskim premazom (npr. keramičaru).
- Sve relevantne detalje koji se tiču ugradnje, naročito po pitanju brtljivanja hidroizolacijskim premazom, treba dogovoriti s odgovornim izvođačima iz drugih struka koji nastavljaju rad na ugradnji odvoda.

#### 3.1.2 Alat i materijal

##### Posebni alati

- viličasti ključ, otvor ključa 13
- ručna pila (list pile najviše 1,5 mm)
- po jedan imbusni ključ u veličinama 2,5 i 3
- svrdlo, 6 mm
- alat za vađenje rešetke (npr. model 4965.90, br. art. 689 704)

## Montažno ljepilo


Montažno ljepilo se može koristiti najviše 18 mjeseci.

Datum punjenja naznačen je na gornjem rubu uloška. Prva dva broja ukazuju na mjesec, a sljedeći broj označava godinu.

### Primjer


083...

datum punjenja = kolovoz (08) 2023 (3)




Slika 13: Datum punjenja montažnog ljepila


### 3.1.3 Ugradbene dimenzije




Slika 14: Dimenzije osnovnog modela osnovnog kućišta

**Spojni element**

Slika 15: Dimenzije spojnog elementa

**Završni zaporni komad**

Slika 16: Dimenzije završnog zapornog komada


**Spojni element od 90°**

Slika 17: Dimenzije spojnog elementa od 90°

## 3.2 Montaža

### 3.2.1 Određivanje duljine profila pri ugradnji u nišu

Kako bi se nakon ugradnje tuš kanalice u nišu omogućilo vađenje rešetke, vrlo su bitne točne dimenzije niše. U tu svrhu mora se odrediti točna duljina profila. Kao duljina profila označeno je osnovno kućište bez završnice.



Slika 18: Dimenzije niše

A = Minimalna širina niše od žbuke do žbuke

B = Minimalna širina niše od pločica do pločica

Za izračunavanje duljine profila koristi se ozidani prostor za tuširanje u ožbukanom stanju (pogledajte mjeru A).

Od te se mjeru oduzima duljina završnice. Rezultat je duljina profila.

#### Primjer

1030 mm (ožbukani ozidani prostor za tuširanje)

-

100 mm (2 završnice po 50 mm)


=

930 mm (duljina profila)


### 3.2.2 Skraćivanje profila



- Ako treba međusobno spojiti dvije Advantix Vario tuš kanalice, jedno osnovno kućište treba skratiti najmanje za 210 mm → *Poglavlje 3.2.2 „Skraćivanje profila“ na stranici 26.*
- Završni zaporni komadi, spojni elementi i spojni elementi od 90° ne smiju se skraćivati.




► Odredite duljinu profila, pogledajte i → *Poglavlje 3.2.1 „Određivanje duljine profila pri ugradnji u nišu“ na stranici 25.*




► Prenesite mjeru duljine profila na tuš kanalicu.

**INFO!** Tuš kanalica se, ovisno o ugradbenoj situaciji, može skratiti s jedne ili s obaju strana. Položaj odvoda može se odabrat po želji. Mjera od sredine odvoda do kraja profila svakako ne smije biti manja od 150 mm.



► Profil skratite ručnom pilom.


List pile ne smije biti deblji od 1,5 mm.



► Sa svih bridova brižljivo odstranite srh.

**INFO! Tvrta Viega preporučuje uporabu odstranjivača srha (model 2043).**

Posebnu pozornost обратите na površine koje dolaze u kontakt s brtvom.



► Profil u području brtve podmažite priloženom mašću.


**INFO! Na prirubnicu ne smije dosjeti nimalo masti! Brtveni materijal optimalno prianja samo ako je prirubnica sasvim bez masti.**

► Prema potrebi očistite prirubnicu. Koristite se priloženom krpom za brisanje ili nemasnim sredstvom za čišćenje, npr. izopropanolom.

Sada imate više mogućnosti:


- Montirajte završnice i osnovno kućište. ↗ *Poglavlje 3.2.3 „Montiranje završnica na osnovno kućište“ na stranici 28*
- Montirajte proširenja. ↗ *Poglavlje 3.2.4 „Pripremna montaža proširenja“ na stranici 28*

### 3.2.3 Montiranje završnica na osnovno kućište



► Završnicu pričvrstite vijcima ravno na profil.

Ako se koristite baterijskim odvijačem, posljednje navoje zategnite rukom.  
Vijke zatežite samo rukom!



□ Završnica je ispravno montirana onda kada je brtva **lagano** stisnuta.

Sada morate odrediti visinu i poravnati tuš kanalicu ↗ *Poglavlje 3.2.5 „Određivanje visine“ na stranici 32.*

### 3.2.4 Pripremna montaža proširenja

Pripremna montaža svih proširenja. Potom spojite predmontirane jedinice s osnovnim kućištem.




#### UPUTA!

#### Opasnost od loma prilikom podizanja

Predmontirane jedinice nemojte podizati na jednoj strani niti zakretati.


- Kod izvedbi tuš kanalica u obliku slova L i U krakove podižite istovremeno.

## Montaža završnog zapornog komada




► Završni zaporni komad pričvrstite vijcima ravno na profil.

Ako se koristite baterijskim odvijačem, posljednje navoje zategnite rukom.  
Vijke zatežite samo rukom!



□ Završni zaporni komad je ispravno montiran onda kada je brtva **lagano** stisnuta.


## Montaža spojnog elementa




► Pričvrstite spojni element vijcima ravno na profil.

Ako se koristite baterijskim odvijačem, posljednje navoje zategnite rukom.

Vijke zatežite samo rukom!




□ Spojni element je ispravno montiran kada je brtva **lagano** stisnuta.

**Montaža spojnog elementa od 90°**


► Pricvrstite spojni element od 90° vijcima ravno na profil.

Ako se koristite baterijskim odvijačem, posljednje navoje zategnite rukom.  
Vijke zatežite samo rukom!




□ Spojni element od 90° ispravno je montiran kada je brtva **lagano** stisnuta.

### 3.2.5 Određivanje visine




► Odredite visinu ugradnje (H).

Maksimalna visina ugradnje iznosi 165 mm.




► Produžite element za izjednačavanje visine za mjeru X.

► Odstranite srh s elementa za izjednačavanje visine.



► Montirajte brtvu (1) i oba brtvena elementa (2).



- ▶ Podmažite brtvu i brtvene elemente.
- ▶ Umetnите element za izjednačavanje visine u odvod.

### 3.2.6 Montaža nožica i odvodnog nastavka




Ako treba međusobno spojiti dvije Vario tuš kanalice, jedno osnovno kućište treba skratiti najmanje za 210 mm  
↳ *Poglavlje 3.2.2 „Skraćivanje profila“ na stranici 26.*

► Uz pomoć tablice odredite broj potrebnih nožica.


Duljina tuš kana-lice	Broj nožica	Raspodjela
30–60 cm	2	
60–90 cm	3	
60–90 cm	4	
90–120 cm	4	
90–120 cm	4	

Za montažu nožica vrijedi sljedeće:

- Razmak između dvije nožice smije iznositi maksimalno 400 mm.
- Razmak između nožice i mesta za pričvršćenje obaju dijelova smije iznositi maksimalno 100 mm.  
Mjesto za pričvršćenje mjesto je na kojem se međusobno vijcima spajaju dvije komponente.
- *Pri montaži spojnih elemenata od 90°:*  
Pod kutni dio dodatno se mora montirati još jedna nožica.




Slika 19: Razmak između mesta za pričvršćenje i nožice = najviše 100 mm



Slika 20: Kod primjene spojnog elementa od 90° se pod kutni dio dodatno mora montirati još jedna nožica.

- ▶ Postavite nožicu u profil tako da dosjedne.





#### Umetanje odvodnog nastavka

**UPUTA!** Opasnost od loma prilikom podizanja! Nemojte na jednoj strani podizati niti zakretati tuš kanaliku.

- Kod izvedbi tuš kanalica u obliku slova L i U krakove podižite istovremeno.

- ▶ Umetnjite tuš kanaliku s odvodnim nastavkom u element za izjednačavanje visine do graničnika.







- ▶ Provjerite je li tuš kanalica utaknuta do kraja.

### 3.2.7 Usmjeravanje i priključivanje


#### Usmjeravanje i priključivanje osnovnog kućišta




- ▶ Tuš kanalicu poravnajte tako da bude vodoravna.
- ▶ Protumaticama prilagodite visinu nožica.
- ▶ Priključite odvod na kanalizacijski sustav.




- ▶ Po potrebi pričvrstite nožice materijalom za pričvršćenje.

**Usmjeravanje završnog zapornog komada**


► Postavite tuš kanalicu i spojni element tako da stoje vodoravno.




► Umetnute držač razmaka.

**Usmjeravanje spojnog elementa**


► Postavite tuš kanalicu i spojni element tako da stoje vodoravno.



► Umetnите držače razmaka.


**Usmjeravanje spojnog elementa od 90°**

► Usmjerite tuš kanalicu i spojni element od 90° međusobno vodoravno kao i pod kutom od 90°.




► Umetnите držače razmaka.


### 3.2.8 Priprema za izvođače iz drugih struka koji nastavljaju s radovima



- ▶ Napunite tuš kanalicu vodom.
- ▶ Provjerite nepropusnost kućišta odvoda i cijevi.



- ▶ Umetnите ispitni adapter u ispusni otvor tuš kanalice.
- ▶ Tuš kanalicu napunite vodom do neposredno ispod prirubnice.
- ▶ Provjerite nepropusnost završnog zapornog komada.
- ▶ Uklonite ispitni adapter.



- ▶ Prema potrebi skratite zaštitnu foliju pa je nalijepite na prirubnicu.  
Završnice treba potpuno prekriti zaštitnom folijom.

## Postavljanje estriha kao podloge

### UPUTA!

**Opasnost od oštećenja proizvoda uslijed nestručne ugradnje**


Ako se pri postavljanju podloge pod tuš kanalici stvore šupljine, moguće je propuštanje u slučaju opterećenja.

Obavijestite izvođače iz drugih struka koji nastavljaju rad na ugradnji da se tuš kanalica mora podložiti čitavom površinom te da se pritom ne smiju stvoriti šupljine.

Preduvjeti:

- Prirubnica se mora prelijepiti zaštitnom folijom.

**INFO! Estrih i podne pločice moraju se položiti s padom od 1–2 % u pravcu tuš kanalice.**





### 3.2.9 Brtvljenje tuš kanalice




Estrih i podne pločice moraju se položiti s padom od 1 – 2 % u pravcu tuš kanalice.

- Uklonite zaštitnu foliju.






► Uklonite držač razmaka pri uporabi proširenja.





► Prema potrebi očistite prirubnicu.

**INFO!** Koristite se priloženom krpom za brisanje ili nemasnim sredstvom za čišćenje, npr. izopropanolom.




► Iskrojite i umetnите zaštitni uložak.







- ▶ Provjerite rok uporabe na ulošku, pogledajte „**Montažno ljepilo**“ na stranici 21.
- ▶ Otvorite i odignite aluminijski poklopac na kraju uloška.
- ▶ Probijte čitavu površinu membrane u navoju uloška.




- ▶ Navijte mlaznicu.
- ▶ Mlaznicu izrežite tako da širina otvora bude oko 8 mm.




- ▶ Nanesite montažno ljepilo u valovitoj liniji.  
Obratite pozornost na rok trajanja montažnog ljepila, pogledajte „**Montažno ljepilo**“ na stranici 21.




- ▶ Ravnomjerno raspodijelite montažno ljepilo ravnom lopaticom.




- ▶ Nakon stvrdnjavanja ljepila podignite brtvene trake.
- ▶ Prvi sloj hidroizolacijskog premaza obilno nanesite na estrih.  
Pridržavajte se uputa o primjeni koje izdaje proizvođač tankoslojnog hidroizolacijskog premaza.



- ▶ Brtvene trake čvrsto pritisnite na montažno ljepilo i tankoslojni hidroizolacijski premaz.  
Ostavite pritom oko 10 mm razmaka od zaštitnog uloška.




- ▶ Brtvene trake položite na prirubnicu tako da prirubnica i estrih budu ravnomjerno prekriveni.  
Pritom preklopite kutove.
- ▶ Trake koje se u kutovima preklapaju zalijepite montažnim ljepilom.
- ▶ Preko zalipljenih mesta više puta pređite valjkom.



- ▶ Ostavite ljepilo neka se suši oko četiri sata.
- ▶ Drugi sloj tankoslojnog hidroizolacijskog premaza obilno nanesite na brtvenu traku i estrih.

Ako ne treba montirati obrub obloge, na pod se mogu položiti pločice.  
Za nastavak pogledajte „Montaža bez profila za obrub obloge“ na stranici 46.


## Montaža s profilom za obrub obloge




- ▶ Profil pravocrtno zaliđepite na zaštitni uložak.  
Profil se mora završavati na oba kraja zaštitnog uloška.
- ▶ Odstranite srh s reznih bridova.
- ▶ Izbjegavajte razlike u visini pojedinih dijelova profila.
  - Tuš kanalica je time ugrađena.

Na pod se mogu položiti pločice.

Za nastavak pogledajte „*Montaža bez profila za obrub obloge*“  
na stranici 46.

**Montaža bez profila za obrub obloge**

► Zalijepite pločice izravno do zaštitnog uloška.



► Rubove pločica na strani kanalice zatvorite ljepilom za pločice ili punilom za fuge.

Na taj način prilikom tuširanja pod podnu oblogu neće dospjeti voda.

**INFO!** Kako bi se omogućilo sušenje vlage koja prodire u kanalicu potrebno je rubove fuga zatvoriti ljepilom za pločice ili ispunom za fuge. To je od posebnog značaja kod većeg broja fuga, npr. kod pločica postavljenih u obliku mozaika.

□ Tuš kanalica je ugrađena i rubovi pločica se mogu polirati.

**OPREZ!**

U području u kojem se hoda bosih nogu izbjegavajte oštreti bridove posebice na sljedećim mjestima:

- na pločicama
- na obrubima obloge
- na montažnim profilima


Opcionalno možete koristiti i sito, pogledajte *Poglavlje 3.2.10 „Postavljanje sita“ na stranici 47.*

Nakon toga morate montirati nasadnik, pogledajte *Poglavlje 3.2.11 „Montaža nasadnika“ na stranici 47.* Za prikladne nasadnike pogledajte katalog.

### 3.2.10 Postavljanje sita


Opcionalno možete postaviti sito. Kada se upotrebljava sito, učinak odvoda po odvodu smanjuje se za 0,05 l/s.

- ▶ Uklonite zaštitni uložak.



- ▶ Postavite sito iznad odvoda u zazor kanalice.

Na kraju montirajte nasadnik.



### 3.2.11 Montaža nasadnika


#### Napomene o priboru

Ako se osnovni model Advantix Vario tuš kanalica proširi drugim dijelovima, povećava se ukupna duljina tuš kanalice. U tom se slučaju mora za svako proširenje montirati i odgovarajući pribor.


## Koraci montaže




Kod obloga od prirodnog kamenja pazite na pravilnu visinu i koristite montažni materijal iz seta pribora za obloge od prirodnog kamenja.




- ▶ Uklonite zaštitni uložak.




- ▶ Umetnute vijak.



- ▶ Položite držač nasadnika na vijak i prilagodite ga visini pločica.  
Maksimalna visina nasadnika iznosi 20 mm iznad prirubnice.  
Pri uporabi seta pribora za obloge od prirodnog kamenja, maksimalna visina nasadnika iznosi 30 mm iznad prirubnice.




Gornji rub držača nasadnika mora se nalaziti oko 1 mm ispod gornjeg ruba pločica.




► Odredite duljinu nasadnika.

**INFO!** Za završne zaporne komade i spojne elemente od 90° upotrijebite nasadnik čija je duljina 200 mm.




► Prema potrebi ručnom pilom skratite nasadnik i odstranite srh.  
Za skraćivanje ne rabite rezne ploče niti kutnu brusilicu.

**UPUTA!** Nasadnik duljine 200 mm ne smije se skraćivati!




► Pričvrstite potporanj nasadnika na nasadnik.


Razmjestite potpornje nasadnika tako da nakon svake trećine nasadnika pričvrstite po jedan potporanj nasadnika.



► Umetnите nasadnik.



► Nataknite zaštitne poklopce.



Zaštitni poklopci se mogu pomaknuti za do 9 mm (pogledajte sliku).

### 3.3 Održavanje


#### 3.3.1 Napomene o održavanju

Za redovito održavanje i izbjegavanje stvaranja mrlja od kamenca na rešetki i okviru koristite običan sapun ili blago sredstvo za čišćenje.


Gruba prljavština, čak i u predjelu odvodnog kućišta i sifona, može se ukloniti sredstvima za čišćenje koja se obično koriste u kućanstvima. Nakon propisanog vremena djelovanja posebno temeljito isperite sredstvo za čišćenje čistom vodom. Na komponentama se ne smiju zadržavati nikakvi ostatci.

### 3.3.2 Čišćenje


Viega preporučuje da za čišćenje upotrijebite blago sredstvo, krupu i četku za pranje.



- ▶ Izvadite kape.
- ▶ Izvadite nasadnik.
- ▶ Izvadite sito ako postoji.



- ▶ Postavite pomagalo za čišćenje.



- ▶ Postavite usisno zvono na pomagalo za čišćenje i očistite tuš kanalicu.
- ▶ Ponovo uklonite pomagalo za čišćenje.
- ▶ Ako postoji, ponovno umetnute sito.
- ▶ Ponovo umetnute nasadnik.
- ▶ Ponovo nataknite zaštitne poklopce.

### 3.4 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



**Viega d.o.o.**

info@viega.hr

viega.hr

HR • 2024-03 • VPN220480

