


WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


773 281



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


773 274



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


773 267



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


801 748



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


773 267



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


801 748



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm


773 304



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1


220 x 130 mm

773 298



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1


| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| krycí deska | tlačítko | |
| plast speciální barvy | plast speciální barvy | 773 335 |



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------|
| krycí deska | tlačítko | |
| plast kovové barvy | plast kovové barvy | 773 342 |

viaga



WC ovládací deska
Prevista, Visign for Style 24,
model 8614.1

220 x 130 mm

773 359