


viega



4 015211 774639




**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

viega



4 015211 774622



**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

130 x 130 mm

774 639


130 x 130 mm

774 622

viega



4 015211 774646




**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

viega



4 015211 774677



**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

130 x 130 mm

774 646


130 x 130 mm

774 677

viega



4 015211 774660




**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

viega



4 015211 774653



**Pisoárová ovládací deska
Prevista, Visign for More 200,
infračervené spouštění spla-
chování, model 8620.2**

130 x 130 mm

774 660

130 x 130 mm

774 653