


**viega**



4 015211 773526

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**




**viega**



4 015211 773519

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**



220 x 130 mm

**773 526**

220 x 130 mm

**773 519**


**viega**



4 015211 773502

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**




**viega**



4 015211 773533

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**



220 x 130 mm

**773 502**

130 x 220 mm

**773 533**


**viega**



4 015211 773540

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**




**viega**



4 015211 773557

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 201**

**elektronisch, Modell 8621.1**



130 x 220 mm

**773 540**

220 x 130 mm

**773 557**