

**viega**



4 015211 773663

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773649

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773687

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**

Abdeckplatte	Druckstück
Edelstahl Sonderfarbe	Metall Sonderfarbe

**viega**




4 015211 773700


**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**


220 x 130 mm




**773 663**



**773 649**



**773 687**



**773 700**

**viega**



4 015211 773656

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773670

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**

220 x 130 mm

**viega**




4 015211 773694


**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for More 204**

**elektronisch, Modell 8624.1**


Abdeckplatte	Druckstück
Edelstahl Metallfarbe	Metall Metallfarbe



**773 656**



**773 670**



**773 694**