

**viega**



4 015211 773151

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 151**


220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773052

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 151** 220 x 130 mm

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773175

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**




**773 052**

**viega**



4 015211 773069

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 069**


220 x 130 mm

**viega**



4 015211 801731

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**801 731**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773168

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**

**773 175**

220 x 130 mm

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773199

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**viega**



4 015211 773182

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 168**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773205

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 199**

220 x 130 mm

**viega**



4 015211 773212

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 182**

Abdeckplatte	Druckstück
Kunststoff Sonderfarbe	Kunststoff Sonderfarbe

**773 205**

Abdeckplatte	Druckstück
Kunststoff Metallfarbe	Kunststoff Metallfarbe

**773 212**

**viega**



4 015211 773229

**WC-Betätigungsplatte für Prevista,  
Visign for Style 23, Modell 8613.1**



**773 229**

220 x 130 mm