

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
12	3/8

347 017

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
15	1/2

346 126

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
18	1/2

346 140

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
22	1/2

346 164

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
22	1

346 188

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
12	1/2

347 024

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
15	3/4

346 133

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
18	3/4

346 157

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
22	3/4

346 171

viEGA



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
28	3/4

346 270

viEGA



4 015211 346287



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
28	1

346 287

viEGA



4 015211 346300



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
35	1

346 300

viEGA



4 015211 346324



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
35	1½

346 324

viEGA



4 015211 346348



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
42	1½

346 348

viEGA



4 015211 346362



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
54	2

346 362

viEGA



4 015211 346294



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
28	1¼

346 294

viEGA



4 015211 346317



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
35	1¼

346 317

viEGA



4 015211 346331



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
42	1¼

346 331

viEGA



4 015211 346355



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2611**

d	R
54	1½

346 355