


HR

Upute za upotrebu

Radio prijemnik



za prijem naredbe za aktiviranje ispiranja putem radio signala

Model
8350.35

Godina proizvodnje (od)
06/2012.

viega

Kazalo

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 1 | O ovim uputama za upotrebu | 3 |
| 1.1 | Ciljane skupine | 3 |
| 1.2 | Označavanje uputa | 3 |
| 2 | Informacije o proizvodu | 4 |
| 2.1 | Namjenska upotreba | 4 |
| 2.1.1 | Područja primjene | 4 |
| 2.2 | Opis proizvoda | 4 |
| 2.2.1 | Pregled | 4 |
| 2.2.2 | Princip rada | 5 |
| 2.2.3 | Proširenja | 5 |
| 3 | Rukovanje | 6 |
| 3.1 | Montaža | 6 |
| 3.2 | Puštanje u rad | 7 |
| 3.3 | Zbrinjavanje | 7 |

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na Internet stranici u dijelu viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju, ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće upute o rukovanju.

Viega proizvodi se moraju ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Ovaj simbol upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Ovaj simbol upozorava na moguću materijalnu štetu.



Upute Vam pružaju dodatne savjete.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Namjenska upotreba

2.1.1 Područja primjene

Radio prijemnik se smije koristiti samo sa sljedećim Viega proizvodima:

Kompatibilne potisne ploče za WC:


- Visign for Public 5, model 8326.16
- Visign for Public 6, model 8326.15
- Visign for Care sensitive, model 8352.21
- Visign for More 100 sensitive, model 8352.11
- Visign for More 100 sensitive, model 8352.12
- Visign for More 103 sensitive, model 8355.11
- Visign for More 103 sensitive, model 8355.12

Kompatibilni elementi za aktiviranje ispiranja WC-a:

- model 8350.31
- model 8350.32
- model 8350.33
- model 8350.34

2.2 Opis proizvoda

2.2.1 Pregled



Slika 1: Radio prijemnik 8350.35


- 1 - tipka za učenje
- 2 - LED
- 3 - priključni utikač

2.2.2 Princip rada

Uz pomoć radio prijemnika moguće je primati signale s HEWI radio predajnika za aktiviranje ispiranja (npr. na sklopivim potpornim rukohvatima).


Jednom te istom radio prijemniku može se dodijeliti do 32 predajnika.

2.2.3 Proširenja



Slika 2: Adapter produžnog kabela
model 8350.36


Pomoću adaptera produžnog kabela, model 8350.36, moguće je istovremeno priključiti više davača signala na istu jedinicu za upravljanje. Na taj je način primjerice moguće kombinirati tipku i radio prijemnik.




Slika 3: Priključna shema daljinskog i
kabelskog davača signala

3 Rukovanje

3.1 Montaža




► Umetnите radio prijemnik u držać jedinice za upravljanje.




► Uspostavite utični spoj od radio prijemnika do jedinice za upravljanje.

3.2 Puštanje u rad

Programiranje




- ▶ Nakratko pritisnite tipku za programiranje.
 - LED pokazivač će jednokratno zatreperiti.



- ▶ U roku od 30 sekundi pritisnite tipku za ispiranje radio predajnika kojeg programirate.
Kod radio predajnika koji podržavaju funkciju dvokoličinskog ispiranja pritisnite jednu od obaju tipki za ispiranje.
 - LED pokazivač će zatreperiti tri puta.
- ▶ Ponovite postupak kako biste isprogramirali ostale predajnike (najviše 32 po prijemniku).

Brisanje memorije



- ▶ Tipku za programiranje držite pritisnutom u trajanju od oko 8 sekundi.
 - LED pokazivač treperi dvaput.
- ▶ Pustite tipku za programiranje.
 - Memorija radio prijemnika je time izbrisana.

3.3 Zbrinjavanje

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad sukladno nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2022-08 • VPN140599

