

Notice d'utilisation

**Élément pour lavabo Viega Eco Plus
avec boîtier de raccordement
encastré**



Pour lavabo avec robinetterie monotrou

Modèle
8168

Année de fabrication (à partir de)
07/2015

viega

Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Remarque à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
	2.1 Normes et réglementations	5
	2.2 Utilisation conforme	5
	2.2.1 Domaines d'application	5
	2.3 Description du produit	6
	2.3.1 Vue d'ensemble	6
	2.3.2 Composants compatibles	6
	2.3.3 Isolation acoustique	6
	2.3.4 Caractéristiques techniques	7
	2.4 Accessoires	7
3	Manipulation	8
	3.1 Informations pour le montage	8
	3.1.1 Conditions de montage	8
	3.1.2 Cotes de montage	8
	3.1.3 Outils nécessaires	9
	3.2 Montage	9
	3.2.1 Montage de l'élément	9
	3.3 Nettoyage et maintenance	19
	3.4 Traitement des déchets	19

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- plaquistes

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Remarques et conseils supplémentaires.

1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

2 Informations produit

2.1 Normes et réglementations

Les normes et réglementations mentionnées ci-dessous sont valables pour l'Allemagne ou bien l'Europe. Vous trouverez les réglementations nationales sur le site web respectif du pays sous :

- en français : viega.be/normes
- en flamand : viega.be/normen

Réglementations du paragraphe : Domaines d'application/Conditions de montage

Domaine de validité/remarque	Réglementation valable pour l'Allemagne
Murs maçonnés adaptés	EN 1996-1-1
Murs bétonnés adaptés	DIN 1045
Systèmes de support adaptés	DIN 18183

Réglementations du paragraphe : Isolation acoustique

Domaine de validité/remarque	Réglementation valable pour l'Allemagne
Exigences en matière d'isolation acoustique remplies	DIN 4109
Exigences en matière d'isolation acoustique remplies	DIN 4109 (addendum 2)
Exigences en matière d'isolation acoustique remplies	VDI 4100 SSt I-SSt II

2.2 Utilisation conforme

2.2.1 Domaines d'application

L'élément pour lavabo Viega Eco Plus est adapté pour le montage dans les structures murales et les systèmes de cloison en respect des réglementations du paragraphe ↪ « *Réglementations du paragraphe : Domaines d'application/Conditions de montage* » à la page 5.

2.3 Description du produit

2.3.1 Vue d'ensemble




Fig. 1: Composants et matériel fourni

- 1 - Élément Viega Eco Plus
- 2 - Module pour lavabo
- 3 - Tiges filetées
- 4 - Boîtier de raccordement encastré
- 5 - Coude d'écoulement
- 6 - Pieds réglables

2.3.2 Composants compatibles

L'élément est compatible avec toutes les cuvettes de lavabo courantes, y compris celles à saillie importante (accessibles aux personnes à mobilité réduite).

2.3.3 Isolation acoustique

L'élément pour lavabo est conforme aux exigences en matière d'isolation acoustique mentionnées au paragraphe « Réglémentations du paragraphe : Isolation acoustique » à la page 5.


2.3.4 Caractéristiques techniques

Le produit présente les caractéristiques techniques suivantes :

Mamelon en caoutchouc	DN 40/30
Diamètre du trou pour la fixation dans le système de cloison en bois	11 mm
Hauteur de construction	1 130 mm

2.4 Accessoires

Accessoires nécessaires



Pour la fixation, vous avez besoin du kit de fixation modèle 8173.

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Conditions de montage

Murs adaptés

L'élément est adapté pour le montage sur les structures murales et les systèmes de cloison en respect des réglementations du paragraphe ↪ « *Réglementations du paragraphe : Domaines d'application/Conditions de montage* » à la page 5.

L'élément ne peut être monté que sur des pans de mur plans.

Hauteur de construction

Pour la hauteur de construction, la hauteur du bord supérieur du sol fini doit être respectée.

3.1.2 Cotes de montage




Fig. 2: Dimensions

3.1.3 Outils nécessaires


Pour le montage de l'élément pour lavabo, les outils suivants sont requis :

- Perceuse avec foret de 10 mm
- cliquet avec douilles : 13 mm / 17 mm
- clé plate double ou polygonale : 13 mm/17 mm


3.2 Montage

3.2.1 Montage de l'élément


Préparation du boîtier de raccordement encastré




- Réaliser l'étanchéité ou l'étanchéité au chanvre du robinet d'arrêt.



- Visser le robinet d'arrêt dans le raccord fileté.




- Réaliser l'étanchéité et le vissage d'une transition de tuyauterie correspondante.




INFORMATION ! Observer les marquages supplémentaires lors de l'alignement des robinets d'arrêt.

- Procéder au vissage jusqu'à ce que le raccordement à la robinetterie de lavabo se situe entre les marquages.



- Monter les logements complétés dans le boîtier de raccordement encastré.




- L'objet s'encliquette de manière audible.

Mur maçonné




Murs maçonnés et bétonnés

Lors du montage de plusieurs éléments pour lavabo avec un écart de > 490 mm, il convient d'utiliser une console intermédiaire (modèle 8165). Observez la notice d'utilisation de la console intermédiaire lors du montage.




- Déterminer et marquer les points de fixation.

- X1 : 390 mm (modèle 8180.73)
- X2 : 440 mm (modèle 8173)
- X3 : 1 100 mm



- Percer les trous.
- Monter le kit de fixation à l'aide de la clé plate double (clé de 13).



- Ajuster la hauteur de l'élément.


Observer le marquage sur l'élément à cet effet.

Déterminer la hauteur de construction après le marquage du bord supérieur du sol fini assuré par le client.


x = observer les indications du fabricant du lavabo.

INFORMATION ! La hauteur de construction doit être déterminée avec précision et strictement respectée.


Les erreurs lors de cette étape de montage ne peuvent être corrigées que de manière limitée, ➤ « *Hauteur de construction* » à la page 8.




- Régler la profondeur d'encastrement de l'élément à l'aide de la clé plate double (clé de 17).




- Retirer l'élément et percer les trous dans le sol.




- Fixer l'élément au sol à l'aide de la clé plate double (clé de 13) et des chevilles et vis fournies.




- Régler la hauteur du support du lavabo.



- Monter le boîtier de raccordement encastré dans le support du lavabo.
Le fixer à l'aide du matériel de fixation fourni.
- Contrôler toutes les cotes réglées.



- Effectuer les raccordements à l'eau.




- Réaliser l'habillage double de l'élément (2 x 12,5 mm).

Travaux finaux sur le boîtier de raccordement encastré, voir la notice d'utilisation du modèle 8055.5.


Montage dans une cloison présente

L'élément peut être inséré dans les profilés du système de cloison de 50 mm et de 75 mm.


- Déterminer les points de fixation.
- Aligner l'élément.
- Monter les tiges filetées.
- Prémontier le boîtier de raccordement encastré ↪ « **Préparation du boîtier de raccordement encastré** » à la page 9.




- Régler la hauteur du support du lavabo.



- Monter le boîtier de raccordement encastré dans le support du lavabo.
Le fixer à l'aide du matériel de fixation fourni.
- Contrôler toutes les cotes réglées.




- Si nécessaire, passer de la profondeur de pied prémontée de 75 mm à 50 mm : extraire le pied et le tourner de 90°.




- Fixer l'élément au sol à l'aide de la clé plate double (clé de 13) et des chevilles et vis fournies.
- Déterminer la hauteur de construction après le marquage du bord supérieur du sol fini assuré par le client.
- Ajuster la hauteur de l'élément.
Observer le marquage sur l'élément à cet effet.


INFORMATION ! La hauteur de construction doit être déterminée avec précision et strictement respectée. Les erreurs lors de cette étape de montage ne peuvent être corrigées que de manière limitée, « Hauteur de construction » à la page 8.



► Visser l'élément latéralement sur le système de cloison.




► Effectuer les raccordements à l'eau.




► Réaliser l'habillage double de l'élément (2 x 12,5 mm).

Travaux finaux sur le boîtier de raccordement encastré, voir la notice d'utilisation du modèle 8055.5.

Montage final du boîtier de raccordement encastré



- Retirer le cache de protection.
- Découper la gaine du boîtier de raccordement encastré à fleur du carrelage.




- Réaliser le raccordement de la robinetterie de lavabo d'un côté via le tube en cuivre fourni.


Le cas échéant, les tubes coudés chromés fournis doivent être raccourcis jusqu'à la longueur correspondante.




- Réaliser le deuxième raccordement de l'autre côté de la même manière.




- Raccourcir le tube en cuivre. Le raccordement du raccord fileté à serrage doit se situer dans le boîtier de raccordement encastré.
- Fixer le raccord fileté à serrage.




- En option, la robinetterie de lavabo peut également être raccordée au boîtier de raccordement encastré à l'aide de flexibles.




- Aligner les robinets d'arrêt.
Aligner à cet effet les tubes coudés sur l'aide au marquage (ligne dans le boîtier de raccordement encastré).




- Emboîter le coude d'écoulement dans le joint à lèvres du siphon.
- Déterminer, le cas échéant, les cotes à raccourcir sur le coude d'écoulement et sur le tube de réglage.
Les cotes sont marquées par X sur l'illustration et dépendent de la robinetterie de lavabo sélectionnée.




- Ébavurer la jonction.
Graisser le joint à lèvres.
- Emboîter le coude d'écoulement dans le joint à lèvres du siphon à travers la plaque de recouvrement.



- Régler la hauteur du siphon sur la cote correcte.
La plage de réglage verticale est de 20 mm.




- Mettre en place la plaque de recouvrement sur le boîtier de raccordement encastré.
Les plaquettes latérales servent de sécurité contre une éventuelle rotation.



- Tourner le coude d'écoulement vers la droite afin de le fixer au lavabo.
Ce faisant, veiller à l'étanchéité.

Entrée de câble optionnelle




INFORMATION ! Sur la face supérieure du boîtier de raccordement encastré, il est possible de réaliser une découpe pouvant par ex. être utilisée pour une traversée de câble.

- Découper la zone à l'aide d'un cutter et la retirer.
- Faire passer le câble à travers l'ouverture et le fixer.

3.3 Nettoyage et maintenance

Remplacement des robinets d'arrêt



- Couper l'alimentation en eau.
- Lors du remplacement des robinets d'arrêt, bloquer le raccord fileté à l'aide d'une clé (clé de 27).

3.4 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN170231

