

Fonterra Reno-primer

Gebruiksaanwijzing



voor Fonterra Reno- / Reno XL-systeemplaten

Model
1235.23

Bouwjaar:
van 01/2009

nl_BE

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	4
1.1	Doelgroepen	4
1.2	Mede geldende documenten:	4
1.3	Markering van aanwijzingen	4
2	Productinformatie	6
2.1	Veiligheidsaanwijzingen	6
2.2	Beoogd gebruik	6
2.3	Eigenschappen en werking	6
2.4	Technische gegevens	7
2.5	Algemene aanwijzingen	7
3	Gebruik	8
3.1	Transport en opslag	8
3.2	Verwerking	8
3.3	Verwijdering	8

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitaire installateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel

Aan personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij het gebruik van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Mede geldende documenten:

- Veiligheidsinformatieblad Fonterra Reno- / Reno XL-primer conform 1907/2006/EG
- Kleurentafel voor Fonterra Reno- / Reno XL-primer

Het veiligheidsinformatieblad vindt u onder www.viega.be in de online-catalogus bij dit product.

1.3 Markering van aanwijzingen

Waarschuwings- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Opmerkingen leveren aanvullende nuttige tips.

2 Productinformatie

2.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!
Veroorzaakt huidirritatie en ernstig oogletsel
 Vermijd contact met de ogen en huid.

- Bij contact met de ogen deze meerdere minuten grondig met water afspoelen.
- Aanwezige contactlenzen waar mogelijk uitdoen.
- Indien noodzakelijk een arts consulteren.



GEVAAR!
Gevaar voor de gezondheid!
 Buiten bereik van kinderen houden.



AANWIJZING!
 Bij de omgang met chemicaliën, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

- Draag tijdens het overgieten van de primer een veiligheidsbril.
- Bescherm uzelf met werkkleding en handschoenen.
- Draag oogbescherming en gezichtsbescherming.

2.2 Beoogd gebruik

De Fonterra Reno- / Reno XL-primer is een in water te verdunnen concentraat als voorbehandeling voor de Fonterra Reno / Reno XL-systeemplaten.

2.3 Eigenschappen en werking

De Fonterra Reno- / Reno XL-primer beschikt over de volgende eigenschappen:

- Eén-component
- Grote hechtkracht
- Droogt gelijkmatig op
- Alkalibestendig

- Rode inkleuring ter controle van de aangebrachte hoeveelheid
- Uitermate emissie-arm (EC 1)

2.4 Technische gegevens

Verwerkingstemperaturen	5–30 °C (lucht)
	10–25°C (ondergrond en materiaal)
Wachttijd tot het vergieten	ca. 1 u (na > 48 u moet het oppervlak opnieuw van een nieuwe grondlaag voorzien worden)
Relatieve luchtvochtigheid tijdens het drogen	< 75 %
Dichtheid	ca. 1 kg/l
Kleur	rood
Vorstbestendig	nee
Verbruik concentraat	75 g/m ²
Mengverhouding	1 deel concentraat : 3 delen water
Aan te brengen hoeveelheid (afgewerkt mengsel)	ca. 300 g/m ² (zie kleurenkaart)
Gereedschap reinigen	met water (ook tijdens onderbreking van de werkzaamheden)

2.5 Algemene aanwijzingen

- GISCODE M-GF01 (grondverfstoffen, kleurloos, waterverdunbaar)
- WGK 1 (zwak watergevaarlijk)
- Industriële veiligheidsverordening vervalt

3 Gebruik

3.1 Transport en opslag

Let bij transport en opslag op het volgende:

- Vorstvrij opslaan (niet onder de 10°C)
- in de gesloten originele verpakking vanaf productiedatum tot twaalf maanden te gebruiken
- Vorm van de levering: 1-l-fles (concentraat)

3.2 Verwerking



AANWIJZING!

Zorg tijdens de verwerking voor een goede ventilatie, anders zal het drogen langer duren.

- Verwerkingsresten, stof en etiketten moeten voor het aanbrengen van de Fonterra Reno- / Fonterra Reno XL-primer uit het kant-en-klaar verlegde oppervlak worden verwijderd. Fijne stof die in de groeven door snijden en frezen is ontstaan, kan bijv. met een stofzuiger worden verwijderd.
- Een schatting maken van de benodigde hoeveelheid voor het oppervlak. Voor informatie over mengverhouding en aan te brengen hoeveelheid, zie [Tabel op pagina 7](#).
- De fles voor het openen goed schudden. Daarna het concentraat in een geschikt reservoir gieten en in de verhouding 1 : 3 met water mengen. Hiervoor kan een boormachine met een verfmixer worden gebruikt.

Wanneer tijdens het verwerken langere pauzes ontstaan, moet het mengsel opnieuw worden doorgeroerd.
- Het mengsel met behulp van een gebruikelijke verfspuit in een fijne, conusvormige straal op het oppervlak aanbrengen.

AANWIJZING! Voorkom de vorming van plassen bij de applicatie van de primer.

3.3 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.