


Manual de instruções

Fio de ligação



para acionamento externo de descarga através de botão convencional, por parte do cliente final com função de fecho ou contacto sem potencial (duração de fecho no mín. 350 ms)

Modelo
8570.55

Ano de fabrico (a partir de)
07/2019

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Avisos gerais	5
2.3	Descrição do produto	7
2.3.1	Vista geral	7
3	Manuseamento	8
3.1	Montagem	8
3.2	Eliminação	9

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

O cabo de ligação liga o comando com um botão convencional, por parte do cliente final. O cabo de ligação pode ser usado com todas as placas de acionamento para sanita e todos os acionamentos de descarga à distância para sanita Prevista.

2.2 Avisos gerais

- Se verificar danos no produto ou em componentes individuais, não efetue uma reparação. Solicite que o produto seja substituído por pessoal qualificado.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimentos.
- Certifique-se de que o produto não é utilizado como brinquedo por crianças.

Símbolos

Tenha em conta os símbolos contidos no rótulo:

Símbolo	Descrição
	Marcação CE Segurança dos produtos na Europa
	Marcação EAC, registo de produtos na área da união alfandegária

Símbolo	Descrição
	Marcação UKCA, segurança dos produtos na Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia)
	Corrente contínua
	Classe de proteção III
	O produto identificado não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

2.3 Descrição do produto

2.3.1 Vista geral




Fig. 1: Fio de ligação

- 1 Fio de ligação
- 2 Ficha de ligação

3 Manuseamento

3.1 Montagem

Ligar o cabo de ligação




Fig. 2: Placa de acionamento para WC, ocupação da ligação para emissor de sinal externo

- Ligar o contacto normalmente aberto para ativação do volume de descarga pequeno entre o cabo branco (1) e o cabo amarelo (3).





Fig. 3: Placa de acionamento para WC, ocupação da ligação para emissor de sinal externo

- Ligar o contacto normalmente aberto para ativação do volume de descarga grande entre o cabo branco (1) e o cabo verde (2).
- Isolar a extremidade do cabo castanho (p. ex. com uma barra de junção).



- Ligar o fio de ligação ao comando com o adaptador de cabo de extensão (modelo 8580.49).

3.2 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2024-05 • VPN220363

