

Instrucciones de uso

**Placa de accionamiento de
inodoro para Prevista
Visign for Public 12 por infrarrojos**



para todas las cisternas empotradas Prevista

Modelo
8635.1

Año de construcción (desde)
09/2018

viega

Índice de contenido

1	Sobre estas instrucciones de uso	3
	1.1 Grupos objetivo	3
	1.2 Marcado de las indicaciones	3
	1.3 Nota sobre esta versión en español	4
2	Información sobre el producto	5
	2.1 Uso previsto	5
	2.1.1 Ámbitos de aplicación	5
	2.2 Indicaciones generales	5
	2.3 Descripción del producto	7
	2.3.1 Vista general	7
	2.3.2 Datos técnicos	7
	2.3.3 Esquema de conexión	8
	2.3.4 Funcionamiento	9
	2.3.5 Ampliaciones del sistema	10
	2.3.6 Opciones de ajuste	10
	2.4 Accesorios	11
3	Manejo	14
	3.1 Información sobre el montaje	14
	3.1.1 Condiciones de montaje	14
	3.1.2 Material y herramientas necesarias	14
	3.2 Montaje	15
	3.2.1 Preparar la cisterna	15
	3.2.2 Montar el pulsador	15
	3.2.3 Conectar emisores de señales externos	23
	3.3 Puesta en servicio	24
	3.3.1 Ajustar el sensor de infrarrojos	24
	3.3.2 Ajustar la descarga	25
	3.4 Errores, averías, soluciones	28
	3.5 Mantenimiento y cuidados	28
	3.5.1 Indicaciones de mantenimiento	28
	3.6 Eliminación	29

1 Sobre estas instrucciones de uso

Este documento está protegido por derechos de autor. Más información en viega.com/legal.

1.1 Grupos objetivo

La información de este manual está dirigida a los siguientes grupos de destinatarios:

- Profesionales del ámbito sanitario y de calefacción y personal especializado debidamente formado
- Operadores
- Usuarios finales

No está permitido que se encarguen del montaje, de la instalación ni, si procediera, del mantenimiento de este producto personas que no tengan la formación o la cualificación mencionadas anteriormente. Esta limitación no se aplica a las indicaciones relativas al manejo.

Durante el montaje de los productos de Viega se deben respetar las normas técnicas generales reconocidas y las instrucciones de uso de Viega.

1.2 Marcado de las indicaciones

Los textos de advertencia y de indicación están separados del resto del texto y marcados con una serie de símbolos específicos.



¡PELIGRO!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones mortales.



¡ADVERTENCIA!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones.



¡AVISO!

Advierte del riesgo de que se produzcan daños materiales.



Indicaciones y consejos adicionales.

1.3 Nota sobre esta versión en español

Estas instrucciones de uso contienen información importante sobre el producto o el sistema elegido y sobre el montaje y la puesta en servicio del mismo, así como sobre su uso previsto y, si procediera, sobre las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sobre sus características y sobre sus técnicas de aplicación está basada en las normas vigentes actualmente en Europa (p. ej., las normas EN) y/o en Alemania (p. ej., las normas DIN/DVGW).

Algunos fragmentos del texto pueden hacer referencia a especificaciones técnicas europeas/alemanas. Estas especificaciones deben considerarse recomendaciones en países en los que no existan requisitos nacionales equivalentes. La legislación, los estándares, la normativa, las especificaciones y las normas nacionales correspondientes, así como otras especificaciones técnicas, tendrán prioridad sobre las directrices alemanas/europeas que figuran en este manual: la información que se facilita en el mismo no es vinculante para otros países y regiones y debe considerarse, como ya se ha mencionado, como información de apoyo.

2 Información sobre el producto

2.1 Uso previsto

2.1.1 Ámbitos de aplicación

En servicios públicos o sin barreras, un pulsador con sensor de infrarrojos ofrece a usuarios y cuidadores una posibilidad muy práctica e higiénica de activar la descarga de la cisterna. Además, existe la posibilidad de conectar al sistema de activación electrónica de la descarga un emisor de señales por radio o por cable.



Durante la fase de planificación, se debe prever en la zona de la cisterna una toma de corriente en la que se pueda enchufar el mecanismo de activación electrónica de la descarga.

Con el mecanismo de activación electrónica de descarga se activa siempre la descarga grande.

Cisternas compatibles

El pulsador está previsto para la activación de la descarga en cisternas empotradas de Viega.




El montaje es posible en todas las cisternas empotradas Prevista.

2.2 Indicaciones generales

- Si detectara daños en el producto o en los distintos componentes, no deberá realizar ninguna reparación, sino que deberá solicitar la sustitución del producto por parte de personal cualificado.
- Este producto no es apto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o intelectual o con falta de experiencia o de conocimientos.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto.

Símbolos

Observe los símbolos que figuran en la etiqueta:

Símbolo	Descripción
	Marca CE, seguridad de los productos en Europa
	Marca CE, registro de productos en el territorio de la unión aduanera
	Corriente continua
	Clase de protección III
	El producto identificado no se debe eliminar junto con los residuos domésticos.

2.3 Descripción del producto

2.3.1 Vista general




Fig. 1: Volumen de suministro

- 1 Pulsador
- 2 Tornillos de retención
- 3 Pasador de accionamiento
- 4 Pasador de retención
- 5 Grasa de silicona (2 x 2 g)
- 6 Placas de protección
- 7 Marco de montaje

2.3.2 Datos técnicos

Caudal de descarga

Los caudales para la activación de la descarga son los siguientes:

- Descarga pequeña: aprox. 2 / 3 / 4 litros
- Descarga grande: aprox. 3,5 / 4,5 / 6 / 7,5 litros

Con el **sensor de infrarrojos** se cambia automáticamente, en función del ajuste (☞ *Capítulo 3.3.1 "Ajustar el sensor de infrarrojos" en la página 24*), entre la descarga pequeña y la descarga grande.

Si el emisor de señales externo (p. ej., un pulsador inalámbrico en el asidero de apoyo) ofrece dos posibilidades de activación, se puede elegir con la **activación electrónica** entre una descarga grande y una descarga pequeña.

Zona de detección

Zona próxima	0-30 mm
Zona lejana	400-600 mm


Función Hygiene+ de Viega

Caudal del aclarado higiénico	3 / 7,5 litros
Intervalo de aclarado higiénico	1 / 12 / 24 / 72 / 168 horas

Tensión y amperaje

Tensión [V]	Amperaje [mA]
6,5	3

2.3.3 Esquema de conexión



**Fig. 2: Esquema de conexión, fuente de alimentación, pulsador de inodoro para Pre-
vista**

- 1 Fuente de alimentación
- 2 Unidad de accionamiento electrónica
- 3 Pulsador de inodoro para Pre-
vista


2.3.4 Funcionamiento

Con el pulsador se activa sin contacto la descarga de cisternas empotradas Prevista. La zona de detección es de 0–30 mm a partir del pulsador.

Para el aclarado se puede elegir entre una descarga grande y una descarga pequeña.

Activación por infrarrojos

La descarga se activa sin contacto con el sensor de infrarrojos ubicado en el pulsador. Este sensor distingue entre una zona próxima y una zona lejana.



a: Zona lejana (en azul) 400–600 mm

b: Zona próxima (en rojo) 0–30 mm



Colocando la mano delante del sensor en la zona próxima se puede activar una descarga.

Si una persona permanece durante más de 8 segundos en la zona lejana, la activación de la descarga desde la zona próxima se desactiva automáticamente. De este modo, se evita que se active una descarga por accidente.

Una vez que se ha activado la descarga, se activa de nuevo la zona próxima, y la cisterna se puede accionar a mano.



Cuando la persona sale de la zona lejana, se activa automáticamente una descarga.

Si la persona sale de la zona lejana antes de que transcurra un tiempo configurable (30, 60 o 90 segundos), se activará una descarga pequeña. Si la persona permanece durante más tiempo dentro de esa zona, se activa una descarga grande.

Tras la utilización de la cisterna, se puede activar una nueva descarga desde la zona próxima.

Función Hygiene+ de Viega

Si el agua se estanca, en las tuberías de agua potable pueden proliferar los gérmenes patógenos (p. ej., la legionela). Para evitar la proliferación de gérmenes es importante aclarar las tuberías con regularidad. Con este fin se ha desarrollado la función Hygiene+ de Viega.

Con la función Hygiene+ de Viega se programa el aclarado de las tuberías. El intervalo y el caudal de descarga se ajustan en función de las necesidades, y la configuración se guarda en el control. Los ajustes configurados no se borran tampoco si se produce un corte de corriente.

La función está desactivada de fábrica.

2.3.5 Ampliaciones del sistema

Conectando accesorios al control se puede ampliar el abanico de funciones del sistema.

2.3.6 Opciones de ajuste

Ajustes para el sensor de infrarrojos

Alcance del sensor de infrarrojos

La zona próxima está ajustada a entre 0 y 30 mm.

Para la zona lejana se pueden configurar los siguientes ajustes:

- Alcance corto (aprox. 400 mm)
- Alcance medio (aprox. 500 mm) (ajuste de fábrica)
- Gran alcance (aprox. 600 mm)

Para el ajuste del alcance del sensor de infrarrojos, véase ☞ *“Ajustar el alcance” en la página 25.*

Diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande

La diferenciación entre la descarga pequeña y la descarga grande es automática, y se hace tomando como base el tiempo durante el que el urinario permanece en uso. En el ajuste de fábrica, la diferenciación está desactivada.

Son posibles los siguientes ajustes:

- Diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande desactivada. Este es el ajuste de fábrica.
- Descarga grande si el tiempo de uso es superior a 30 segundos. Si el uso es más breve, se utiliza la descarga pequeña.
- Descarga grande si el tiempo de uso es superior a 60 segundos. Si el uso es más breve, se utiliza la descarga pequeña.
- Descarga grande si el tiempo de uso es superior a 90 segundos. Si el uso es más breve, se utiliza la descarga pequeña.

Para el ajuste del caudal de descarga del sensor de infrarrojos, véase ☞ *“Ajuste de la diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande” en la página 25.*

Tapa del inodoro frente al sensor

Este ajuste está previsto para el caso de que el sensor quede cubierto por una tapa de inodoro abierta. En el ajuste de fábrica, la función está desactivada. Cuando la función está activada, se activa una descarga en cuanto la tapa de inodoro se retira de la zona del sensor.

Viega recomienda tener en cuenta ya durante la fase de planificación que la tapa no debe quedar ante el sensor, para garantizar un funcionamiento correcto.

Para el ajuste de la función "Tapa del inodoro frente al sensor", véase [☞ "Ajuste de "Tapa del inodoro frente al sensor" en la página 25.](#)

Ajustes de la descarga

Para el ajuste de los caudales de descarga, véase [☞ Capítulo 3.3.2 "Ajustar la descarga" en la página 25.](#)

Caudal de descarga

Este criterio solo se aplica al caudal de las descargas activadas electrónicamente a través de la activación de la descarga. El caudal de descarga para los aclarados higiénicos se ajusta por separado.

Son posibles los siguientes ajustes:

- Descarga pequeña de 3 litros, descarga grande de 4,5 litros
- Descarga pequeña de 3 litros, descarga grande de 6 litros (ajuste de fábrica)
- Descarga pequeña de 4 litros, descarga grande de 9 litros

Intervalo de la función Hygiene+

Son posibles los siguientes ajustes:

- Función Hygiene+ desactivada (ajuste de fábrica)
- Aclarado higiénico 24 horas después del último uso
- Aclarado higiénico 72 horas después del último uso
- Aclarado higiénico 168 horas después del último uso

Cantidad de descarga de la función Hygiene+

Son posibles los siguientes ajustes:


- Caudal de descarga de la función Hygiene+: 3 litros (ajuste de fábrica)
- Caudal de descarga de la función Hygiene+: 7,5 litros

2.4 Accesorios

Accesorios necesarios


Para el montaje completo del pulsador electrónico, se requiere el kit de accesorios electrónico (Modelo 8655.11).

Accesorios opcionales



Kit de instalación (modelo 8640.14)

El kit de instalación contiene una caja mural hueca para la colocación de la fuente de alimentación y una vaina protectora para la unión a la cisterna.




Cable prolongador (modelo 8352.690)

Cable de 2 metros para prolongar la alimentación eléctrica.



Use como máximo dos cables prolongadores en la fuente de alimentación (longitud total de 4,75 metros).




Cable de conexión (modelo 8570.55)

Cable de 3 metros para la activación de descarga externa con pulsador con función de cierre convencional por parte del cliente o contacto libre de potencial (duración de cierre mín. 350 ms).




Adaptador de cable de ampliación (modelo 8580.49)

Para la conexión de un radioreceptor.



Compartimento de las baterías (modelo 8570.56)

Para una alimentación eléctrica redundante se puede conectar además el compartimento de las baterías por medio del adaptador. El compartimento de las baterías está incluido en el volumen de suministro del adaptador.



Activación a distancia (modelo 8640.1 y 8641.1)

Para la activación a distancia electrónica en cisternas empotradas Pre- vista.

3 Manejo

3.1 Información sobre el montaje

3.1.1 Condiciones de montaje

Emisores de señales externos (opcionales)

Si se van a conectar a la unidad de accionamiento emisores de señales externos, es posible que sea necesario tender los cables de conexión y/o las vainas protectoras de los mismos hacia la cisterna antes de comenzar los trabajos de azulejado, véase ↗ *Capítulo 2.3.5 “Ampliaciones del sistema” en la página 10.*

3.1.2 Material y herramientas necesarias

Material

Para el montaje es necesario el siguiente material:

- Si fuera preciso, accesorios para ampliar el sistema ↗ *Capítulo 2.3.5 “Ampliaciones del sistema” en la página 10*

Herramientas

Para el montaje son necesarias las siguientes herramientas:



- Cúter
- Destornillador de ranura
- Destornillador Torx (T 10)
- Llave allen (SW 2)

3.2 Montaje

3.2.1 Preparar la cisterna


Requisitos:

- El kit de accesorios electrónicos (modelo 8655.11) está montado.
- La cisterna está montada en el muro de cortina.
- El muro de cortina está azulejado.
- Retirar la tapa de registro.




- Corte las esquinas del registro.
- Doble los lados del registro hacia afuera hasta el nivel del azulejo y despréndalos.


3.2.2 Montar el pulsador




- Gire el bloqueo de la placa protectora 90° en sentido contrario al de las agujas del reloj.




► Retire la placa protectora.




► Cierre la válvula angular.




► Suelte la manguera flexible de la válvula de llenado.




► Mantenga la válvula angular abierta durante unos segundos para aclarar la tubería.



► Cierre la válvula angular.



► Empalme la manguera flexible a la válvula de llenado.




► Abra de nuevo la válvula angular.


INFORMACIÓN: Compruebe la estanqueidad de la válvula angular y la válvula de llenado.




Ajuste el caudal de descarga deseado, véase [Capítulo 3.3.2 “Ajustar la descarga”](#) en la página 25.




► Coloque la placa protectora en la cisterna.




► Gire el bloqueo de la placa protectora 90° en el sentido de las agujas del reloj.




► Coloque el marco de montaje.



► Introduzca los pasadores de retención.




► Gire los pasadores de retención 90° en el sentido de las agujas del reloj.




► Alinee el marco de montaje.

► Para fijar los pasadores de retención, gire los anillos de retención en el sentido de las agujas del reloj.




Si no está seguro de qué cisterna está montada, puede identificarla por las siguientes dimensiones.


■ cisterna empotrada 3H



■ cisterna empotrada 3L




■ Cisterna empotrada 3F



INFORMACIÓN: En caso de instalación desde delante en las cisternas empotradas 3H, 3L, 3F.


- Determine la distancia para el pasador de accionamiento.



INFORMACIÓN: Cisterna 3H y 3L.

- En caso necesario, acorte el pasador de accionamiento de forma adecuada.


- 0: 75–50 mm
- 1: 50–25 mm
- 2: 25–10 mm




INFORMACIÓN: Cisterna 3F.

- En caso necesario, acorte el pasador de accionamiento de forma adecuada.


- 1: 75–55 mm
- 2: 55–35 mm
- 3: 35–15 mm
- 4: 15–10 mm




- Introduzca el pasador de accionamiento hasta el tope a través del orificio izquierdo del marco de montaje.




- Alinee el pasador de accionamiento.
- Gire el pasador de accionamiento 90° en el sentido de las agujas del reloj.



- Atornille las chapas de protección.




- Compruebe el posicionamiento de las chapas de protección y corríjalo en caso necesario.




- Aplique grasa de silicona en las conexiones electrónicas.
- Si fuera preciso, ahora se pueden conectar emisores de señales externos adicionales. Véase [Capítulo 3.2.3 “Conectar emisores de señales externos”](#) en la página 23.
- Conecte el cable de control al pulsador.


INFORMACIÓN: Para no interferir en la zona de detección del sensor de infrarrojos, colóquese a un lado del pulsador.



- Coloque el pulsador.



- El sensor de infrarrojos se calibra (aprox. 60 segundos).



- Atornille el pulsador con una llave Allen (medida de llave 2).
- El pulsador está montado.

3.2.3 Conectar emisores de señales externos



¡AVISO! Daños materiales provocados por sobretensión

Si aplica tensión al cable de conexión para el pulsador externo, provocará daños en el control.

- ¡No aplique tensión externa!

Requisitos:

- La empresa instaladora ha facilitado pulsadores con función de cierre o contacto libre de potencial (tiempo de cierre: 350 ms como mín.)
- Cable de conexión disponible
- Conecte un contacto NA para la activación de la descarga pequeña entre el cable verde (1) y el cable amarillo (3).




Fig. 3: Placa de accionamiento de inodoro, asignación de conexiones para emisores de señales externos




Fig. 4: Placa de accionamiento de inodoro, asignación de conexiones para emisores de señales externos


- Conecte un contacto NA para la activación de la descarga grande entre el cable verde (1) y el cable blanco (2).
- Aísle el extremo del cable marrón (p. ej., con una regleta).

3.3 Puesta en servicio

3.3.1 Ajustar el sensor de infrarrojos

Configurar los ajustes

Los parámetros Alcance, Diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande y "Tapa del inodoro frente al sensor" se ajustan mediante los interruptores DIP del control IR.



- A alcance
- B diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande
- C "tapa del inodoro frente al sensor"
- 0 posición del interruptor DIP: DESC.
- 1 posición del interruptor DIP: CON.

La asignación de los interruptores DIP:

- los interruptores 1–2 determinan el alcance del sensor de infrarrojos.
- los interruptores 3–4 determinan la diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande.
- el interruptor 5 activa la función "Tapa del inodoro frente al sensor".

Ajustar el alcance

Alcance (en mm)	Posición de los interruptores 1–2	
	1	2
500 (ajuste de fábrica)	0	0
400	0	1
600	1	0


Ajuste de la diferenciación entre descarga pequeña y descarga grande

Descarga pequeña en duración de uso (en segundos)	Posición de los interruptores 3–4	
	1	2
OFF (ajuste de fábrica)	0	0
hasta 30	0	1
hasta 60	1	0
hasta 90	1	1

Ajuste de "Tapa del inodoro frente al sensor"


"Tapa del inodoro frente al sensor"	Posición del interruptor 5	
	1	2
OFF (ajuste de fábrica)	0	0
ON	0	1

3.3.2 Ajustar la descarga



En la válvula de desagüe en la cisterna debe estar ajustada la descarga pequeña más reducida posible.

El caudal de descarga se ajusta mediante los interruptores DIP de la unidad de accionamiento.



- A Ajuste del caudal de descarga
- B Intervalo de la función Hygiene+ de Viega
- C Ajuste del caudal de descarga de la función Hygiene+ de Viega
- 0 Posición del interruptor DIP: DESC.
- 1 Posición del interruptor DIP: CON.

La asignación de los interruptores DIP:

- Los interruptores 1–4 determinan el caudal de descarga.
- Los interruptores 5–7 determinan el intervalo de la función Hygiene+ de Viega.
- El interruptor 8 determina el caudal de descarga de la función Hygiene+ de Viega.



¡AVISO!
Daños por humedad

La penetración de humedad puede dañar la unidad de accionamiento.

- No retire la funda protectora de los interruptores DIP.

Ajuste de los caudales de descarga (A)

N.º de programa	Descarga grande (en litros)	Descarga pequeña (en litros)	Posición de los interruptores 1—4			
			1	2	3	4
Programa 0 (ajuste de fábrica)	6	3	0	0	0	0
Programa 1	3,5	2	0	0	0	1
Programa 2	4,5	2	0	0	1	0
Programa 3	6	2	0	0	1	1
Programa 4	7,5	2	0	1	0	0
Programa 5	3,5	3	0	1	0	1
Programa 6	4,5	3	0	1	1	0
Programa 7	7,5	3	0	1	1	1
Programa 8	4,5	4	1	0	0	0
Programa 9	6	4	1	0	0	1
Programa 10	7,5	4	1	0	1	0

Activación de la función Hygiene+ de Viega y ajuste de los intervalos (B)

Intervalo (en horas)	Posición de los interruptores 5—7		
	5	6	7
Apagados	0	0	0
1	0	0	1
12	0	1	0
24	0	1	1
72	1	0	0
168	1	0	1

Ajuste del caudal de descarga de la función Hygiene+ de Viega (C)

Caudal de descarga (en litros)	Posición del interruptor 8
3	0
7,5	1

3.4 Errores, averías, soluciones

Avería	Causa	Solución
La cisterna no descarga.	Ha fallado la tensión de alimentación.	Compruebe la alimentación eléctrica.
	La cisterna aún no está completamente llena.	Espere a que la cisterna esté suficientemente llena.
	No hay agua en la cisterna. La válvula angular está cerrada.	Abra la válvula angular.
	El control está defectuoso.	Cambie el control.
	No se ha establecido la conexión de enchufe del control/pulsador.	Establezca la conexión de enchufe. ↪ <i>Capítulo 3.2.2 “Montar el pulsador” en la página 15</i>
La cisterna descarga agua continuamente.	La junta de la válvula de llenado está sucia o dañada.	Revise la junta y, si fuera preciso, cámbiela.
	La junta de la válvula de desagüe está sucia o dañada.	Revise la junta y, si fuera preciso, cámbiela.

3.5 Mantenimiento y cuidados


3.5.1 Indicaciones de mantenimiento

Para llevar a cabo el cuidado regular del pulsador y evitar que se formen manchas de cal sobre el mismo, use un jabón normal o un producto de limpieza suave. En ningún caso se deben utilizar productos abrasivos ni objetos que puedan rayar los equipos.

La suciedad más incrustada se puede eliminar con un producto doméstico convencional. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que actúe, el producto de limpieza debe aclararse con abundante agua limpia. No deben quedar restos en los componentes.

3.6 Eliminación

El producto y el embalaje se deben separar en los grupos de materiales que correspondan (p. ej., papel, metales, plásticos, metales no ferrosos), y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional vigente.



No está permitido eliminar los componentes electrónicos y las pilas o baterías junto con la basura doméstica, sino que se deben desechar tal como establece la Directiva RAEE 2012/19/UE.



Conducciones de Agua Viega, S.L.

info@viega.es

viega.es

ES • 2020-12 • VPN200194

